

单相三相电机水泵智能自动水位控制器过载空载缺相缺水保护器泵宝

产品名称	单相三相电机水泵智能自动水位控制器过载空载缺相缺水保护器泵宝
公司名称	杭州百事得工具有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:KONGZHIBAO 型号:0.37--2.2KW220V
公司地址	中国 浙江 杭州市下城区 石桥路274号长城五金市场903-905
联系电话	86-057187066278 15869189722

产品详情

[查看宝贝详情](#)

[欣赏手机店铺](#)

0.75kw--4kw 三相一控一 单价 280元/台

0.75kw--4kw 三相一控二 单价 438元/台

1--7.5kw 三相一控一 单价 295元/台

1--7.5kw 三相一控二 单价 488元/台

2.2--11kw	三相一控一	单价 350元/台
2.2--11kw	三相一控二	单价 590元/台
4--15kw	三相一控二	单价 608元/台
7.5--15kw	三相一控一	单价 360元/台
18.5kw	三相一控一	单价 465元/台

0.75-4kw 1-7.5kw 2.2-11kw 加装空气开关的每台增加20元

需要那个规格 通知店家改价格 就行 运费根据实际重量收取。

1、安装：将控制器固定在墙壁上，打开接线盒，按标签提示接好电源、水泵以及探头线。接线时注意探头线不能短路，不能挨着水池壁；延长讯号线时，请用防水胶布确保接驳好。请注意防止触电，

2、开机：连接好所有的线后，闭合空气开关，选择好工作模式后按启动键，水泵即开始工作。如本机未带空气开关，用户务必另行加装。（如c型控制器）

3、自动、手动工作模式选择：自动模式下如果没按启动键，自动模式灯会闪烁，控制器不会自动运行。只有按启动键，自动模式灯长亮后，自动模式才生效。

4、过载保护设定：先开机让水泵正常工作后，记下水泵的工作电流值，再调节“过载设定”旋钮，此时“过载设定”旋钮上方指示灯亮，电压表显示的数为原设定的过载值，再左右调节，将电流表数值调整为你记下的电流值，等待指示灯闪3次后熄灭即可。

5、空载保护设定：先关闭水源，开机，让水泵空转1分钟左右，记下水泵的空转电流值，再调节“空载设定”旋钮，此时“空载设定”旋钮上方指示灯亮，电压表显示的数为原设定的空载值，再左右调节，将电流表数值调整为您记下的电流值，等待指示灯闪3次后熄灭即可。

6、压力接法：将控制器“压力、水池”选择开关（在讯号线接线端子上端）拨到“压力”档，然后将上水池讯号线高中低水位与电接点压力表高中低压力位对接。

7、下水池如用探头控制，须把空载设置旋钮向左调至“探头”位置，电流显示为000，再接上探头，探头就可以发挥作用。特别提醒：排污接法时，必须将空载设置旋钮向左调至“探头”位置。

8、故障显示：

缺相：电流表显示011、101或110，同时缺相指示灯常亮；

过载：电流表显示过载电流数值，同时过载指示灯常亮

外部缺相、电机频繁启动：电流表显示111，同时缺相指示灯常亮；

超低压保护：电压电流显示同一数值，同时缺相指示灯常亮

9、电机工作电流低于1.5a时，本控制器显示缺相无法使用，需另行订购。

10、具体详细安装，以我司产品使用说明书为准

本产品的加工定制是否，品牌是KONGZHIBAO，型号是0.37--2.2KW220V，类型是电子压力开关，额定电压是220（V），产品认证是CCC