

# 6kw小型柴油发电机

产品名称	6kw小型柴油发电机
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH6GF-LEH 功率:6kw
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

## 产品详情

### 6kw小型柴油发电机/微型柴油发电机厂

柴油发电机组在起动前应作哪些准备？

柴油发电机组在起动前应将运行方式选择开关放在off位置，需要作好以下

准备后，才能起动

#### 1. 检查蓄电池

合上蓄电池充电电路，充电电源红灯应亮，蓄电池应有24 - 30v左右的正常电压，蓄电池组的容量应能满足机维连续起动9次的用电量。

#### 2检查冷却水

检查冷却水水位是否正常，冷却水温度加热器的电源是否有输入（红灯亮表示输入）。

#### 3. 检查燃油系统

(1)检查燃油油箱的油位（应能满足机组连续运转8h的用电量）。若不足，应补加。

(2)检查油路是否畅通，采用手动方式对系统进行排空处理。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 th6gf-leh3 (三相豪华款电启动)

发电机

频率 (hz) 50

最大输出(kw) 6.5

额定输出(kw) 6

额定电压 (v) 220/380v

功率因素 (cos )  $\cos =1$

绝缘等级 b

直流输出 (v) 12v/8.3a

相数 三相

电机形式 自励磁，两极，三相电机

启动系统 手启动、电启动

7米处噪音 72-76

燃油箱容量 (l) 12.5

持续工作小时 (hr) 6

发动机

型号 th188f

动力形式 立式单缸、四冲程、风冷、直喷式

汽缸数-缸径 × 冲程(mm) 1-88 × 75

压缩比 19 : 1

燃油 0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油

润滑油容量(l) 1.65

燃烧系统 直喷式

## 标准配置

电压表 yes

交流插头 2

交流开关 yes

油压警告灯 yes

机油报警器 yes

大轮子 yes

## 选用配置

直流保护器 optional

计时器 optional

三相电压 optional

电流表 optional

自动切换 optional

遥控功能 optional

焊接功能 optional

## 尺寸

外形尺寸 (l × w × h) (mm) 740x500x670

净重 (kg) 109

毛重 (kg) 112

福建柴油发电机,江西柴油发电机,沃尔沃柴油机发电机,柴油发电机参数,维修柴油发电机,沃尔沃柴油发电机,柴油发电机租赁,康明斯柴油发电机,柴油发电机5kw,江西柴油发电机,5千瓦柴油发电机,本田柴油发电机,四川柴油发电机,柴油发电机维护,玉柴柴油发电机6kw小型柴油发电机/微型柴油发电机厂 6kw柴油发电机 6kw发电机 柴油发电机价格 单相发电机 柴油发电机耗油量.柴油发电机价格,6kw发电机多少钱,小型柴油发电机,柴油发电机厂

## 柴油发电机组搬运过程中需注意事项

不正确的搬运会严重损坏发电机组的部件。因此，在搬运柴油发电机组时一定要小心谨慎！那么搬运柴油发电机组时应注意哪些呢？

一切勿用发动机或交流发电机的吊环来升吊发电机组。

二在吊装发电机组前注意检查吊装设备是否处于良好状态，吊挂装备载重量是否合适。

三当机器吊起发电机组之后，任何人不要靠近。

当发电机吊装好准备准备装车时，可用升降叉车小心举起发电机组或者着力在底架上进行小心的推或拉。如果选择推的方法时，请注意不要直接用叉车推机器，一定要在叉车与发电机之间放置木头以防碰伤机组。如果发电机组要经常搬运的话，则建议在选购发电机组是就应选购移动式发电机。

如果是新买发电机组，为了安装而吊起发电机组，则可进行如下处理，发电机组底架上吊装孔就是为了吊装机组而设的，连接好后，检查是否已牢牢挂住，焊接处有无裂缝，螺丝是否收紧等等。一旦机器离地，就要用导锁来防止钢绳扭结或机器摇摆。在风大时不要吊起。机器放下时要放置在平坦及能承受发电机组重量之地方。以上【柴油发电机组搬运过程中需注意事项】由柴油发电机厂家——特赫动力整理发布，更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理