

# 供应两级跑偏开关厂家

产品名称	供应两级跑偏开关厂家
公司名称	山东永泰工矿设备股份有限公司
价格	145.00/台
规格参数	品牌:永泰 型号:齐全 外形尺寸:300*600
公司地址	山东济宁任城区金宇路12号
联系电话	0537-2379693 18854720136

## 产品详情

山东永泰工矿，质量可靠,同行业领先水平，一流的师资力量，最周到的售后服务，购买产品服务到底，欢迎来电选购,本公司成立于2002年,注册资1000万,是一家专业的生产厂家。公司次要效劳于中小企业,提供皮带跑偏开关,两级跑偏开关,跑偏开关,地面用跑偏开关,供应hfkpt跑偏开关,无缘液压纠偏装置与输送带跑偏开关的主要作用是用于检测带式输送机运行中有跑偏现象时,在很严重的情况下输出报警或停机信号

两级跑偏开关，又叫防偏开关，用于皮带跑偏检测，主要应用在：常规皮带输送机、裙边式给料机、输送机、地下、索道支撑皮带输送机、重型极限开关、堆料/取料系统、起重机、挖掘机起重臂限位、轮船装卸系统、水平给料机等。给可固定在输送机纵梁的顶部或底部，通常安装在皮带两端距头部或尾部滚筒0.3~2米的地方。皮带跑偏后，迫使动作臂偏离，触动报警微动开关。如果继续偏离到停机触点，触动另一组触点，输送机就会保护性停机。跑偏开关基本参数：

防护等级：ip67      接点容量：250v ac 5a

接线口：6~12mm电缆      壳体材料：铝合金表面精工烤漆

适用温度：-20 ~+60      立辊操作扭力：3.4~5.4nm

传动杆材质：不锈钢      立辊倾斜角度：最大倾角75°

使用用寿命：50万次      保固期限：2年保修

安装和调整：

- 1.跑偏开关设在输送带两侧,立辊应与输送带边平面垂直,并使输送带两边位于立辊高度1/3处。
- 2.跑偏开关立辊与输送带正常位置的间距宜为50~100mm。

3.跑偏开关数量应根据输送机长度、类型及布置情况进行确定。一般应在输送机头部、尾部、凸弧段、凹弧段和在输送机中间位置进行设置。（注：当输送机较长时,在输送机中间位置可每隔30~35米设1对）

4.跑偏开关应通过安装支架与输送机中间架连接,开关支架应在输送机安装完成后与输送机机架焊接,跑偏开关与跑偏开关支架用螺栓固定最周到的售后服务，欢迎来电选购

销售助理：孙情      联系电话：18854720136 0537-2379693

qq：2760901302      邮箱：18854720136@163.com