

带温度显示热风枪智能拔焊台 850d数显热风枪热风拆焊台

产品名称	带温度显示热风枪智能拔焊台 850d数显热风枪热风拆焊台
公司名称	深圳市福田区大汉崎电子商行
价格	面议
规格参数	品牌:HANDSKIT 焊台种类:拆焊台 型号:850d
公司地址	广东深圳市福田区都会电子城2b093a
联系电话	0755 - 82760184 13824499322

产品详情

一年保修

类型	恒温热风枪	品牌	handskit
型号handskit	850+	工作电压	110v/220v
工作电流	0.5a	功率	700w
工作温度	100 ~ 500 ° c	气流量	120升/分钟
噪音分贝	小于45db		

特点 防静电设计，led数码显示出风温度。 传感器闭合回路pid控制，无级的风量调整，升温迅速，温度精确稳定，可安全拆焊qfp、plcc、sop、bga等对温度敏感的无器件。 智能冷却系统。工作完毕关机后延时送风。风温低于50 后自动关机。 采用进口长寿命发热材料和先进的处理工艺，寿命超长。

主要功能：1.智能型设计,外形美观大方,操作灵活,方便。2.热风加热,升温快,除锡干净彻底,属国内外首创。3.热风温度从环境温度至500 连续可调,出风口温度自动恒定。6.防静电，全自动恒定焊接温度。7.配有不同内径的风咀，适用不同元器件拆焊。8.一机多用,热风加热,拆焊多种直插,贴片元件,热缩管处理,热能测试等多种需要热能的场合。使用说明(1)安装通电：打开包装，取出主机。

拆下机身底部的红螺丝（一定要注意！）

接通220v电源即可使用。打开电源开关（power），系统即可开始工作。

注意：第一次使用热风吸锡拆焊枪可能会冒白烟，属正常现象。(2)热风头使用：电源开关打开后，根据需要选择不同的风咀和吸锡针（已配附件），然后把热风温度调节钮调至适当的温度，同时根据需要进行调节热风风量调节钮调到所需风量，待预热温度达到所需温度时即可使用。如果短时不用，可将热风风量调节器至最小，热风温度调节钮调至中间位置，使加热器处在保温状态，再使用时，调节热风风量调节钮，热风温度调节钮即可。注意：针对不同封装的集成线路，更换不同型号的专用风咀。针对不同焊点大小，选择不同温度风量及风嘴距板的距离。(3)直插元件的拆卸：按上所述，使热风部分正常工作，根据焊盘大小换上合适的风咀和吸锡针（已配附件），加热即可。根据不同的线路基板材料和不同的焊盘，选择合适的温度和风量。本方法适合多种单，双面板及各种大小不同的焊点。(4)贴片元件的拆装：1.贴片元件的拆卸：根据不同的线路基板材料选择合适的温度及风量，使风咀对准贴片元件的引脚，反复均

匀加热，待达到一不定温度后，用镊子稍加力量使其自然脱离基板。2.贴片元件的焊装：在已拆贴片元件的位置上涂上一层助焊剂，然后把焊盘整平，用热风把助焊剂吹匀，对准位置，放好贴片元件，用焊锡定位。在贴片元件应该焊接的地方，全部堆上焊锡（堆锡法），然后再按上述除去多余的焊锡，用电烙铁稍加整形即可。用本方法焊接贴片元件，焊点美观，焊接迅速牢固，可靠。使用注意事项1、在热风焊枪内部，装有过热自动保护开关，枪嘴过热保护开关动作，机器停止工作。必须把风量钮调至最大，延迟2分钟左右，加热器才能工作，机器恢复正常。2、使用后，要注意冷却机身：关电后，发热管会自动短暂喷出冷风，在此冷却分阶段，不在拔去电源插头。3、不使用时，请把手柄放在支架上，以防意外。4、更详细的拆焊说明，请见说明书。

本产品的品牌是HANDSKIT，焊台种类是拆焊台，型号是850d，温度调节范围是100-480（ ）