

# 汽油旋耕机 松土机 耕土机 犁地机 犁田机 拖拉机 农业机械

产品名称	汽油旋耕机 松土机 耕土机 犁地机 犁田机 拖拉机 农业机械
公司名称	永康市展航园林机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:旋耕机 动力类型:汽油
公司地址	浙江 永康市 长城工业区
联系电话	86-057987701055 15257821736

## 产品详情

汽油旋耕机 松土机 耕土机 犁地机 犁田机 拖拉机 农业机械

tilling width耕宽:400mm

tilling depth耕深:150-300mm

gear shifting档位: 0,+1空挡, 前进

engine type发动机类型:4-stroke四冲程

displacement排量:140cc

max. output功率:4.5hp/3200rpm

fuel type燃油类型: gasoline纯汽油

n.w/g.w净重/毛重:31/35kg

产品简介：新型小型旋耕机隆重上市（汽油动力）松土机是根据丘陵，山区，地块小，高差大，又无机耕道而设计的。通用机型，前轮驱动，使操作更加轻松。适合沙质地、经济作物种植的松土、中耕和除草。微型耕作机广泛适用于田间耕作，塑料大棚、烟草、苗圃，果园，茶园的管理，茶叶等种植作业，具有重量轻，体积小，结构简单，操作方便，易于维修，油耗低，生产效率高等特点，深受广大用户的喜爱。微型耕作机可广泛适用于塑料大棚、丘陵、山区、烟草、茶叶等种植作业。

## 注意事项

全国包平邮，因机器重，发不了快递。（平邮就是物流，货物自提）因不能跟踪，所以货物以卖家的发货单为准，如需要查物流信息，请联系客服。谢谢！

### 【注意】

请大家使用之前，机油箱加入四冲程专用机油，如果不加机油产生的问题，自己承担！！

倾斜地面的使用：不要在坡度超过10度的地面上使用，油箱应该保持半满以避免泄漏。应水平移动机器，不要上下移动，机器转弯时要小心。

在一块地上可通过多次的耕作来达到所需深度。在第一次使用时，耕作的深度不应太大。如果机器跳动或者颤抖，你可以把速度调得稍微快点。

如果机器不前进却只在原地挖掘，调整机子的平衡度即轻轻向上抬扶手以使其往前走。

如果土壤非常硬，在耕作前的一些天，浇灌。

不要在湿地上使用。如果要耕作的土地上刚下雨，应等一两天等土地干燥了再耕作。

## 操作指导

检查、调整好旋耕机，我们就可以运行操作了。

1、起步 起步时，应将前面轮子翻转到水平位置（往上提），工作时不能着地；试运转，观察各传动部位有无异常现象。待旋耕机达到预定转速后，柔和放松离合器，缓慢起步。同时操作逐渐入土，直到达到耕深为止。注意，严禁在旋耕刀入土情况下直接起步，严禁急速下降旋耕机，避免零件损坏，或传动轴扭断。

2、运行 耕作时，前进的速度，旱田以每小时2~3公里为宜。在已耕翻或耙过的地里以每小时5~7公里为宜。注意，前进速度不可过快，防止机器超负荷，损坏动力输出轴。机器轮子位于旋耕机工作幅宽以内，走在未耕地上，以免压实已耕过的田地。作业中，如果刀轴上过多地缠草，应及时停车清理，以免增加机具负荷。行进中，如果遇到障碍物，例如水管、石块，应注意绕开障碍物，以免损害机器。旋耕作业时，拖拉机和悬挂部分不准乘人，以防不慎被旋耕机伤害。使用手扶拖拉机旋耕机组作业时，副变速杆必须放在“低”的位置，才能使用旋耕机。

3、转弯 地头转弯时，托起扶手架，再捏转向离合器，不要拐死弯，以防损坏零部件。

4、倒退 旋耕刀入土后，严禁倒退

旋耕机的结构、性能和使用操作方法，使用者只有熟悉旋耕机的结构特点、工作原理和性能，正确掌握使用方法，才能发挥其功效，防止机具或人身事故的发生。

### 前进速度选择

旋耕机前进速度选择的原则是满足碎土和沟底平整的要求，既要保证耕作质量，又要充分发挥拖拉机的功率，达到高效、优质、低耗的目的。

本产品的加工定制是是，类型是旋耕机，动力类型是汽油，适用领域是林业,渔业,畜牧、养殖业,农业，品牌是展航，型号是ZH-TL400，耕宽是400（mm），耕深是15-25（mm），生产率是1-2（ha/h），重量是32（kg），生产厂家是永康市展航园林机械制造有限公司，产品类型是全新，售后服务是保修半年，易损件除外