

EPSON 1400 1430 空连供 带芯片

产品名称	EPSON 1400 1430 空连供 带芯片
公司名称	广州博艺材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博艺 型号:EPSON 适用设备:喷墨打印机
公司地址	广州经济技术开发区青年路沙湾二街13、15号楼 415房
联系电话	13824476780

产品详情

空连供含芯片，不含墨水，

适用epsonr 1400 1430等机型适用

一、墨盒使用说明

墨盒的安装和更换1.墨盒的使用和更换方法，按打印机说明书的提示方法安装即可。

2.安装墨盒时要按所示方向撕开墨盒放气孔的封条，但不要随意揭去其它封条，否则墨水会泄漏。

3.绝不可以摇晃和自行拆卸墨盒。

4.墨盒落机使用后，在更换新的墨盒前，请勿将墨盒从打印机内取出。

5.当任何一个墨盒无墨或未安装时，即使其它墨盒中有墨，打印机也无法工作。

6.请勿用手触摸墨盒的出墨口。

7.切勿使用超过有效期的墨盒。

重要提醒

每更换新墨盒后，一定要先清洗喷头才开始打印喔!有时可能需清洗一两次

墨盒的存放1.更换墨盒前请勿撕开真空包装及气孔封条，以确保最佳打印品质和效果；

2.将墨盒存放在室温环境下，避开阳光、强光和热源；

3.如墨盒需长期存放，请保持出墨口向下的方向放置；

4.请勿置于儿童可触及处；

5.为确保最佳打印效果，建议在安装墨盒后的六个月内使用完。

二、墨盒使用小常识

新墨盒安装后显示“墨尽”怎么办？

墨盒安装不到位；（需要重新安装）打印头内的金属片老化或松动造成的接触不良；（更换金属片）使用断电方法更换墨盒；（按更换墨盒正确步骤，在通电状态下重新操作一遍，只需打开护夹再合上锁定墨盒，然后清洗打印头。）传感弹片没复位；（取出墨盒，用手或工具使传感弹片复位，重新操作装入墨盒即可。）

与墨盒寿命相关的因素1.墨盒使用寿命不是以时间长短来衡量的，而是以标准页面打印覆盖率来计算。

2.在使用彩色墨盒（同体墨盒）过程中，要注意色调的均衡使用，不要只打偏重于一种颜色的图片。只要墨盒用尽一种颜色，即使其它颜色未用完，墨盒也无法继续使用。

一般来说打印图片的分辨率越高，所用墨水越多。浅色消耗较少的墨水，鲜红或兰色的复合色需要一种以上的基本颜色合成，因而需要消耗较多的墨水。使用过程中，墨尽显示灯开始闪烁时，则表示墨水将用尽，此时仍可连续打印数张，直至显示灯停止闪烁，打印机停止打印，这时应重新更换墨盒。在正常操作下应减少每日开关机次数，以免浪费墨水。

墨水填充的建议

使用填充墨水易造成漏墨，我们强烈建议特别是epson墨盒不要使用填充墨水的方式。

如果你真不听话执意要使用填充墨水，必须要注意下面几个操作事项：

1.确保被填充的墨盒是完整无缺的；检验墨盒的完整性方法是，在底部灌装墨水时，发现有很大的阻力或者出现漏墨现象时，就说明墨盒很有可能被损坏了，就不能对损坏的墨盒进行灌装墨水了；

2.要尽量使用高质量的墨水来灌装，要是买了假墨水后，不但使用效果不好，还损坏喷墨打印机；

3.在重新灌装墨水之前，应将原先的墨盒彻底清洗干净，否则会发生二种不同的墨水混用而产生化学反应，造成堵头等故障。勿用打印机自带的清洗墨盒的程序来清洗，这种操作费时，清洗的也不够干净；正确的操作为：在第一次加墨时，拔开三个加墨孔的活塞，找一支注射器，将纯净水注入墨盒，不要让水溢出来，用手抓住整个墨盒并使加墨孔向上，轻轻地摇动几下，以使残余的墨水充分溶解在加进去的清水中；要是墨盒里面的液体溢出，要及时用纸巾或布擦干，接着再用注射器将墨盒中的混合液体抽干净，如此反复操作几次，直到所抽出的液体颜色很浅才用打印机自带的清洗墨盒的程序来清洗；

4. 灌装墨水时，一定要适量；罐墨超量的话，会导致墨盒在使用中出现漏墨的现象，墨盒中漏出来的墨水可能弄湿打印机内部的组件，造成打印机短路甚至损坏打印机！灌注了过量的墨水时，要及时用软纸或者棉布来轻吸墨盒以及喷头，千万不能用软纸或者其它棉布来回擦拭打印机的喷头。

5. 尽量选择油墨墨水来灌装，这样灌装后的效果会更好一点；由于市场上的墨水有油墨和墨水，油墨有油性，而墨水是水质的。灌装油墨后的打印字迹，轮廓十分清晰。

三、打印须知

打印机的维护1.连接打印电缆时，要确保计算机、打印机均为关闭状态。

2.每星期至少开机一次，避免打印头干涩堵塞。尽量减少每日开机关机的次数。

连续打印1小时后，应停止5-10分钟左右，以保证打印效果和打印机寿命。搬运打印机之前，应确保打印头被罩住，保持打印机水平并使墨盒归位，切勿将墨盒从打印机内取走。搬运不当会对打印机造成严重损坏，搬运时需妥善包装（最好使用原包装）。每日使用完毕，应让打印头复位后才断电，并定期对打印机进行保养。打印机的电源灯在闪烁时，不能断开电源。

打印机的清洁

清洁时要关闭电源，取出所有纸张;打开打印机的盖板，即可进行内部除尘工作；不要擦拭齿轮，不要擦拭打印头和墨盒附近的区域；一般情况不要移动打印头，特别是有些打印机的打印头处于机械锁定状态（如mj-1500k、stylus color等打印机），强行移动打印头，将造成机械部分损坏；不能用纸制品（如面巾纸）清洁打印机内部，以免机内残留纸屑；不能使用挥发性液体（如稀释剂、汽油、喷雾型化学清洁剂）清洁打印机，以免损坏打印机表面。此时要关闭打印机机壳以防水流入打印机。

打印头的维护

打印头是打印机中最为昂贵的部件(价格占整是整部打印机价格的三分之一多)，但不像所想象的那么容易堵头，一般性的堵塞可以通过清洗打印头解决。维护打印机的关键在于正确操作打印机和选用优质墨盒，一般打印头的使用寿命为更换35左右套墨盒。

打印本文的打印头使用寿命要比打印彩色、半色调或灰度图形长。当黑色或彩色墨尽灯闪烁或亮起时不能清洗打印头，应先更换墨盒。

必须保持安装有充足墨水之墨盒，长时间不使用打印机易造成打印头堵塞。做到每周打开打印机电源，每星期内打印一次；不要随意拆卸打印机及打印喷头。

对不经常使用的打印机，建议在关机前清洗一次打印头。

epson喷墨打印机的打印机构造与canon、hp不同，虽有清晰的打印效果，尤其photo系列更适用于打印图片，但epson更容易进入空气，因此较易堵头。

打印头的清洗

大多数喷墨打印机开机即会自动清洗打印头，并设有按钮对打印头进行清洗，具体清洗操作请参照喷墨打印机操作手册中的步骤进行。若是对打印头进行手工清洗应按操作手册中的步骤拆卸打印头。

手工清洗打印头可在医用注射器前端套一截细胶管，装入经严格过滤的清水冲洗，冲洗时用放大镜仔细观察喷孔，如喷孔旁有淤积的残留物，可用柔软的胶制品清除。

长期搁置不用的一体化打印头由于墨水干涸而堵塞喷孔，可用热水浸泡后再清洗。注意：

不要用尖利物品清扫喷头，不能撞击喷头，不要用手接触喷头；不能在带电状态下拆卸、安装喷头，不要用手或其它物品接触打印字车的电气触点；不能将喷头从打印机上卸单独放置，不能将喷头放在多尘的场所；

喷头堵塞？

喷头的堵塞可分为软性堵塞和硬性堵塞：

软性堵塞：是因种种原因（如墨水有杂质，且过滤不好；墨水质量有问题等），造成墨水在喷头上粘度变大所致的断线故障；打印头未回到保护罩内或未及时装入新墨盒，致使打印头在空气中暴露太久而干枯堵塞，这种问题可手动或用软件连续进行几次清洗即可解决。

硬性堵塞：是喷头内有化学凝固物（墨水酸性过重与外壳塑料起化学作用而产生凝固、结晶体等）或有杂质造成堵塞；这种问题可将喷头从打印机拆下，用超声进行清洗；还可以将拆下的喷头浸入无水酒精或热水中几小时（注：不能让电路板进入液体中）。

四、墨盒使用常见问题及解决方法

打印时出现横线、白条或图文变浅，模糊

原因	解决方法
墨盒管进空气	启动清洗程序，清洗打印头
墨水已用完	更换新墨盒
打印头内有杂物	解决方法：启动清洗程序，清洗打印头

新墨盒安装后打印不出

原因	解决方法
墨盒安装不到位	重新安装
打印头内的金属片老化造成接触不良而导致机器误认为未装入墨盒。	将墨盒标签完全揭去，无残留，使空气从柱塞（孔）进入墨盒内部（如果您落机后在取出墨盒撕掉标签，打印效果则无法保证）
未按规定程序更换墨盒	按有关规定程序更换墨盒
打印头内的金属片老化造成接触不良而导致机器误认为未装入墨盒。	请供货商维修

打印时出现横线、白条或图文变浅，模糊

原因	解决方法
墨盒管进空气	启动清洗程序，清洗打印头
墨水已用完	更换新墨盒
打印头内有杂物	解决方法：启动清洗程序，清洗打印头

五、打印过程中常见问题的解决方法

清除打印机夹纸

问题原因	解决方法
不明原因产生卡纸	1.用一只手按住打印机，然后用另一只手轻轻地将打印纸从打印机中抽出以从打印机的前面或后面将纸抽出来。2.若纸张在打印机中被撕坏，则关闭打印机，打开打印机前盖。取出剩余的纸，注意不要碰到胶带缆线。3.打开打印机的上盖，检查打印平台。如果打印平台上面很脏，并且因为发生卡纸，印的文稿背面也被墨水弄脏，请清洁打印机的内部。4.为避免经常发生夹纸，请在打印之前，确定是否正确加载纸张，使用的是正确种类的纸或特殊介纸。

可能出现的操作问题

问题原因	解决方法
power灯亮，但打印机不打印	1.检查打印电缆是否连接好，连接是否可靠。确定是否使用了正确的打印电缆及是否被正确地连接到计算机的指定端口上。2.确定您所使用的打印机被选为默认打印机。
装机后，墨盒移动，打印不出	1.确定是否正确地安装墨盒。2.是否按说明取下了墨盒的保护盖帽和保护胶条（上机后再取出墨盒撕去胶条，则打印效果无法得到保证）。3.墨盒的喷嘴有堵塞，启动清洗程序进行打印头清洗。若清洗5次以上，仍打印不出，则说明墨水用完，需更新墨盒；或打印头未妥善保管，老化损坏，需要更换新的打印头。
听到打印机在打印，但是出来的纸上却没有资料	1.清洗打印头 2.检查墨水是否足够，测试页有一种或一种以上的颜色不出来，请更换新的墨水。

彩色打印问题(偏色)

问题原因	解决方法
打印机只能打印出黑色	1.确定使用的是正确的打印驱动程序或者其它彩色打印机的与之兼容的打印驱动程序。2.检测彩色墨盒中墨水是否已经用尽，请更换新的墨水盒。
打印色彩间断，不均匀	打印喷嘴检测样张，如发现色彩缺色，表明墨水已经用尽，
打印色彩不正确	1.在打印机驱动程序中将墨水设置更改为彩色。2.进行打印头清洗，若依能解决问题，请更换墨盒。

打印机经常遇到的问题

无法取纸：

故障原因	故障排除
进纸sensor故障	更换sensor
取纸轮组故障	更换取纸马达
进纸处堵塞	清理进纸处

?

打印不良：

打印质量	故障原因	故障排除
有黑线或固定黑点	加热滚筒损伤	清洁或更新
碳粉无法附着纸上	加热滚筒受损	更新
与进纸方向垂直之白线	雷射反射镜污损清洁	清洁反射镜
打印空白	雷射光学组故障	更换
纸张脏污	机器内部脏污	清洁机器内部

夹纸：进纸夹纸

故障原因	故障排除
取纸轮组	清洁取纸皮轮或更新
sensor arm断裂	更换
走纸路径堵塞	清理走纸路径

本产品的品牌是博艺，型号是EPSON，适用设备是喷墨打印机，适用品牌型号是EPSON14001430，墨水类型是六色墨水