

玻璃珠弹珠游艺机1个球儿童弹珠机亲子娱乐益智游戏机

产品名称	玻璃珠弹珠游艺机1个球儿童弹珠机亲子娱乐益智游戏机
公司名称	广州市番禺区南村雅辉动漫产品开发部
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 1500.00 材质: 塑料 功能: 娱乐
公司地址	广州市番禺区南村镇坑头村白水坑中心街九巷4号
联系电话	02039231989 18902259678

产品详情

使用说明

- 1) 投币1枚，机器会自动吐出5-14颗弹珠，每颗珠可投珠1次。
- 2) 向投珠口放入1-5颗弹珠，然后按启动按钮，机器随机确定亮灯轨道。
- 3) 拉动拉杆，弹珠弹出；若弹珠从亮灯轨道滑落，机器会自动吐出2 | 3 | 4 | 5倍投珠弹珠数，作为奖励。若没有从亮灯轨道滑落，即为没有弹中。机器设定好会让客户先赢后输，弹珠输完即游戏结束。
- 4) 弹珠机及转盘机的电路板右上角均有1个黑色的小按钮，是机器的设置键，通过连击不同次数，可查看机器投币金额及设置游戏参数。连击间隔时间不得超过1秒钟。

设置说明：

- 1) 投币数设置：连击2次设置键（2倍灯亮），数显会显示当前投币数，如“1”代表当前投币1元，玩1次。此时如需设2元玩1次，只需要按开始键调到“2”即可；如需设3元玩1次，只需要按开始键调到“3”

”即可，等待3秒后会有语音提示“恭喜，设定成功”，投币数的取值范围为“1-5”。

2) 中奖率设置：连击3次设置键（3倍灯亮），数显显示当前中奖率系数。弹珠机出厂设置为“5”，弹珠机取值范围为“3-8”；转盘机出厂设置为“4”，转盘机取值范围为“1-9”，中奖系数小，则中奖率低，反之则高。也是通过开始按键来调到相应的系数，设定成功后会有语音提示“恭喜，设定成功”。机器投币后，出珠概率会立刻提升，以便于玩者可以赢到珠子，增加游戏兴趣，随着游戏时间的加长，出珠概率会越来越低。

3) 出珠数量设置：连击4次设置键（4倍灯亮），数显会显示当前出珠参数，如“5”代表出珠为5颗，参数取值范围为“5-14”。通过开始按键来调到相应的出珠数量，设定成功后会有语音提示“恭喜，设定成功”。

4) 游戏模式设置：连击5次设置键（5倍灯亮），数显会显示当前模式。游戏模式分为2种，一种为正常模式，另一种为智能模式，即机器只有在投币后，投珠才有反应，中奖后机器出珠数量，是机器接受珠子的数量，超出机器出珠数量，投珠将没有反应。这样可有效避免市场上其他珠子放入机器游戏。通过开始按键来调到相应的模式，“0”代表正常模式，“1”代表“智能模式”。

查看投币金额：

按1次设置键，电路板反面的数码管会显示不同的数字，如先示“03”然后又显示“52”，则说明机器已经投币的金额为“0352”即352元。码表数为4位数，分2次显示出来。

当机器出现故障不能正常运转时，通常机器会显示出错误代码，解析如下：

1) “e1”：投珠口感应光眼被异物遮挡了，应给予清理即可。

2) “e2”：如果显示错误前有很多珠子不停的滚出，则说明出珠感应光眼无法感应了，应检查感应线的接触情况；如果在显示前没有珠子出来，则说明出珠盒内的轮盘被异物卡住，应将出珠盒内的珠子全部取出，将出珠盒清理后再按一下设置键试一次。

3) “e3”：投币器后面的中间的拨动开关拨错至“nc”档位了，应拨至上面档“no”即可。

4) “e4”：此代码仅为弹珠机错误代码，说明机器被摇晃或倾斜了，放正后会自动恢复正常。

5) “e5”：此代码仅为弹珠机错误代码，同时机器正面的12个落珠轨道有个别的红灯会亮，说明亮红灯的轨道下面的感应器被异物遮挡了，清理干净即可。

6) “e7”：说明出珠感应器被异物遮挡了，应予以清理即可。

7) “e9”：机器异常自动锁住，必须联系厂家协助解决。

排除故障后请重新开机

本产品的建议零售价是¥1500.00，材质是塑料，功能是娱乐，产地是广州，品牌是雅辉，产品类别是益智类，规格是108*52*39，适用人数是单人，适用年龄段是3岁以上，型号是002，是否支持一件代发是支持