

立式液压车用千斤顶 5T10T20T5吨10吨20吨32吨50吨油压千斤顶

产品名称	立式液压车用千斤顶 5T10T20T5吨10吨20吨32吨50吨油压千斤顶
公司名称	保定三友忠诚起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:油压千斤顶 品牌:三友
公司地址	河北省保定市清苑县东吕工业园区
联系电话	86-03128160333 15175228080

产品详情

申明：很多客户问我们，为什么人家5吨的那么便宜，你们为什么5吨的就贵，我可以这样解释，就是1个粘纸的事情。很多人3吨的货，贴的5吨的标签。您看货物的净重就知道了。我们只用良心做事，不夸大。要是有客户希望我们贴5t 的标签，我们也可以的，但是那是不负责的行为

应用范围：

本千斤顶是按液压原理工作的。由于它结构紧凑，体积小，重量轻，携带方便、而被广泛地应用于流动性起重作业，如果用于汽车，拖拉机等作为随车工具尤为合适。

本千斤顶只适于直立使用，不能侧置或倒向使用，作业温度为-40 ° c~45 ° c，禁止用于有酸碱及腐蚀性气体的场所。

有人问安全阀有什么用的？

安全阀是用来锁住液压的，防止超负载使用，为了在工作的安全着想!!! 就像汽车里的安全带一样，不系安全带也可以开车，但在意外事件中安全带就起着必不可少的作用!

具体操作：

- 举升 1.用手柄顺时针转动千斤顶油阀(转到最紧处). 2.将千斤顶置于车辆正确的顶升部位下方,如有需要,将千斤顶上的调整螺杆逆时针旋转直至其接触车辆.
- 3.将千斤顶手柄插入手柄套管中,上下操动手柄,直至车辆升至理想高度.下降(小心注意:慢慢下降车辆缓慢旋转回油阀)
- 1.卸下手柄,用手柄松开回油阀,(请慢慢的逆时针方向转动手柄,松开回油阀)注意:切勿将回油阀松开超过2圈.
- 2.车辆完全放下后,移动千斤顶(如果调整螺杆处于延升状态,则需顺时针旋转其直至完全脱离车辆).

注意事项:

- 1.使用前必须估计起重物重量,切忌超载使用;
- 2.使用时须确定起重物的重心,选择千斤顶的着力点,放置平稳,同时还需考虑地面的软硬程度,必要时应垫上坚韧的木板,以防起重时歪斜甚至倾倒;
- 3.千斤顶将重物顶起后应及时用支撑架货坚韧的木材将重物支撑牢,禁止将千斤顶作为支撑物使用;
- 4.如果数台千斤顶并用,起升速度应保持同步,且每台千斤顶的负荷也应均衡,否则将产生倾斜的危险。

本产品的加工定制是是,类型是油压千斤顶,品牌是三友,型号是5吨,起重量是5(T),最低高度是200(mm),最高高度是顶起125(mm),净重是35(kg),结构特征是油压千斤顶