

GPS供应商厂家 开发 方案定制 全国招商代理 保障gps

产品名称	GPS供应商厂家 开发 方案定制 全国招商代理 保障gps
公司名称	深圳市丽源通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:GPS定位仪 品牌:丽源GPS
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处油松社区东环一路皇嘉中心9楼904-905
联系电话	15889658717 13725599384

产品详情

gps/gsm/gprs车载定位终端1111111111.....

型号：ty-t18

基本功能：

跟踪定位

手机短信查询经纬度

应急触发报警

远程断油断电，兼容原车防盗器

远程监听

acc检测

电子栅栏，里程统计

运动报警

超速报警

越界报警

服务范围：

汽车租赁公司、户外机械设备的特种防盗系统

金融保险业定位追踪系统

银行信贷车辆智能管理监控系统

各种行业车辆的指挥和调度系统管理

大型或中型工程车辆装置

物流货物追踪

私家车防盗追踪

手机定位

5.7.1手机获取经纬度：发送短信指令“手机定位”到设备里的号码，

注：不管设备是在有管理员状态下还是无管理员状态下，任何号码都可以发送这条短信指令。

5.7.3手机获取设备所在位置：发送短信指令“获取位置”到设备里的号码，回复设备所在位置。

注:要根据具体的平台是否支持此功能。

平台定位

5.8.1设备里的号码绑定平台：发送短信指令“设备号码+设备里的号码”到设备里的号码，回复“设备号码为”。例如：把设备里的13813813803绑定平台，指令：“设备号码13813813803”回复“设备号码为13813813803”。

5.8.2设置ip地址和端口：发送短信指令“地址+ip地址+端口+端口号”到设备里的号码，回复“设置ip地址和端口成功”。例如：ip地址为119.147.23.100端口2332，指令：“地址119.147.23.100端口2332”。

注：设置平台号，用与绑定平台使用，要根据具体平台才有效。

5.8.3平台连续定位：

设置平台连续定位：发送短信指令“定位间隔+*+次数+*”到设备里的号码，回复“设置自动定位成功”。例如：30秒传一次平台，共传60次，指令：“定位间隔30次数60”。

注：定位间隔必须大于30秒，如要传送无限次，次数设置为0。

取消平台连续定位：发送短信指令“取消定位”到设备里的号码，回复“取消定位成功”。

注：此功能可以通过平台实现，要根据具体的平台是否支持此功能。

5.8.4 acc状态：

acc开状态：发送短信指令“acc开发送间隔+间隔时间”到设备里的号码，回复“设置acc开发送间隔成功”。例如：30秒传一次数据到平台，指令：“acc开发送间隔30”

acc关状态：发送短信指令“acc关发送间隔+间隔时间”到设备里的号码，回复“设置acc关发送间隔成功”。例如：60秒传一次数据到平台，指令：“acc开发送间隔60”

远程控制油路和电路

5.9.1油路控制

断开油路：发送短信指令“断油+密码”，回复“断油成功”，并断开车辆的油路。

恢复油路：发送短信指令“供油+密码”，回复“供油成功”，并恢复车辆的油路。

5.9.2电路控制

断开电路：发送短信指令“断电+密码”，回复“断电成功”，并断开车辆的油路。

恢复电路：发送短信指令“供电+密码”，回复“供电成功”，并恢复车辆的油路。

注：远程控油路和电路，在有管理员状态下，只有设置的授权的号码可以发送短信指令，在无管理员状态下，所有号码都可以发送短信指令。

远程监听

拨打设备里的号码就可以进行监听。任意监听：发送短信指令“任意监听”到设备里的号码，回复“设置任意监听成功”，所有的号码都可以监听。设备默认为此模式。

限制监听：发送短信指令“限制监听”到设备里的号码，回复“设置限制监听成功”，授权号码都可以监听。

关闭监听：发送短信指令“关闭监听”到设备里的号码，回复“关闭监听成功”，所有号码都监听不了。

电子栅栏 与定位平台绑定使用。

运动报警

5.12.1 设置运动报警：发送短信指令“运动报警”到设备里的号码，回复“设置运动报警成功”。当启动这功能后，在车辆运动的时候就会发一条短信“运动报警+经度+纬度+速度+时间+日期”到设置这功能的手机上，提示车辆已经运动了。这个功能必须在gps有信号的时候才有效。

5.12.2 取消运动报警：发送短信指令“取消运动报警”到设备里的号码，回复“取消运动报警成功”。

注：在有管理员状态下，只有设置的授权的号码可以发送短信指令，在无管理员状态下，所有号码都可以发送短信指令。

超速报警

5.13.1 设置运动报警：发送短信指令“超速报警+时速”到设备里的号码，回复“设置超速报警成功”。当启动这功能后，在车辆运动速度超过设置的时速的时候，就会发一条短信“超速报警+经度+纬度+速度+时间+日期”到设置这功能的手机上，提示车辆已经超速了。这个功能必须在gps有信号的时候才有效。

5.13.2 取消超速报警：发送短信指令“取消超速报警”到设备里的号码，回复“取消超速报警成功”。

注：在有管理员状态下，只有设置的授权的号码可以发送短信指令，在无管理员状态下，所有号码都可以发送短信指令。

断电报警

当设备的电源被切断后，设备发出短信报警：“断电报警+经度+纬度+速度+时间+日期”到管理员号码和授权号码。

操作命令集

功能	短信内容	短信回复
1 设置管理员号码	管理员123456	设置管理员成功
删除管理员号码	删除号码12345613813813800	管理员被删除
2 添加授权号码	添加号码12345613813813800	添加号码成功
删除授权号码	删除号码12345613813813800	删除号码成功
3 修改密码	修改密码123456 888888	修改密码成功
初始化密码	恢复初始密码	密码为123456
4 手机获取经纬度	手机定位	含有经纬度信息的短信
手机获取所在位置	获取位置	所在位置
5 绑定平台	设备号码 13813813803	设备号码为13813813803
设置ip地址和端口	地址119.147.23.100端口2332	设置ip地址和端口成功
6 设置自动连续定位	定位间隔30次数60	设置自动定位成功
取消动连续定位	取消定位	取消定位成功
7 acc开状态	acc开发送间隔30	设置acc开发送间隔成功
acc关状态	acc开发送间隔60	设置acc关发送间隔成功
8 切断油路	断油123456	断油成功
恢复油路	供电123456	供电成功
9 切断电路	断电123456	断电成功
恢复电路	供电123456	供电成功
10 任意监听	任意监听	设置任意监听成功
限制监听	限制监听	设置限制监听成功
关闭监听	关闭监听	关闭监听成功
11 设置运动报警	运动报警	设置运动报警成功
取消运动报警	取消运动报警	取消运动报警成功
12 设置超速报警	超速报警80	设置超速报警成功

	取消超速报警	取消超速报警	取消超速报警成功	
13	断电报警			
14	sos求救			
15	重启设备	重启系统123456	系统正在重启	

平台查查示意图：

产品图片：产品保障：一年保修，三个月包换，终身维护

同时，我们还销售另外几款产品：总有一个是满足您需求的！

本产品的加工定制是是，类型是GPS定位仪，品牌是丽源GPS，型号是T18，适用车型是所有车型通用，电源电压是3~36（V），前束角度是不用（°），外倾角度是不用（°），主销后倾角度是不用（°），主销内倾角度是不用（°），车轮转角是不用（°），测量精度是米