

小霸王加油车陈良文

产品名称	小霸王加油车陈良文
公司名称	随州市华瑞兴汽车工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:加油车 品牌:东风
公司地址	随州市烈山大道明珠广场北
联系电话	1388686587733 13197469272

产品详情

油车专营及油车配件专营，欢迎咨询：13197469272陈经理

服务热线：13886870238陈老师

腾讯qq：408210852

延长油车使用年限的16点技巧：

- 1、汽车底盘（承载油罐的行驶部分）和发动机，请严格按照汽车底盘使用说明书保养，底盘部分由其厂家指定的技术服务站进行全国联保、维护
- 2、油罐车油泵的使用和保养，请严格按随车油泵的使用说明书保养
- 3、税控加油机的使用和保养，请严格按随车加油机的使用说明书保养。
- 4、安全阀、过滤器网应经常检查并清洗，可解决出油缓慢，打不出油等问题
- 5、进泵网应经常拆洗，以防油渣堵塞滤网，影响流量。
- 6、油罐和管道系统应定期清洗。定期检查管道系统各联接处是否联接良好，密封可靠。
- 7、为确保油罐清洁，油罐及输油系统应定期清洗，输油胶管两端内外接头应经常涂抹润滑油，拆装时轻松方便。油管每次工作完毕后，均应及时盖上进、出口外端盖（堵盖），输油胶管两端（堵盖），以保证管内清洁。
- 8、油品装载量不宜超过额定装载质量。

9、球阀通过的介质不宜过脏，以保护密封环，提高球阀的使用寿命，各球阀不宜长期处于半关半开状态下工作，否则易使密封环变质，在行车中各球阀手柄应处在关闭状态。

10、应保持呼吸阀的清洁，使呼吸阀处于工作状态，阀内的弹簧不得随意更换，以免影响吸、放气的效果。当呼吸阀堵死时，有造成罐体变形的危险。

11、为了预防油罐车发火灾事故，在排气管、消音器损坏，管路漏油，导电极坏或断裂时都不允许用金属物品敲打油车上的零部件，以免产生火星，油车上应随时准备好消防器材。本车配灭火器两个，加油人员应熟悉灭火器的使用方法，并按其使用说明进行检查和保养

12、如果油罐下沉淀槽冻结，不得用火烘烤，可用热蒸气融化或将车开进暖房是解冻。

13、加油车流动加油前，应检查管道系统是否漏油，排气管是否损坏，必须使用避电杆插入潮湿土地内，搭地胶带应接地，作业过程中应始终保持导静电良好。

14、量油时应按有关规定执行。在冬季，自吸泵内如有水必须将水放尽，以防冻破泵体。

15、当需进入油罐内工作时，应注意通风良好，罐外须有人防护。必要的时候用肥皂水清洗罐体后再行操作。

16、出车前检查灭火器装置，加油车使用人员应熟悉灭火器的使用方法，并按其使用说明进行检查和保养。

本产品的加工定制是是，类型是加油车，品牌是东风，外观颜色是金色，发动机型号是YC4F95-30，排量是0.8（L），百公里油耗是8（L），罐体材质是碳钢，罐体容积是3（m³），底盘型号是EQ5061，额定功率是56（kw），额定载质量是1990（kg），轮胎规格是7.50，轮胎数是6，排放标准是国三，驱动方式是后轮，型号是EQ1061，整备质量是3440（kg），轴距是3800（mm），轴数是2，总质量是5500（kg），最高车速是80（km/h），燃料种类是柴油