

上海丹佛斯变频器维修

产品名称	上海丹佛斯变频器维修
公司名称	上海四喜机电自动化科技有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:丹佛斯DANFOSS 型号:vlt2800
公司地址	嘉定区嘉新公路1065号1幢1209室
联系电话	021-34130358 13524435491

产品详情

丹佛斯danfoss 上海丹佛斯变频器销售代理和售后维修服务中心，丹佛斯变频器江浙沪售后维修，杭州丹佛斯变频器维修，苏州丹佛斯变频器维修，江苏丹佛斯变频器维修，浙江丹佛斯变频器维修，丹麦丹佛斯变频器维修，变频器维修。

vlt2900 系列 纺织机械专用变频器

vlt2905-b20-st-r0-db-c1 vlt2907-b20-st-r0-db-c1

vlt2911-b20-st-r0-db-c1 vlt2915-b20-st-r0-db-c1

vlt2922-b20-st-r0-db-c1 vlt2930-b20-st-r0-db-c1

vlt2940-b20-st-r0-db-c1 vlt2955-b20-st-r0-db-c1

vlt2975-b20-st-r0-db-c1 vlt2980-b20-st-r0-db-c1

vlt2981-b20-st-r0-db-c1 vlt2982-b20-st-r0-db-c1 2

vlt2800 系列 小型变频器

0.55kw vlt2805-p-t4-b20-s -r -db-f00-a00

75kw vlt2807-p-t4-b20-s -r -db-f00-a00

1.1kw vlt2811-p-t4-b20-s -r -db-f00-a00
1.5kw vlt2815-p-t4-b20-s -r -db-f00-a00
2.2kw vlt2822-p-t4-b20-s -r -db-f00-a00
3.0kw vlt2830-p-t4-b20-s -r -db-f00-a00
4.0kw vlt2840-p-t4-b20-s -r -db-f00-a00
5.5kw vlt2855-p-t4-b20-s -r -db-f00-a00
7.5kw vlt2875-p-t4-b20-s -r -db-f00-a00
11kw vlt2880-p-t4-b20-s -r -db-f00-a00
15kw vlt2881-p-t4-b20-s -r -db-f00-a00
18.5kw vlt2882-p-t4-b20-s -r -db-f00-a00
0.37kw vlt2803-p-t2-b20-s -r -db-f00-a00
0.55kw vlt2805-p-t2-b20-s -r -db-f00-a00
0.75kw vlt2807-p-t2-b20-s -r -db-f00-a00
1.1kw vlt2811-p-t2-b20-s -r -db-f00-a00
1.5kw vlt2815-p-t2-b20-s -r -db-f00-a00
2.2kw vlt2822-p-t2-b20-s -r -db-f00-a00
4.0kw vlt2840-p-t2-b20-s -r -db-f00-a00

vlt6000 系列 风机、专用型

vlt6002-h-t4- -st-r -dl-f00-a00-c1 mcd201-007
vlt6003-h-t4- -st-r -dl-f00-a00-c1 mcd201-015
vlt6004-h-t4- -st-r -dl-f00-a00-c1 mcd201-018
vlt6005-h-t4- -st-r -dl-f00-a00-c1 mcd201-022
vlt6006-h-t4- -st-r -dl-f00-a00-c1 mcd201-030
vlt6008-h-t4- -st-r -dl-f00-a00-c1 mcd201-037
vlt6011-h-t4- -st-r -dl-f00-a00-c1 mcd201-045

vlt6016-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd201-055
vlt6022-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd201-075
vlt6027-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd201-090
vlt6032-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd201-110
vlt6042-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd202-007
vlt6052-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd202-015
vlt6062-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd202-018
vlt6072-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd202-022
vlt6102-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd202-030
vlt6122-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd202-037
vlt6150-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd202-045
vlt6175-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd202-055
vlt6225-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd202-075
vlt6275-h-t4-c	-st-r	-dl-f00-a00-c1	mcd202-090
vlt6350-h-t4-c	-ex-r	-dl-f00-a00-c1	mcd202-110
vlt6350-h-t4-c	-dx-r	-dl-f00-a00-c1	
vlt6400-h-t4-c	-ex-r	-dl-f00-a00-c1	
vlt6400-h-t4-c	-dx-r	-dl-f00-a00-c1	
vlt6500-h-t4-c	-ex-r	-dl-f00-a00-c1	
vlt6500-h-t4-c	-dx-r	-dl-f00-a00-c1	
vlt6550-h-t4-c	-ex-r	-dl-f00-a00-c1	
vlt6550-h-t4-c	-dx-r	-dl-f00-a00-c1	

vlt7000系列 水泵专用型

vlt7004-b-t4-c20-st-r3-dl-f00-a33-c1

vlt7006-b-t4-c20-st-r3-dl-f00-a33-c1

vlt7008-b-t4-c20-st-r3-dl-f00-a33-c1

vlt7011-b-t4-c20-st-r3-dl-f00-a33-c1

vlt7016-b-t4-c20-st-r0-dl-f00-a33-c1

vlt7022-b-t4-c20-st-r0-dl-f00-a33-c1

vlt7027-b-t4-c20-st-r0-dl-f00-a33-c1

vlt7032-b-t4-c20-st-r0-dl-f00-a33-c1

vlt7042-b-t4-c20-st-r0-dl-f00-a33-c1

vlt7052-b-t4-c20-st-r0-dl-f00-a33-c1

vlt7062-b-t4-c20-st-r0-dl-f00-a33-c1

vlt7072-b-t4-c20-st-r0-dl-f00-a33-c1

vlt5000系列变频器（通用型）

vlt5001-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5002-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5003-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5004-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5005-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5006-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5008-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5016-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5022-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5027-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5032-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5042-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5052-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5062-pt5- -st-r -dlf00a00c0

vlt5072-pt5- -st-r -dlf00a00c0
vlt5100-pt5- -st-r -dlf00a00c0
vlt5125-pt5- -st-r -dlf00a00c0
vlt5150-pt5- -st-r -dlf00a00c0
vlt5200-pt5- -st-r -dlf00a00c0
vlt5250-pt5- -st-r -dlf00a00c0

维修流程 第一步：询问用户变频器的故障。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：打开被维修的设备，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的工作位置，阅读及分析电路工作原理，从中找出损坏器件的原因。

第五步：与客户联系，报上维修价格，征求用户维修意见。

第六步：寻找相关的器件进行配换。

第七步：确定变频器故障及原因都排除的情况下，通电进行实验。

第八步：在变频器正常工作的情况下，进入系统 24小时接修服务，快速反应测试。