

办公用移动空调、节能环保型

产品名称	办公用移动空调、节能环保型
公司名称	广州腾煌机电有限公司
价格	面议
规格参数	断电保护:有 空调功率:0.37 空调技术:变频
公司地址	中国广东广州市花都区 广州花都新华建设北路184号
联系电话	86 020 28613371 13316055627

产品详情

水空调的使用范围越来越广，使用方法不对的话会对空调的使用寿命及使用效果有很大的影响，但是怎样才是正确使用水空调的方法呢？下面简单来介绍下：

- 1、接通进水（常开），浮球自动控制进水和水位；
- 2、合上“电源·通风”开关后，风机启动运行，机组进入通风模式；若风机反转，则调换相线；停机时，先关掉“制冷”和“摆页”开关，再关掉“电源·通风”开关，机组停机；
- 3、当机组处于通风模式状态时，合上“制冷”开关，机组进入制冷模式，潜水泵开启工作；储水盘里的水由潜水泵供到导水槽上，而通过导水槽均匀流过制冷核心部分—湿帘上，从而使抽进的空气在水蒸发吸热下达到降温目的；关掉“制冷”开关，则机组转到通风模式；
- 4、进行储水盘换水清洗时，先关掉“电源·通风”和“制冷”开关，合上“清洗”开关，排水阀启动，机组进入清洗模式，清洗时间约5分钟后，关掉“清洗”开关，清洗结束；清洗结束，应在5分钟后才能打开“制冷”开关，进入制冷模式，以防水位过低，潜水泵因空转烧坏；
- 5、当机组连接电动风口时，合上“摆页”开关，电动风口百叶摆动工作；
- 6、机组顶部不可放置物品，以免妨碍本机正常运行；
- 7、机组运行时，禁止任何物品覆盖或遮挡出风口和进风口；
- 8、机组在室外空气洁净环境使用，建议每周清洗储水盘1-2次；而在灰尘较多的地方使用时，每周应清洗2-3次。

希望以上水空调的介绍，对您有帮助。

本产品的断电保护是有，空调功率是0.37，空调技术是变频，控制方式是机械式，冷暖类型是单冷型，品牌是腾煌，适用面积是50，型号是TOFA