

# 专业矿用潜水泵生产厂家供应

产品名称	专业矿用潜水泵生产厂家供应
公司名称	天津奥特热水潜水泵厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:ATQK 付款方式:款到发货
公司地址	151622346@qq.com
联系电话	022-60956009 15620568663

## 产品详情

.....???????????? 流量范围：80-2200m<sup>3</sup>/h；扬程范围：10-1700m；功率范围：3-2400kw；  
材质：铸铁、不锈钢等；机组外径：550-980mm；  
电源：380v50hz\660v50/hz\1140v/50hz\3000v/50hz\6000v/50hz\10000v/50hz；  
安装方式：立式、斜式、卧式；包装方式：木箱；出水口径：4寸，5寸，6寸，8寸，10寸；  
联系人：小梁 qq:1\_5\_1\_6\_2\_2\_3\_4\_6 联系电话：156-2056-8663-【座机022-6095-6009】  
矿用潜水泵是由很多零部件组成的，其中有进水段、中段、出水段、填料、导叶、叶轮、出水段导叶、轴、轴承、密封环、叶轮挡套、平衡鼓和连接架等组成。矿用潜水泵的轴由碳素钢制成，中间装有叶轮、叶轮挡套、平衡鼓和轴套，用键和轴套螺丝固定在轴上组成转子，轴的另一端装有下列轴套。矿用潜水泵的叶轮也选用相同铸铁材料，潜水泵工作时，液体沿着轴向单侧进入，因为叶轮受到的压力前后面不一样大，产生了轴向力，而平衡鼓专门用来平衡此轴向力，还有小部分的轴向力由轴上端的角接触球轴承承担。在矿用潜水泵的进水段、中段分别装有密封环，用来减少高压水漏回进水部分，密封环磨损后要及时更换。平衡套和平衡鼓是整个矿用潜水泵的平衡装置，同属于易损件，要及时检查和更换。

### 矿用潜水泵操作方法

- 1、使用前，应确认电源电压在额定电压 $\pm 5\%$ ，且电压不得剧烈波动，如电压不稳可选用变频器。
- 2、必须可靠连接地线。方法是用一根导线，一端接入控制柜地线端子上，另一端压接在管路螺栓上；
- 3、电机在首次使用或长时间放置后再使用之前，应作电机绝缘检查：
- 4、运行时控制电机电流在额定之内（调整转速或阀门），应随时观察电流变化，并做记录，当电流剧烈波动或明显上升、下降时，应停机检查电机绝缘、水位及流量变化；
- 5、开停机间隔时间30分钟（依据井的深度不同），确认管路中的水回流完成后再进行启动，避免由于电机在反转中启动而造成过流；

## 6、定期维护检查：

深井泵管路与控制柜之间的地线连接完好；

电源线、电机线连接无松动及过热迹象；

控制柜通风良好无过温凝露现象；

水泵运行平稳、无异常声响。

7、检修：矿用潜水泵应定期做全面检修，包括更换锈蚀的管路、螺栓、更换橡胶垫、更换电机轴承、重做电机电缆接头等。