

等标准。（用户指定，请注明压力等级）制造、检测标准：按（石油储罐阻火器）gb13347-92、（石油储罐阻火器阻火性能和试验方法）gb5908-86等标准进行制造和验收：或用户指定标准。尺寸表：

dn	20	25	40	50	80	100	150
l	195	195	245	245	280	335	460
h	200	200	240	240	250	260	360

阻火器的维护保养方法： 1、为了确保阻火器的性能达到使用目的，在安装阻火器前，必须认真阅读厂家提供的说明书，并仔细核对标牌与所装管线要求是否一致。2、阻火器上的流向标记必须与介质流向一致。3、每隔半年应检查一次。检查阻火层是否有堵塞、变形或腐蚀等缺陷。4、被堵塞的阻火器阻火层应清洗干净，保证每个孔眼畅通，对于变形或腐蚀的阻火层应更换。5、清洗阻火器芯件时，应采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空气吹扫，不得采用锋利的硬件刷洗。6、重新安装阻火器时，应更新垫片并确认密封面已清洁和无损伤，不得漏气。订货须知：联系电话：020-85553240/13611465050/15820201790业务qq：247775842 洪生

订货时请注明产品尺寸、操作压力及材质。当需要其他标准法兰、材质或操作压力时，请在订货时注明。

本产品的加工定制是是，类型是管道阻火器，品牌是上海开维喜/上海正茂等，型号是ZHQ-B型，材质是铸钢/不锈钢，口径是DN20~200（mm）