

鲁木机械~起钉机 液压木方起钉机 建筑木方起钉机 废旧木方起钉机

产品名称	鲁木机械~起钉机 液压木方起钉机 建筑木方起钉机 废旧木方起钉机
公司名称	曹县庄寨镇虎头王木工机械销售部
价格	面议
规格参数	类型:木工车床 品牌:鲁丰 型号:MD20-6
公司地址	山东 曹县 庄寨镇人民路东段路北
联系电话	05306215222 15965446222

产品详情

欢迎光临山东曹县鲁木木工机械

山东鲁木木工机械（王向果）是集木工机械的生产、研发、销售于一体，我公司多年来，一直立足于木工设备的研发生产，专业专注生产多片锯。山东鲁木木工机械（王向果）本着诚实、守信、开拓、创新的原则赢得了国内广大用户的信任。现已成为国内木工机械重要的生产地之一，产品销往全国各地，为中国板材工业的发展起到了强有力的推动作用。坚持以"改革创新，发展是硬道理"为指导思想，严格要求各级员工，培养了一批高素质、高水平、技术力最强的新型机械制造人员。我们将以雄厚的科技实力，先进的生产设备、优良售后服务，为您创造出更为丰厚的财富。经营理念：致力于把品质的产品和专业的服务提供给客户。

本公司生产的起钉机主要用于建筑木方的废弃钉拆除。

感谢您使用山东曹县鲁木木工机械生产的木工机械系列产品。本说明书为您提供详细的安全操作方法、注意事项以及维护方法。在使用前务必仔细阅读并理解该说明书，以确保机械的安全运行和操

作人员的人身安全。

本公司是集木工机械多片锯的研发、制造、销售为一体的大型专业生产企业，公司产品具有造型美观、稳定性好、安全性强、生产效率高、耗能小、环保等优点，是板材生产行业中首选的理想设备。

您在使用过程中如发现任何问题，请与当地的经销商或直接与我公司联系。我们将会在第一时间为您解决问题，欢迎各用户对机械的构造、性能、功能等方面提出宝贵的意见。

注：本公司保留对本说明书的修改和解释权，因产品不断更新改进，本说明书若与实物有不符之处，以实物为准。本公司产品在不断完善，若有变更之处，恕不另行通知。

第1章 安全注意事项

使用本机前，必须认真阅读本机附带的《使用说明书》。

- 1) 严格按机器规定加工范围使用，否则导致机器损坏和工作人员伤害。
- 2) 本设备必须由经过培训的人员进行操作和维护，以防机器损坏和工作人员受到伤害。
- 3) 接电时，务必接地线，以防止电击。
- 4) 开机前，必须各部件是否已紧固，所有安全防护装置均应到位。开机时，为防止工件和夹带的杂物反弹。
- 5) 机器运转时请勿维修，有异常情况应先切断电源，确保机器停止运转方可检查维修。
- 6) 不得随意拆掉和改装设备原有的配套设施。

第2章 产品介绍

鲁丰起钉机是中国首创智能化全自动起钉设备，采用国内最先进的工业智能设计理念，设计新颖，省时省力，操作简单，起钉速度快，不论明钉、暗钉、弯曲钉、无帽钉都能一次性快速拔出，这就突出了液压系统的强劲优势，同时本设备能够根据生产环境的不同，调整机器状态，达到多角度操控，实现设计更人性化。

鲁丰牌起钉机的研究历时达三年之久，经历无数次的实验，不断改进创新。鲁丰全自动起钉机的问世，打破了传统单纯高强度劳作取钉，引导本领域跨出了革命性的一步，一次性把工业生产效率提高1000%，这是量的突变，也是质的展现。鲁丰起钉机的研发，不止于此，鲁丰始终把设备的改进作为自己的一种社会责任，不断优化产品，以期达到更高的目标。

第3章 使用方法

3.1 操作前准备

- 1、检查油箱液压油加注是否到量。

2、检查线路接头和油路接头有无损坏或脱落。

3、检查光电开关是否松动。

3.2 全自动操作步骤

1、接入380v三线，（电箱内有标识）。

2、合上空气开关，（电源指示灯亮）。

3、按下启动按钮，液压站启动。轻触（1下微动开关），如果机器没有动作，说明电机反转，重新接线。

4、机器在启动后，（2激光照射灯）射出红外线射线，因左右各装有一只，在射出光线后能在钳子的轴线处交汇成一个十字光标。此光标正在钳口的中心点位置。木料在放入工作区域后，将钉子对准十字光标。然后木料向下作用力，可以触到（1下微动开关），此时配电会发出指令使钳子向下夹紧钉子。在夹紧钉子的同时又会自动触到（3上微动开关）。配电系统又会发出指令使钳子上升，从而达到拔出钉子的动作。

3.3 半自动操作步骤

如果全自动系统损坏，可使用半自动系统应急。具体步骤如下。

1、接入380v三线，（电箱内有标识）。

2、合上空气开关，（电源指示灯亮）。

3、按下启动按钮，液压站启动。

4、踏下脚踏开关，如果机器没有动作，说明电机反转。

5、根据木料厚度调节钳子的停止位置。

6、两个脚踏开关，其中一个是控制钳子向下，以方便起闷头钉时扎入木方内。另外一个控制钳子夹紧拔钉。

第4章 安装和搬运

收到设备后，如发现严重损坏，及时与经销商或厂家联系。

1、本机属于小型设备，适宜使用叉车或吊车搬运，搬运时请注意保持机械平衡。搬运过程中要小心，避免机器碰撞或倾倒。

2、本机应安放在坚固地面上。机械工作台应放置水平。

3、安装时必须在确保安全正常状态下，才可以开机。

4、接通电源后，先检查电源接线是否正确。

本产品的类型是木工车床，品牌是鲁丰，型号是MD20-6，主电机功率是7.5（kw），重量是138（kg），外形尺寸是1200*700*1200（mm），最大加工尺寸是110（mm），送料速度范围是8000-33000（mm/min），工作形式是锯，控制形式是人工，动力类型是液压，布局形式是立式，安装形式是落地式，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是3个月