

汽车胎压计 盒装胎压表 可放气 轮胎胎压计多功能胎压计55-2C,788

产品名称	汽车胎压计 盒装胎压表 可放气 轮胎胎压计多功能胎压计55-2C,788
公司名称	义乌市怀帖电子商务商行
价格	面议
规格参数	品牌:维奥 产地:中国 加工定制:否
公司地址	浙江 义乌市 廿三里
联系电话	057989899998 18267080880

产品详情

很多人不知该如何看胎压表，下面为您介绍如何看胎压表：

首先看胎压表的里面，有一圈红色跟一圈黑色的数字跟数标外圈红色的显示的是磅/平方英尺内圈黑色的显示的是公斤/平方厘米我们日常所说的2.2或者2.8等均指内圈黑色数字基本上只要掌握以上信息就足够了，如果想知道的再详细一点的请看下面内容

外圈红色的是英制单位psi(磅/平方英尺),内圈黑色的单位是（千克/平方厘米），国际单位制里面的标准单位是牛顿/平方米，即pa（帕斯卡）

一个标志大气压大约是10.1牛顿/平方厘米，即1.03千克/平方厘米。粗略来说，一个标志大气压就是hi你表上黑色1的位置，要精确一点，应当在你表上黑色的1.03的那个地方

英制单位换算1公斤=15psi

产品简介

设计小巧的胎压计，携带方便，操作简单，具有好的耐久性与准确读数，适用于各种车辆充气轮胎的内压检测，读出的数据单位直接为公斤压力，使用非常方便。

产品特点

1、金属构造，超坚固耐用。2、高品质精密机芯，测量精准耐久性高。3、标识lbs、kbs两种压力单位，建议判读各种车辆充气轮胎的内压。4、一般小轿车适合胎压在28-35磅（28-35lbs/sq.in），具体标准以汽车的产品说明书上的数据为准。

适用车型：通用型

注意事项

1、单位换算 $1\text{kgf/cm}^2=98\text{kpa}$ 2、正常保养汽车，应该每月测一次胎压

操作步骤

- 1、将轮胎气门嘴的帽盖拧开。
- 2、将胎压计铜头拧入（旋入）气门嘴，拧紧。
- 3、胎压表将显示轮胎气压。
- 4、如胎压不足，请加气，如胎压过高，请按下放气阀，精调压力
- 5、测量完毕，拧开铜头，按下放气阀，将指针调零。拧回原来轮胎气门嘴盖

本产品的品牌是维奥，产地是中国，加工定制是否，携带方式是便携式，检测压力范围是Kg/cm²，适用车型是所有