

洁霸BF527高速抛光打蜡机

产品名称	洁霸BF527高速抛光打蜡机
公司名称	东莞市雅泰清洁用品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:抛光打蜡机 品牌:洁霸
公司地址	东莞市大岭山镇大塘朗村石大公路边东平一巷9-10号
联系电话	86-76981197887 13724553693

产品详情

产品名称：洁霸高速抛光机

产品特点说明：高速抛光机手控式调节，操作灵活简便，双电容配置，安全可靠，运行有力，专为各类地面打蜡后抛光而设，每分钟转速高达1500转，全封闭风冷式马达，功率大，适合任何环境使用，采用直线前行及左右操作系统，进退自如，保证达到最高抛光效果，令地面光亮如镜，对日常保养地面，一喷一磨，更能使地面回复光泽，省时省力，快捷妥当，令工作倍加轻松。

规格：

功率:1.8hp

电压:220v

转速:1500rpm

噪音：空载 62db

电源线长：12m

重量:45kg

底盘直径:20"

绝缘等级：1级

内外材质：铝塑结构

搞腐蚀：耐酸、耐碱

包装数:1台

高速抛光机的安装使用说明操作步骤如下：

- 1、安装清洁刷（垫）---竖直操作杆，把刷机倒放于地面上，根据清洁需要，选择合适的清洁刷（或清洁垫），逆时针旋转装到电机卡盘上。
- 2、安装水箱---把刷机平放在地面上，操作杆保持垂直状态，松开水箱上下固定扣，装上车箱，调节水箱在操作杆上的位置。固定水箱后将塑料管的一端套在水箱出水口上，另一端插入位于刷机底盘的入水口处。
- 3、调整操作杆---刷机处于正常地面，将调整节高低拉手向上提起，扳动操作杆手柄，将操作杆调到一个合适的工作位置，保证操作时腰能挺直，手臂稍微弯曲，然后松开调节高低拉手，用手上下摆动操作杆，检查操作杆是否已被调节齿轮准确锁定。
- 4、装水（清洁剂）----根据清洁需要，向水箱内注入适量的水和清洁剂，加入水箱内的水或清洁剂溶液表面离水箱口应保持至少5cm的距离为宜。以免机器运行时溢出水箱。
- 5、接线----将主机电源引线与控制杆电源耦合器相连，解开控制杆电源线，确认电源电压与本机额定电压相同后，将电源线接入电源插座。
- 6、启动----本机启动开关采用左、右两边开关均可控制的设计，并出于安全考虑，启动开关必须有配合保险开关使用，使用时须将保险开关向中间推到底的同时按下启动开关，刷机启动后再松开保险开关。
- 7、方向控制---刷机启动后，只要将操作杆轻轻向上托或向下压，刷机就自动向左或向右移动。当把操作杆向下压时，增加了刷或针座后面的压力，从而使刷机向左移动。当把操作杆向上托时，增加了刷或针座前面的压力，从而使刷机向右移动
- 8、出水量的控制---清洁过程中需要水或清洁剂时，可向上提起水箱拉手，水或清洁剂即可从水箱中排出，松开水箱拉手，停止出水。
- 9、工作结束----工作结束后，先拔掉电源，再将水箱中未用完的水或清洁剂排出水箱，并用清水将水箱冲洗干净，卸下清洁刷（垫）并清洗干净。

发货及运费说明：

我们对于客人已付款下单的商品在工作日24小时内发货；原则上当天15：00前下的单，当天发出；15：0

0后下的单，则第二天发出；非工作日则顺延。如有特殊情况，请与客服联系。因为不同的数量重量不同，不同区域的运费也不尽相同，为了维护客户的最大利益，我们均采用货到自提时自付运费。如数量较少，或者货期紧急，需用快递的，请与客服联系。

本产品的加工定制是否，类型是抛光打蜡机，品牌是洁霸，型号是BF527，电源类型是交流电，电压是220（V），重量是48（kg），空载转速是1500（r/min），外形尺寸是149*49.5*51（mm），电源线长是12（m）