

德州鼎鑫液压机具厂批量生产手动液压千斤顶，质优价廉

产品名称	德州鼎鑫液压机具厂批量生产手动液压千斤顶，质优价廉
公司名称	刘志惠（个人）
价格	800.00/套
规格参数	品牌:鼎鑫 型号:STB系列 工作压力:1-80
公司地址	中国 山东 德州市 山东省德州市新华工业园
联系电话	86 0534 8943373 13953446866

产品详情

品牌	鼎鑫	型号	STB系列
工作压力	1-80	重量	8 (kg)
材质	铸钢	驱动方式	手动
用途	增压泵	类型	高压柱塞泵
泵轴位置	边立式	叶轮数目	单级
叶轮结构	封闭式叶轮		

stb系列液压千斤顶(手动液压千斤顶)

一、stb系列液压千斤顶（手动液压千斤顶）的用途stb系列液压千斤顶（手动液压千斤顶），体积更小，并可产生更大的工作能力，特别在空间位置狭窄的地方使用，且具有轻便灵活、顶力大等功能，本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业，并发挥其无穷动力。stb系列液压千斤顶（手动液压千斤顶）包含了超薄型千斤顶和超薄千斤顶，因而更详细。

二、stb系列液压千斤顶（手动液压千斤顶）基本参数：表中参数可能因为改良而变更，恕不另行通知。可按客户要求定制特殊规格的千斤顶如要求大吨位的顶，请选用dyg大吨位电动液压千斤顶如要求大吨位大行程的顶，请选用stq超高压电动液压千斤顶可选配液压泵站为：syb-1单向手动泵, syb-2单向手动泵, syb-2s; dzb系列电动泵站1、如需几只薄型千斤顶同时起重时请选用trsm型同步千斤顶2、如需长时间支撑重物请选用c11自锁式千斤顶如要整体顶，请选用lyd手动立式油压千斤顶如要整体式螺旋顶，请选用qyd螺旋千斤顶

型号	同步顶型号	起重量t	行程b-amm	最低高度amm	伸展高度bmm	油缸外径mm	油缸内径mm	工作压力mpa	活塞外径mm
stb5-6	tstb5-6	5	6	33	39	50	32	63	27
stb5-20	tstb5-20		20	46	66				

stb5-30	tstb5-30		30	56	86			
stb10-11	tstb10-11	10	11	43	54	70	45	40
stb10-20	tstb10-20		20	52	72			
stb10-30	tstb10-30		30	62	92			
stb10-38	tstb10-38		38	88	126			
stb20-12	tstb20-12	20	12	52	64	95	63	55
stb20-20	tstb20-20		20	60	80			
stb20-30	tstb20-30		30	70	100			
stb20-44	tstb20-44		44	99	143			
stb30-13	tstb30-13	30	13	59	72	102	80	65
stb30-20	tstb30-20		20	68	88			
stb30-30	tstb30-30		30	78	108			
stb30-62	tstb30-62		62	118	180			
stb50-16	tstb50-16	50	16	67	83	127	100	80
stb50-20	tstb50-20		20	74	94			
stb50-30	tstb50-30		30	84	114			
stb50-60	tstb50-60		60	122	182			
stb75-16	tstb75-16	75	16	80	96	159	125	90
stb75-20	tstb75-20		20	82	102			
stb75-30	tstb75-30		30	92	122			
stb100-16	tstb100-16	100	16	86	102	180	140	100
stb100-30	tstb100-30		30	100	130			
stb100-40	tstb100-40		40	110	150			
stb100-57	tstb100-57		57	141	198			
stb150-16	tstb150-16	150	16	100	116	219	180	125
stb150-30	tstb150-30		30	114	144			
stb150-40	tstb150-40		40	124	164			

三、stb系列液压千斤顶（手动液压千斤顶）使用方法1、使用前必须检查各部是否正常。2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。3、如手动泵体的油量不足时，需先向泵中加入应为经充分过滤后的n33#液压油才能工作。4、电动泵请参照电动泵使用说明书。5、重物重心要选择适中，合理选择千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。6、千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将千斤顶作为支撑物使用。如需长时间支撑重物请选用c11自锁式千斤顶。7、如需几只千斤顶同时起重时，除应正确安放千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。

8、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。9、本千斤顶系弹簧复位结构，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动千斤顶。10、因千斤顶起重行程较小，用户使用千万千万不要超过额定行程，以免损坏千斤顶。11、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。12、不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。13、用户要根据使用情况定期检查和保养四、stb系列液压千斤顶（手动液压千斤顶）注意事项1、使用时如出现空打现象，可先放松泵体上的放油螺钉，将泵体垂直起来头向下空打几下，然后旋紧放油螺钉，即可继续使用。2、使用时，不得加偏载或超载，以免千斤顶破坏发生危险。在有载荷时，切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏机件。3、本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养

工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。4、新的或久置的油压千斤顶，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将油压千斤顶空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响油压千斤顶的使用寿命，所以油压千斤顶在不用时，每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。5、高压油管出厂时经过105mpa (1050kgf/cm²) 试验。但由于胶管容易老化，故用户需经常检查，一般为六个月，频繁用者为三个月。检查时用87.5mpa (875kgf/cm²) 试压，如有爆破、凸起，渗漏等现象则不能使用。6、操作时应严格遵守技术规范，用户要根据使用情况定期检查和保养。

联系电话：13953446866刘志惠

传真：0534-2491991

德州鼎鑫液压机具厂