

无线耳机五合一 电脑耳机 无线聊天电脑耳机 所有3.5音频输出用

产品名称	无线耳机五合一 电脑耳机 无线聊天电脑耳机 所有3.5音频输出用
公司名称	深圳市海特诚电子有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 68.00 品牌:MH2001 型号:MH2001
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道洗屋居民小组工业一路2号3楼
联系电话	18818683913 13620965958

产品详情

主要参数：

接收频率:87.5-108mhz喇叭直径: 40.00mm调制方式: fm/rf阻抗: 32 发射距离:
30m(360度开阔地)最大输出功率: 3mw灵敏度: 110dbs.p.l at 1khz发射功率: 5mv工作电压:3.0v(2aaa)额定功率:
15mw工作电流: 12ma动态工作电流: 5ma功率容量: 150ms/n信噪比:大于45db频率响应: 20~20khz

一、安装

接收机安装

打开电池盖正确装入两节开号电池。

发射器安装

1、正确装入两节开号电池

2、将发射机的莲花头插入电视机（或dvd、vcd、电脑、mp3/4等有音频输出的电器上）的音频输出“aud loout”插孔（注：电视机、dvd、vcd使用莲花插头）

3、立体声插头插入电脑、复读机、收音机音频输出（耳机孔）（注：电脑、复读机、收音机音量的大小影响接收音量大小）

二、操作说明

- 1) 打开发射器电源开关，电源指示灯亮。
- 2) 旋转接收机电源开关及音量钮，电源指示灯亮，并调节音量到所需位置。
- 3) 如收电视按复位健，再按选健，即可接收到电视声音。

(注：收到的第一个声音，依次往上为调频广播。接收电脑/dvd等机同类)

无线耳机

- 1、将发射机的音频线插到电器的音频输出孔子 (audi0-0ut) 或耳机插孔内，发射机功能选择开关拨到无线耳机 (wireless earphone) 的位置，发射机电源指示灯变亮。
- 2、打开接收机音量调节及电源开关钮 (on/off) 接收机电源指示灯亮，先按复位 (reset) 键，再按选台 (scan) ，即可收到发射机发出来的声音。

无线上网语音聊天

- 1、先将发射机上的音频线屯转接线相连，将音频线的另一端插入发射机的麦克风插孔 (mic) 另一端电脑的麦克风输入孔。
- 2、将发射机的麦克风孔 (mic) 正对聊天者，将发发射机电源开关拨到语音聊天 (audio chat) 档，电源指示灯变亮。
- 3、将接收机音量调节及电源开关钮 (on/off) 打开，接收机电源指示灯变亮，按复位键 (reset) 即可收到发射机发出的声音。

无线监护

将发射面置于被监护者附近 (如老人、小孩等) 麦克风 (mic) 朝向被监护者，将发射面功能选择开关拨到监护 (monitor) 位置，发射机面电源指示烦恼变亮，按复位 (reset) 键，用耳机可收到发射机所发出的声音。

收听广播接收机可单独作为调频收音机使用，每按一次选台 (scan) 键，自动向高频搜索并锁定一个广播频道；当到最高端后，按复位 (reset) 键，频率回到最低端，再按选台 (scan) 键，从低端重新开始搜索广播频道。

有线耳机

将音频线一端插入接收机的音频插座中，另一端插入电器 (如mp3、vcd、dvd等) 的耳机插孔中，即可作有线耳机使用。

接收调频广播

- 1) 接收机单独使用时，可作为调频收音机
- 2) 打开接收开关音量健，电源指示灯亮。
- 3) 按复位健，再按选台健，每按一次本机将依次向上自动搜索并锁定，可接收88-108兆调频广播。

包装清单是耳机发射器音频线说明书彩盒，上市时间是2005，售后服务是保修6个月，发票是可提供，颜色是黑色，适用人群是所有人，插头是3.5，商品类型是全新，是否支持混批是支持