

HT-2008加热台 恒温预热台 焊接台

产品名称	HT-2008加热台 恒温预热台 焊接台
公司名称	深圳市宏腾时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:恒温电热板 品牌:HONTON
公司地址	深圳市宝安区福永新田村江氏大厦四楼
联系电话	86-0755-33801903 4006420299 13927432740

产品详情

技术规格：

电源：220v/110v 控制温度范围：普通型（常温~350 ）

控制精度:±1

类型：整体式（高度110mm),普通型（常温~350

规格:ht-2003:发热板规格30x80x110mm±1,功率250w(max),净重:3.1kg

ht-2008:发热板规格80x80x110mm±1,功率400w(max),净重:3.3kg

ht-2010:发热板规格100x100x110mm±1,功率600w(max),净重:3.5k

ht-2012:发热板规格120x120x110mm±1,功率900w(max),净重:3.8kg

ht-2015:发热板规格150x150x110mm±1,功率1200w(max),净重:4.5k

ht-2020:发热板规格200x200x110mm±1,功率1800w(max),净重:5.5

以上为整体式规格

常规有现货，非常标需订制，2-5个工作日可以交货，价格另行商议。

三，应用范围:

1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。

2、led行业铝基板,灯珠焊接,维修。

3、模具厂模蕊预热。

4、工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验,是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。

四,使用方法:

1、接通电源,打开“电源开关”此时“电源指示灯”常亮,表明设备已供电。

2、打开“升温开关”设备开始运行,“升温指示灯”常亮表明表面工作台正在持续升温;闪烁表明进入恒温状态,此时表面工作台为间断性升温。

3、使用完后,先关闭“升温开关”此时设备升温部分停止运行,此时“电源指示灯”依然常亮,可以间接性警示设备依然在工作,请勿触碰工作面板。待表面工作面板彻底冷却后(建议1小时)再关闭“电源开关”。

五,注意事项:

1、电源电压为220vac,并且要有接地线的三孔插座和漏电开关。

2、非专业人士请勿打开机壳,或擅自改动内部接线。

3、不可用手直接接触发热板,以免烫伤。

4、长期不用或外出时,请切断电源。

5、此设备有风冷散热装置,切勿堵塞设备侧面进风口。

6、当需要更换保险管时,请一定拔下电源插头后再进行更换,以免发生触电危险。

六 保修

1,在正常使用时而非人为损坏的情况下整机享有1年免费维修(发热管保修6个月);

2,超过保修期后整机终身有偿服务;

注意:

1,电源线插到设备背部插孔内一定要检查是否有插牢固,不能出现虚接现象,要不会出现打火烧坏电源插座现象.

2,开机加热温度可能超过用户设置温度3-5度,数分钟过后温度下降到设置温度,本特性能提高加热台温度均匀性。

3,由于发热板为机加工,螺丝孔内有残余的机油,经过高温会蒸发,会冒出白色烟雾及异味,此现象存属正常现象,经过一段时间的使用此现象将消失.

4,设备使用时会发出脆响,系发热管热胀冷缩与安装孔壁及压板摩擦所致,请放心使用,不会存在危险,

5.设备出厂时已经过24小时老化测试，请勿擅自更改内部参数设置，如人为修改参数错误而导致设备及人员损伤，本公司概不负责

本产品的加工定制是是，类型是恒温电热板，品牌是HONTON，型号是HT-2008，功率是400（W），表面尺寸是200*200（mm），主要用途是加热，焊接