

整体式液压拉马、两三爪液压拔轮器YLZ- 5

产品名称	整体式液压拉马、两三爪液压拔轮器YLZ- 5
公司名称	青岛百顿起重工具有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:5T 规格:5T
公司地址	青岛市城阳区和阳路615号青岛盛奥五金市场E-11号
联系电话	13969676853

产品详情

<p>dyz一体式液压拉马（拔轮器）若需要远距离工作请选择dyf分体式液压拉马(拔轮器)</p>	<p>相关产品 dyz一体式 液压拉马(拔 轮器) dyf分体式液 压拉马(拔轮 器) fdl电动液压 拉马(拉顶多 用机) fbl电动升降 拉马(拔轮器)ydl 手动升 降拉马(拔轮 器) ep 系列防滑式 拔轮器(拉马) ql型螺 旋拉马zh液 压拉马 stls液压螺 栓拉伸器</p>
--	---

一体式液压拉马

性能参数

型号规格

安全负荷

轴心有效行程

纵向最长行程

横向最长行程

一、工作原理
液压拉马是以液压起
动杆直接前
进移动，故
推动杆本身
不作转动。
钩爪座又可
随螺纹直接
作前进后退
之调距，操
作时只要把
手前后小幅
度摆动，油
压起动机前
移，钩爪相
对应后退，
把被拉物体
拉出。二、
应用范围
液压拉马是一种替代传统
拉马的理想
化新工具。
操作方便，
使用省力，
不受场地限
制，本拉马
结构紧凑，
使用灵活，
重量轻，体
积小，携带
方便，适用
于工厂、修
理场所。三
、使用方法
与注意事项
1、使用时

先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。

2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。

3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。

4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。

5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。

6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉

马，切忌超载使用，避免损坏。7、本液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（gb443-84）n15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用（gb442-64）合成锭子油。8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。

本产品的加工定制是是，型号是5T，规格是5T，品牌是宝山，名称是整体式液压拉马，适用范围是维修设备