

# 挖掘机 齐全 全部 WY10J/JR

产品名称	挖掘机 齐全 全部 WY10J/JR
公司名称	连云港市人民机电设备销售有限公司赣榆分公司
价格	面议
规格参数	品牌:齐全 适用范围:全部 型号:WY10J/JR
公司地址	青口镇黄海路 4 1 号
联系电话	0518-6211278

## 产品详情

操作注意 1.严格按铭牌上标定的功率进行操作，避免超负工作，超速驾驶。 2.使用规定牌号的柴油、液压油，油料在使用前要沉淀和过滤干净，加油器具要保持清洁。 3.操作人员要熟悉本机的工作原理和结构，坚持定期保养，发现故障及时排除，禁止机车带病工作。 4.请用户在使用本机前仔细阅读和理解说明书，正确的使用和保养，使之能正常工作，长期有效的为您发家致富服务。

### 改装型液压胶轮挖掘机操作说明

前推手柄	向右转动	小臂展开	张开铲头	提大臂				
手柄号	3	4	5	6				
后拉手柄	向左移动	小臂收回	挠土	降大臂				
手臂号	1	2	3	4	5	6	7	8
相对油缸	左右支腿	左前支腿	转向	小臂	铲头	大臂	右前支腿	右后支腿

按下手柄1、2、7、8为放支腿扳起手柄1、2、7、8为收支腿1.支撑腿在未放下时，不得左右转向角度过大，以免本机侧翻。 2.反铲头落地时和铲物作业时，禁止使用转向，以免损坏机件。

高效操作方法 操作工在掌握一定操作水平后，可根据该机的工作特点，练习高效操作方法，以增加工作效率

- 1.在提大臂的同时可左右转向，以快速到达取土点。（推拉手柄6的同时，推拉手柄3使其两个油缸同时工作。）
- 2.在提降大臂的同时，可展开和收回斗杆，以快速到达取土和放土点（推拉手柄4的同时，推拉手柄3使其两个油缸同时工作。）
- 3.在收展斗杆的同时，可挠张铲头，以快速进行取土和放土的动作。（在推拉手柄5的同时，推拉手柄3，使其两个油缸同时工作。）
- 4.在左右转向的同时，张开铲头以快速放土。（推拉手柄3的同时，推拉手柄6，此方法在挖沟时用。）

### 维护与保养

- 1.用户在使用前，必须把液压油加到油箱五分之四以上。
- 2.每天两遍向各个活动部位的油嘴打黄油，打到黄油从活动部位的缝隙中溢出为止。
- 3.每天查看一遍转向大轴下的螺母是否松动，一旦松了会损坏转向轴承。
- 4.每月清洗液压油滤清器，检查滤网是否良好，如有破损立刻更换，否则会加速损坏液压系统的寿命。
- 5.在操作时如发现液压缸进出油量异常，是油缸内有气体，可反复推拉该油缸的操纵手柄直到把气排除，如还有气体，检查油箱和油泵之间的各个部位是否有漏气的可能，并加以紧固。
- 6.如果发现挖掘机液压无力和动作缓慢，检查油泵是否损坏，如老化应加以更换，检查滤清器、油泵至油箱管路中是否有堵塞现象，并加以排除，检查液压油是否过热，散热器和风扇是否正常。
- 7.液压管噪音太大，是液压油路中有气泡所为，检查油泵、油箱之间管路是否漏气，油箱里的液压油是否太少，水箱里的水位是否太低，并分别加以排除。
- 8.安装在同一块阀上的油缸1如全部无力，检查调压阀内是否清洁、压力阀外体油封是否损坏，调压锥型针是否损坏。
- 2个别无力，检查油缸活塞，密封是否损坏，油路是否畅通。

本产品的品牌是齐全，适用范围是全部，型号是WY10J/JR，产品单价是9999.99，最大提升高度是5860，起重机类型是塔式起重机，额定起重力矩是2290，发货期限是10，最大起重量是6960，额定载重量是4170