

# LED节能灯密封粘接硅橡胶专用真空脱泡机真空箱真空泵

产品名称	LED节能灯密封粘接硅橡胶专用真空脱泡机真空箱真空泵
公司名称	东莞市塘厦开迪真空泵经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:开迪 型号:21X20/2X-4A升泵
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市塘厦镇塘厦大道南29号. 广州办广州市大金中路47号
联系电话	86-076982614588

## 产品详情

### 真空箱使用说明书

#### 真空脱泡箱，简称真空箱

本机主要用于陶瓷，塑料玩具，树脂工艺品，蜡烛，打印机墨盒及玻璃制品等行业的真空脱气。真空脱气后的工作表面密实，光亮度高。本机设计新颖，造型轻巧，容易操作，维护方便。

备注：真空室尺寸可根据用户实际需要定制

#### 真空箱安装

一， 将真空箱左手边的抽气口和真空箱上部的排气口都要接上球阀，真空箱上另一边接上真空表（都要用密封胶布，以防漏气）

二， 将灯罩和节能灯一起安装好，安装在真空箱顶部的照明孔上。灯罩接220v电压，接上电源，就可从真空箱上的透视孔看到箱中产品的脱泡情况。

三， 真空箱左手边的抽气口接上球阀后，接上接头，再接到真空泵接出的管道上就可以了，这样就与真空泵连接好了（都要使用密封胶布，以防漏气）。

真空箱操作方法：

一， 将真空箱的门关上，排气口关上，抽气口打开。然后将真空泵接上电源，开始抽真空箱中的空气，当真空表上数字显示为 $-0.1\text{mpa}$ 时，说明真空箱与真空泵的连接与密封都很好。（如果达不到时，就要检查有没有安装到位）这时将抽气口关上，关闭真空泵电源。真空表上的数字显示一直为 $-0.1\text{mpa}$ 时，说明真空箱没有漏气，反之就要检查真空箱哪里没有密封好。

二， 检查好真空箱与真空泵后，就可以工作了。将所要使用的产品放在真空箱里，打开抽气口，关上排气口，接上真空泵与灯罩的电源，真空泵就开始抽真空箱中的空气，当真空表上数字显示为 $-0.1\text{mpa}$ 时，就开始抽产品了，这时就可以从透视孔中看到产品的脱泡情况。当产品达到所需的要求时，关闭真空箱上的抽气口，关闭真空泵的电源，打开真空箱上的排气口，就可以打开真空箱取出产品了，这样一工作循环就完成了。

真空箱的维护：

真空箱要定时进行清理，检查密封胶条有否损坏，及时更换。

本产品的加工定制是是，品牌是开迪，型号是21X20/2X-4A升泵，用途是脱泡机，别名是真空机