

LG洗衣机 WD-C12245D

产品名称	LG洗衣机 WD-C12245D
公司名称	贵阳银鸿电器有限公司
价格	5190.00/台
规格参数	品牌:LG 型号:WD-C12245D 洗涤容量:5.6-7kg
公司地址	贵州省贵阳市南明区都司路中天商务港17层2号
联系电话	18685135388

产品详情

品牌	LG	型号	WD-C12245D
洗涤容量	5.6-7kg	洗涤功率	200-250瓦
洗衣机价格区间	4000-5000元	洗衣程序	手洗、大件洗、化纤洗、棉麻洗、快洗、预洗、强力洗、毛巾洗、烘干、抗菌洗、筒干燥、标准洗、筒自洁
外形尺寸	600 × 440 × 850mm	净重	6 (kg)

产品类型滚筒式*洗涤容量6kg*甩干脱水速度0/400/800/1000/1200转/分*水温选择冷水/30/40/60/95 *预约时间3~19小时*洗衣程序10种*干衣功能:时间(30/60/120)/节能/标准/熨烫/低温*衣量感知*揉搓球*异常自动诊断*停电补偿*泡沫感知*脱水平衡感知*自动门锁(中途添加衣物)*干衣功能支持*安全锁童锁*显示屏led*外形设计奢华银*外型尺寸600 × 440 × 850mm*其他参数开门角度165度*机门直径350cm*网站商品图片及资料仅供参考, 请以实物为准

关键属性组

自动化程度

全自动

洗涤公斤量 (kg)

6.0

驱动方式

滚筒

普通属性组

外形尺寸 (mm)

600 × 440 × 850

关键属性组

自动化程度

全自动

洗涤公斤量 (kg)

6.0

驱动方式

滚筒

普通属性组

外形尺寸 (mm)

600 × 440 × 850

洗衣机要除垢

洗衣机内看上去非常清洁，但你不知道洗衣时洗衣筒的外面还套有一个外套筒，洗衣水就在这两层中间进进出出，水在这夹层内排出，如果把洗衣筒拉出来一看，肯定吓你一跳，因为夹层里面污垢十分严重！

洗衣机夹层实际就像下水道，它的污垢主要由水垢、洗衣剂游离物、纤维、有机物质、灰尘、细菌等垃圾组成，这些大杂烩坚固地附着在洗衣机夹层内，在常温中繁殖、发酵，洗衣时会污染衣物带给人体，甚至会让人皮肤瘙痒过敏。

清洗时将三水壶用量的水用除垢剂（市场有售）倒在一个空容器中，按除垢剂/水 = 1/2的比例配制并搅拌均匀。把混合好的除垢剂溶液从洗涤剂添加盒倒入，注意不要溅到皮肤上。然后按下洗衣机电源开关，

将程序设定至“洗衣程序”（时间选择最长），使洗衣筒旋转；待除垢液从排水管排到桶里后，再将排出的除垢液从洗涤剂添加盒加入，如此反复多次，直至程序运行完毕，打开过滤器清洗过滤网。

机器运行完毕后，将进水阀打开，排水管恢复至原位。重新选择洗衣程序，使洗衣机再次运转，待程序运行完毕，再次清洗过滤网。至此，除垢清理完毕。

不过，洗衣机滚筒因受除垢液的作用，表面会略呈暗乌色，但不会影响正常使用，洗几次衣服后即可恢复原状。

洗衣机的使用保养

加长洗衣机排水管

若洗衣机的排水管太短，使用不便时，找一只废旧而不破漏的自行车内胎，在气门嘴剪开，自行车内胎就变成了管子，把它套在洗衣机排水管上即可。

洗衣机螺丝钉防锈

暴露在洗衣机两侧及底部的螺钉容易生锈，维修时很难旋下。若在螺钉的洞孔内加注几滴蜡烛油，使螺钉洞封住，可长期保持螺钉不锈，拆卸维修也很方便。

洗衣机减小噪声二法

胶皮防振法 有的洗衣机噪声较大，其原因之一，是由于机壳铁皮产生振动所造成，尤其是前箱板，噪声更大。如果在前箱板的内侧贴上两块胶皮或泡沫塑料，噪声就会明显减小，方法如下：用汽车的废内胎，剪两块400×150毫米大小的胶皮，擦干净表面，涂上万能胶，把洗衣机放平后，斜胶皮贴在内侧，用沙袋或其他有平面的重物压住，过24小时，胶皮粘牢后即可使用如用泡沫塑料代替胶皮，效果更好。

换件法 波轮式洗衣机使用久了，噪声会越来越大，主要来自波轮盘与空心轴套之间。波轮盘与空心轴套之间加有一个2.5—3毫米厚的黄铜圈，磨损量增大后，就会再现较大的噪声。修理时，将洗衣机翻转过来，拔下大皮带轮的销子（有的用螺丝固定），拆下大皮带轮，再从洗衣桶内取出波轮盘，就可看到在空心轴套顶部的黄铜垫圈。将垫圈取出，翻一面，使用已的一面向下放回原处，再装上波轮盘、大皮带轮，就可通电试机了

正确洗衣机技巧汇总

洗衣机无疑是我们日常生活中最好的帮手，可是如果你对它不好的话，它也随时变得很“反叛”，不听使唤，譬如衣服洗得不干净，或发出高声的“抗议”等，所以使用过程中，你不能忽略洗衣机的“感受”，要小心使用，才能让它提供更好的服务。近日，记者就向国美电器有关负责人讨得几招，让大家知道怎样才可以让洗衣机更“听话”。

首先，洗衣机的保养分两种状态，工作状态与非工作状态，要分别对待。洗衣前要仔细阅读洗衣机说明书，尽量按其要求操作，然后检查衣物是否适合放进洗衣机清洗，确保里面没有金属、硬币、钥匙等硬物，并将拉链拉上，以免对洗衣机造成损坏。同时要注意所洗涤的衣物不能超过洗衣机的容量，因为过重会增加电机的负担，或会造成皮带断裂，而减少洗衣机的寿命。在非工作状态下，要保持洗衣机的干燥，擦干外壳、打开门盖，让水蒸发，而洗衣机上盖上不能堆放重物 and 发热的物品。而且要将洗衣机放在干爽、通风的地方，摆放的位置要平稳，远离汽油、酒精等易燃品。用软布经常擦拭洗衣机，特别脏时，可用浸有中性肥皂或肥皂水的软布进行擦拭，千万不要用稀释剂、煤油、酒精等清洁，且要定期清洗过滤网，用清水去除里面的线屑或落下的异物。平时要把洗衣机的插头拔掉，以免造成危险。

如果想衣服洗得更干净，就要分开洗，如内衣外衣、深色浅色要分开，袜子和其他衣物也不要一起洗涤。洗衣服前最好用洗衣粉提前浸泡20分钟，让洗衣粉发挥最大的洗涤效果。而在冬天，最好用不超过45（温度太高可能会损伤洗衣机筒）的温水洗衣服，可提高洗净度。

此外，如果你的洗衣机是个“大嗓门”，则有可能是洗衣机安装不平，调好水平位置即可。更多时候是因为机械磨损、缺乏润滑油、机件老化、弹簧疲劳变形、皮带过紧或松弛、电动机轴承或传动轴和轴承严重磨损或碎裂等各种因素造成的，应该请专业人员尽早维修。

洗衣机维修方法-排水管

若洗衣机排水管处有断裂，可以将排水管的断裂处用剪刀剪齐，然后取一段旧的长约20cm自行车内胎，分别套在排水管断口处，两端分别套入约3cm，再将车胎与排水管连接处用铁丝扎牢不漏水，这样修理过的排水管就可以继续使用了

洗衣机维修维护小常识

- 1、洗衣机使用前应先仔细阅读产品说明书。使用时洗衣机应放在平坦踏实的地面上,且距离墙和其他物品必须保持5厘米以上。
- 2、洗涤物应按材质、颜色、脏污程度而分类、分批洗涤。
- 3、洗衣前,要先清除衣袋内的杂物,防止铁钉、硬币、发卡等硬物进入洗衣桶；有泥沙的衣物应清除泥沙后再放入洗衣桶；毛线等要放在纱袋内洗涤。

【如何减小洗衣机的振动与噪声】

洗衣机使用日久后，由于机械磨损、缺乏润滑油、机件老化、弹簧疲劳变形等原因，会出现各种不正常的振动与噪声。若不及时修理，会导致洗衣机的机件加速磨损甚至损坏。实际上，通过适当的调整和简单修理，即可以消除或减小振动与噪声。

- 1、洗衣时，机身发出“砰砰”响声。该故障多是洗衣桶与外壳之间产生碰撞或者是洗衣机放置的地面不平整或四只底脚未与地面保持良好的接触。这时需将洗衣机重心调整，放置平稳，或在四个底脚垫上适当垫块。
- 2、洗衣时，波轮转动发出“咯咯”摩擦声。检修时，可放入水，不放衣物进行检查。此时若在波轮转动时仍有“咯咯”的摩擦声，说明是由于波轮旋转时与洗衣桶的底部有摩擦引起的，如再放入衣物，响声会更大。故障原因可能是波轮螺钉松动，可现拆卸出波轮，再在轴底端加垫适当厚度的垫圈，以增加波轮与桶底的间隙。消除两者的碰撞或摩擦。若是波轮外圈碰擦洗衣桶，则应卸下波轮，重新修整后再装上。
- 3、电动机转动时，转动皮带发出“噼啪”声。该故障是由于传动皮带松弛而引起的。检修时，可将电动机机座的紧固螺钉拧松，将电动机向远离波轮轴方向转动，使传动皮带绷紧，再将机座的紧固螺钉拧紧。