

# 2014新型抹墙机 全自动抹墙机 抹灰机

产品名称	2014新型抹墙机 全自动抹墙机 抹灰机
公司名称	任县星博机械厂
价格	面议
规格参数	装修机械类型:抹灰机 品牌:星博 型号:800型
公司地址	河北 任县 邢湾工业区
联系电话	4006159098 15532976619

## 产品详情

2014最新款全自动粉墙机，效果更高，速度更快，操作更加简便！粉墙师傅的好帮手！

型号 m-4代 抹灰厚度 2mm-25mm 抹灰高度 5米以下 抹灰效率 450平方米/8小时 外形  
800mm\*650mm\*500mm 电压 380v/220v 功率 2.2kw 整机重量 105kg

### 博丰智能抹墙机使用说明

#### 一、自主创新

抹墙机市场巨大，值得我们花巨资，投入大量的人力，精力来研发它。我们要成为国内最大的抹墙机制造基地，产品必须最先进、最好用。到顶、到边，使用方便，就是我们研发抹墙机的指导思想。机器从简单到复杂，从复杂到尽可能简单，经历了上千次的改动，上千次的实验，终于研制出hyfq-800抹墙机。

#### 二、机器运行方式

- 1、向前、向上输送灰的方式
- 2、可以改变角度的抹板
- 3、利用可以伸缩的立杆，顶顶、顶地的方式

#### 三、适用范围：

该机是居民楼、办公楼、地面硬化的民房室内立墙抹灰的理想设备。

可抹得墙体有：水泥墙、砖混墙、空心墙、轻体砖墙、免烧砖墙等。

适用的灰有：白沙灰、石粉、水泥粉、发泡沙浆、干粉沙浆、石膏等。

抹灰厚度3cm以下，抹墙高度5m以下都可以使用。

#### 四、功能、特点

1、新款机型去除了输送带送灰的方式，改为挡灰板斜度送灰模式。可以完全体现抹灰机的快速移动，快速定位，进出窄门口方便快捷。施工可以完全抹到顶（1毫米也不留），这是其他任何厂家都做不到的。机器可以在任何位置手控停止或供灰，实现了窗口上下，门口以上的抹灰，门窗上至少要有50cm的距离、也可以断续送灰减少上升途中的落地灰。

2、利用可以改变角度的抹板，上升大角度抹墙，下降小角度连削带压光，实现了原地下机，只有这样才能保证抹出的墙面竖直零误差且完全抹到顶，而其他厂家距顶都有50cm不能抹，死抹板、机械必须放松固定离开墙面才能下来（这样做危险）。无法保证已抹墙面的平整光滑，而可以改变角度的抹板是我公司独创。

3、利用液压伸缩杆，顶顶、顶地的方式，可以在十秒钟内固定好机器，而且底盘不受力，移动机器只需像放千斤顶一样放开，主杆靠自重下来，底脚自动提起，这种方式是最快、最牢固的。其他厂家是做不到的。

4、抹板宽度按照套房门口（80cm）设计，比机身宽3cm可以自由出入里外屋，阴阳角完全到位，其他厂家无法做到。

5、抹板背后装配有两个微型振动器，您没有必要在担心空鼓和抓墙力。

6、本机装配经过密封的万向轮，可以轻松移动到你想去的任何地方。

7、完全模仿人工的巧妙设计。抹板与墙体形成抹灰角度，抹板背后有两个震动器，上升时震动器自动开启，输送带源源不断的将灰送进抹口，距顶45cm输送带自动停止供灰，因为通过计算，抹口的灰已经足够抹到顶，抹板自动改变角度，到顶自动或手动下来，到底自动停机。

#### 五、安全的保护设计

1抹板未改成抹灰角度前，点启动开关机器不启动，避免刮坏抹板。

2、启动时如果电机反转，机器会自动切断电源，保护钢丝绳不盘乱，将倒顺开关换相即可。

3、机器下降卡机会自动切断电源，以保护钢丝绳不会盘乱。

4、钢丝绳暴露在外，发现毛糙就要及时更换，如果有断绳，机器以非正常速度下降20cm就会卡住。

5、所有的活动关接及紧固丝都经过防锈处理，所有轴承都经过多层密封处理，所有的配件都来自国内最好的企业。努力打造最适用、效率最高、质量最好，全球最先进的机械。

6机器设计的前头重，即使液压油松动也不会向后倒。

#### 六、方便的更换设计

1.在通电的状态下，只要用手提两根钢丝绳就会腿绳，不提不送，直至腿尽卷扬机，方便换绳及不同高

度的房间安装立杆。

2.机器统一模具制作，所有的配件都可以互换通配。

## 七、使用说明

1、使用前、要提前一天阴墙，阴透最好。不吸水的墙面不要阴墙，如水泥墙。

2、使用前墙体要先打点或钉钉子。做法1、底部距地面18cm处，两米一个点，顶部80cm一个点，这样的做法优点是一个人就可以操作，而且误差为零，速度快。做法2、底部距地面18cm处打点，两米一个，中部两米一个，两个人操作，一人手持配套方管贴在中部点上，另一人将支子放在方管与立杆之间，这样的做法竖直为零误差，横平2mm以内。

3、出厂前机器已经进行平整度的调整并锁死，没有误差就不要调整。

4、先将机器固定在室内进行空运行一次。

5、将底方管贴放在已打好的点上，将机器推至墙体，使底盘触角紧贴方管，天梁顶丝爬顶部点上或另一人手拿方管贴中部点上，操作员将支子放在立杆与方管之间，踩紧液压即可。从移机到固定的这个过程、做法2只需10秒、做法1更快。

6、将灰斗和抹口填满，注意两根立杆周围禁止填灰，填灰多少根据房间的高低与抹墙厚度而定，一般2.85米抹墙，厚度2cm一斗灰够用，中途无须加灰。

7、如果点启动开关、电机在1秒内自动停止，说明电机反转、将倒顺开关换相即可。

8、点启动按钮，抹灰跟震动器同时开启，在上升途中可以手控输送带采取断续送灰的方式，以减少落地灰，距顶50cm时，停止供灰，抹板自动改变角度，到顶自动停机或自动下来，振动自动停，如果缺灰机器会提前停机或下来，如果下降卡机，机械灰自动切断电源，以保护钢丝绳不盘乱，机械到底会自动停机。从a至b一个作业周期只要2分钟到2.5分钟。

## 八、清洗与保养

一、清洗保养很重要，彻底的清洗与即时的保养会让你的机械每天都像新的一样。冲洗重点：送灰板、振动器、抹板前后、灰斗、液压套管、爬升轮、脚轮及表面冲洗。1、脚轮的冲洗方法用我们配送的方管或其它将机器撬起来，用矿泉水瓶，把瓶盖上扎一个小眼，冲洗万向部分，使其灵活转动为至。

2、立杆上有沙灰，用编织袋沾水上下清洗。

3、尼龙轮上有沙灰，要拔下立杆，用液压打出两根套筒用高压水洗。

## 二、保养

油窗内导向柱，抹板翻转杆的活动部位，电磁离合器的离合片，液压套筒内，链条、钢丝绳及所有的坚固丝都要一天打一遍油。

## 九、使用注意事项：

1、因机器长期在潮湿的下工作，所以必须装配漏电保护器（如发生触电事件本公司概不负责）

2机器运行时，机下严禁站人、伸手、伸脚避免发生意外。（如发生意外，本公司概不负责）

3、当机器固定好后1、先掀起抹板翻转杆，将抹板翻转为抹灰角度，点运行开关才会启动，这是一种保

护，防止刮坏抹板。2机器到顶没有停或自动下降，就要手动停倒顺开关，所以操作员不可以远离倒顺开关。3、使用当中倒顺开关只需通电无须换相，如：上升开顺、到顶机器会自动停止，要将倒顺开关扳至停止位置，再扳顺即可下来，严禁板倒，否则将会强行上升，拉坏机器。

4经常检查各部的螺丝是否有松动。

特别注意的是：立杆换长或换短，都要将钢丝绳紧盘在卷扬机上，具体做法是在通电的状态下，双手提两根钢丝绳，提多少送多少绳，不提不送绳，至可以插上立杆为止（换短杆可以直接插上）插上主杆后，踩液压固定，将倒顺开关换相，双手提紧钢丝绳，使机器上升至可以观察两侧卷扬机的钢丝绳是否出槽（手动停，倒顺开关）如有出槽要重新盘卷。确保钢丝绳没有出槽，方可正常使用。（注：顺时针卷绳，使机器上升与输送带同方向）

## 十、常见故障及排除方法

### 故障出现

#### 检查要点及排除

电源不通 1、 接近开关距离太远（工作距离1-5mm）

2、 接触不良，运输当中线头有松动，打开电控箱，将所有的螺丝紧固，并将继电器拔下重插或互换（点控箱内白色的小方块）

机器下不来 因为液压固定非常牢固，所以墙体顶部如有凸出就会卡机。

1、 双手用力晃动立杆就可以下来。

2、 用配套方管或其他撬下。

3、 微松液压在锁死。

如下降途中断续停

1、 尼龙轮内缺油，抽出销轴并在轴上抹上黄油。

2、 立杆上有沙灰，用编织袋沾水上下清洗。

3、 尼龙轮上有沙灰，要拔下立杆，用液压打出两根套筒，用高压水洗。 机器下降不压光可以向前调整两根气簧。 机器上升变慢或升不起 电机三角带松，调紧即可 移动困难可以用方管撬起机器底盘，用矿泉水瓶扎一个小眼冲洗万向轮万向部分。

产品如有故障，请与本公司客户服务中心联系。

1、 星博智能粉墙机实行抹板、电机保修一年。

2、 电器、振动器保修3个月。

3、 尼绒轮、钢丝绳、链条、不属于保修范围。

4、 保修期的起始日以产品购买日期为准。

5、 下列情况之一者，不属于保修范围：a) 消费者使用、保管、维修不当造成损坏。

b) 因不可抗拒造成损坏。

联系电话：15028887363 李经理

本产品的装修机械类型是抹灰机，品牌是星博，型号是800型，产品别名是抹墙机抹灰机，产品用途是抹墙抹灰，额定功率是2.2kw（kw），重量是180（kg），外形尺寸是1150\*850\*520（mm）