

明装铜芯恒温阀带上水不带上水减10元

产品名称	明装铜芯恒温阀带上水不带上水减10元
公司名称	临沂市兰山区御诺太阳能经销处
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:合金铜芯 规格:0008
公司地址	临沂市兰山区红旗路与临西五路交汇处太阳能市场20号
联系电话	86 0539 7321309 15806913169

产品详情

1、什么是恒温龙头？

恒温龙头也叫恒温花洒混水龙头，它的作用是将冷水和热水自动混合成预先设定的温度，并保持设定的温度恒定不变（龙头上标有温度数字，可通过温控手轮任意旋转调整温度）。每次洗澡，只要一开龙头，流出的水就是上次设定好的水温，避免了普通混水龙头，每次都要慢慢调温，而且忽冷忽热，出水温度难以控制的情况。

2、恒温龙头如何安装？

有人可能会问，恒温龙头我能自己安装吗？答案是肯定的，您完全可以自己完成安装，只要把龙头的2个进水口分别拧到冷热水管上面就可以了，简单易操作！

但是，您注意了：恒温龙头要左边接热水管，右边接冷水管，不能接反哦，否则就不能正常出水了。如果您家里的冷热水管本来就是反的，拍前请联系客服。

3、恒温龙头的工作原理？

在恒温龙头的混水出口处，装配有热敏感温元件，控制阀内阀芯移动，封堵或者开启冷、热水的进水口。当调温旋钮设定某一温度后，恒温龙头通过调节进入出水口的冷热水比例，使出水温度始终保持恒定。

调温旋钮可在20 —50 之间任意设定，恒温混水器将自动维持设定的出水温度。

恒温龙头说明书

一、技术参数

操作压力：0.05mpa-0.5mpa推荐压力：0.1mpa-0.5mpa冷水供给温度：5 -29 热水供给温度：55 -85
出水温度范围：20 -50设定安全按钮：38 安全参数：冷水失供，前5秒内出水量自动降低至1.9l/min，
流出量 150ml流出温度 49

二、安装注意事项

恒温龙头的阀芯已经由工厂检测及调试，请勿自行拆装。龙头安装前请务必清除水管内的杂质及污泥，以免堵塞龙头，影响出水功能。安装龙头务必注意龙头冷热水进水标记（红的表示热水，蓝的表示冷水）。安装好后，请检查各联接处是否连接紧密，管道是否泄漏。

三、产品特点

采用高敏感感测器控制水温，使设计温度与出水温度相接近。当冷热水突然断水时，恒温龙头具有瞬间停水的保护功能，防止烫伤。3 8 安全保护装置，可以防止老年人、盲人、小孩烫伤。每个龙头都有防逆流过滤装置。

四、使用注意事项

在按下安全控制按钮后，要缓慢调升温度，以免调升过快水温过高引起不适。当热水断水时，阀芯会自动关闭冷水，如您需要使用冷水，需把调温手柄调到低温才会出水。长时间使用后，如出现流量小的问题，可调节调节阀 5 的流量,或检查滤网9有没有异物堵塞。假如流量还小，应检查调温阀芯4的滤网有没

有异物堵塞。

五、恒温阀芯清洗

恒温龙头在使用一段时间后，会出现出水量明显减少或调温不准题，主要的问题是杂质堵住恒温龙头的进水口垫片和杂质堵住恒温阀芯，此时必须要清洗恒温阀芯和垫片。具体方法如下：

如图所示，拆下恒温龙头背面的固定螺丝，拔出恒温阀芯（注不要拆掉恒温阀芯上的手轮），用牙刷或毛刷清洗恒温阀芯上的滤网，然后用水冲洗，冲掉滤网上的污垢，把阀芯装回龙头内，拧上固定螺丝即可。

六、常见故障及排除

1、出水一股一股（忽冷忽热）

出现这种情况，需查看出水是连续性的还是间断性的。如连续性的，需减少冷水或热水的压力（哪个压力大减哪个）。如果是间断性的，须检查热水的温度是否偏高，如热水温度偏高，则调节恒温阀芯的手柄，往低温方向调节手柄，调到34-36 之间即可。如还不能解决，需更换阀芯。

2、不出热水

（1）38 以上不出热水，是没有水进入阀体内，进水口堵塞或管道内有残留的冷水，处理：清洗衣滤网垫片或排空热水管内的冷水。

（2）38 以上出水不热，检查热水的温度有没有达到55 以上，检查热水的压力是否偏低（平房和顶楼的用户会有这种情况），处理：增大热水的温度，调节冷水的压力。

（3）只出一种水，主要的问题是冷热水的进水接反了，只要调换进水口即可。（如图1所示）

3、燃气热水器点不着火或点一下停一下

出现这种情况导致使用时，出水一会冷一会热，主要原因为热水器的流量和温度不够。处理：把燃气热水器调到大流量，大火即可。

4、电热水配恒温龙头出水温度偏低

这种情况主要的原因因为电热水器在出厂时一般设定温度在50 左右，所以经过恒温龙头的热水就偏低。处理：重新设定电热水器的热水温度，最好设定在60 左右。

5、冷水流到热水处或热水流到冷水处（串水）

检查冷水或热水处止回阀是否有异物撑住或堵住，只要用螺丝刀稍微顶一下，放一下水即可。如还不能解决问题，此时需要更换止回阀。

6、在龙头的任何接口处有滴水

宝贝是明装的，安装的请慎购！在接口处用工具稍微拧紧或在螺纹处缠上生料带。

企业实景展示

本产品的加工定制是是，型号是合金铜芯，规格是0008，工作压力是12[MPA]（MPa），冷水温度是20--30（ ），热水温度是30-----50（ ），出水口流量是1,2[M3/H]（m3/h），通径是4分（mm），适用范围是38C