

# 机柜专用15英寸标准1U折叠液晶显示器

产品名称	机柜专用15英寸标准1U折叠液晶显示器
公司名称	北京佳华通达科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佳华 型号:JH-1701 屏幕比例:普屏
公司地址	北京 北京市海淀区 上地信息产业基地中黎科技园一号楼3107
联系电话	01082783142 13811332936

## 产品详情

本机架式av显示器适用于音视频监视器。可安装于19寸标准机架，仅需1u空间。内置双扬声器，15寸高亮lcd显示屏适用于户外的使用场合。抽屉式设计更节约空间。

外观

前视图

prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"

1. 15寸高亮液晶屏
2. osd操作按钮
- 3.前拉手及锁扣
- 4.扬声器
- 5.屏锁扣
- 6.屏拉手

后视图 结构尺寸

## 安装

### 上架安装

本av显示器适合于19寸标准机柜的安装，安装合适机柜深度为450mm~650mm，具体安装方法如下图2-1，2-2：

图：2-1

图2-2

### 线缆连接

本机提供的输入端子如下：

1组或2组av信号输入端子——bnc插座，video+audio；

1个vga带音频输入端子——用专用的线材连接电脑的vga输出口和音频输出口

2个可选的12v dc电源输入端子——4pin航空插头，1pin、2pin为+12v，3pin、4pin为电源地；dc插座，可连接到电源适配器的插头，中心为+12v；

1个安全地接线端子——直径为4mm的盘头螺钉，可连接孔径在4.5~5mm的圆盘接线端子。

连接示意图如下图：

### 基本操作从机柜拉出

### 打开显示屏

### 开机及选择av通道

当显示器翻开到合适位置后，按osd按钮上的lcd power键开机，此时请确保av信号及电源连接正常，av信号源有信号输入。按osd按钮上的auto按钮可选择av通道和vga通道，屏幕左上角会显示当前的选择通道。

## osd按钮的操作

本机的主要操作为osd菜单操作，在机器的前部有5个osd按键，如下图：

按键说明：

auto自动调整/ exit——选择输入通道，在osd主菜单中有退出功能，在vga输入模式下

有自动调整功能。

2.菜单/确认按键(menu/enter)——弹出osd主菜单，在osd菜单操作中有进入、确定的功能。

3. doew键——音量减少，直接按此按键可跳出音量调节osd画面，继续按可以使音量减少。

up键——音量增加，直接按此按键可跳出音量调节osd画面，继续按可以使音量增加。


5.电源按键（ power ）——开启/关闭lcd显示器。

前面板状态指示灯说明：

有信号显示绿色，无信号显示橙色，待机时显示红色

## osd菜单说明

按menu键可以进入osd菜单调整。



该选择主项目下的可选功能项列表

当前选择的主功能项目

主功能选择项目栏

首先打开的如上图画面，此时按doew键、up键可选择需要调整的主要项目，当选定后按menu可进入该主项目的具体调整项列表，再按doew键、up键选择需要调整的具体项目，按menu键进入该具体项目的调整功能，通过doew键、up键来确定具体项目的具体调整数值。

主功能依次为：

colour-颜色调整、osd function – osd功能、other func-其他功能、sound-声音。

用户可根据自己的喜好和实际使用情况对各项目进行适当的调整，但建议在一般情况下使用产品的出厂设置。

注意事项确定输入的av信号连接正确，避免audio和video信号接反。确定输入的电源是正确的，本机所提供的电源接头为4针航空插座，其中1、2针为+12v，3、4针为电源地即负极。本机所需电源为12v 4a，请确保电源能提供足够的功率。长期不使用本机时请将电源线和信号线拔下并存放好。本机应避免从高处跌落。本机液晶屏内有高压，非专业人士请不要自行拆卸。如有其他问题请及时联系供应商。



















































---

本产品的品牌是佳华，型号是JH-1701，屏幕比例是普屏，对比度是400：1，亮度是400（cd/m<sup>2</sup>），功率是48（W），接口是音频接口，认证是3C认证，视角是120（度）