

## :第四代ASH-4C升级版抬头显示器-车速、转速、水温、油耗

产品名称	:第四代ASH-4C升级版抬头显示器-车速、转速、水温、油耗
公司名称	拓蒂电子(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Actisafety 加工定制:是
公司地址	上海市金山区廊下镇金廊公路41号4幢181室
联系电话	021-52600150 13501997132

## 产品详情

head up display ( hud )

汽车抬头显示器和平视显示器

actisafety汽车平视显示器(head up display)，简称hud本产品是为了高速行驶的车辆而研发，在高速行驶时，特别是夜间高速行驶时，为避免驾驶员低头观看仪表显示或观看音响显示，在前方遇有紧急情况就有可能因来不及采取有效措施而造成事故。hud正是在关键时刻体现出极为细腻关怀，该技术把汽车行驶过程中仪表显示的重要信息（如车速）投射到前风挡玻璃上，不仅能够帮助对速度判断缺乏经验的新手控制自己的车速，避免在许多的限速路段中因超速而违章，更重要的是它能够使驾驶员在大视野不转移的条件下瞬间读数，始终头脑清醒地保持最佳观察状态。hud提供了很多汽车上用得到的功能，可以使您在体验速度的同时也保证自己的驾驶乐趣与行车安全。

ash-4c特有功能：

- 1、续航里程，加油提醒，百公里加速度，发动机故障报警，休息提示
- 2、速度，发动机转速，油耗，水温（电压/节气门位置/点火提前角/百公里加速度）同时显示
- 3、普通显示模式，高速显示模式，自动显示模式
- 4、单段/四段速度报警，非常有利于行车安全

- 5、判断发动机动作作为hud启动的方式，随车启动，随车关机，有效保护电瓶
- 6、5.5寸显示屏，大字体宽显屏更有利于数据阅读
- 7、自动+手动亮度调节，行车不刺眼
- 8、三种搭配颜色可选，以免视觉疲劳

适用车型:所有符合obd-ii 接口或者eu-obd 接口车型

工厂型号：ash-4c

可选颜色：

产品实物图：

白天效果图：

夜间效果图：

效果图:

功能介绍：

- 1.自动适应车型，符合obd ii 或euobd(车载自动诊断系统)的车型即插即用
- 2.汽车速度，引擎转速，水温（电压/节气门位置/点火提前角/百公里加速时间），瞬间油耗，平均油耗，续航里程，低油量提示，休息提示，发动机故障，同时显示
- 3.普通显示模式，高速显示模式，自动显示模式可以自选
- 4.公里英里自由切换，大大方便英制汽车仪表
- 5.5.5英寸显示面积，更利于数据阅读
- 6.自动开关机，随车启动，随车关机，有效保护汽车电瓶；同时保留手动开关机方式，更有益于控制hud
- 7.超速单段和四段报警提示模式可选，更有利于行车安全
- 8.转速报警提示，有利于及时换档而达到节油目的，对新手也有特别意义
- 9.自动和手动亮度调节模式，行车不刺眼

功能说明：

包装及配件：

关于设置：

速度，转速，转速报警，油耗，油量等设置的方法如下：

在hud连接汽车情况下，按下拨轮开关按键5秒进入设置模式；进入设置模式后，按下拨轮按键一次，菜单增加一个；左右拨动拨轮按键为增减参数值。调整后，按下拨轮开关5秒即退回显示界面，设置完成。设置模式显示的界面如下（参数值为默认值）：

关于设置的参数说明:

菜单	对应参数	调节范围	解释	缺省值
0	速度	50-100	调节范围50%-150%	107
1	转速	50-100	调节范围50%-150%	117
2	油耗	50-100	调节范围50%-150%	100
3	转速报警	10-75	调节范围1000-7500转	75
4	单段/四段报警	0-1	0手动设置, 1四段报警值  (prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarts" 60km/h,80km/h,100km/h,120km/h)	0
5	单段报警值	30-250	设置范围30km/h-250km/h	120
6	显示模式	0-2	0为自动模式：低于80km/h时全部显示，超过80km/h显示高速模式；1全部显示；2高速模式：显示速度和油耗)	0
7	亮度调节	0-2	0为自动亮度调节,1为最暗,2为最亮	0
8	油箱容量	0-150	油箱容量0l到150l	50
9	油量开关	0-2	0为手动输入，1有燃油液位传感器，2关闭此功能	0
10	输入油量	0-150	加油0 l到150 l	50
11	排量设置	0-100	设置为0表示汽车有空气流量器；设置为1,2,3,4, , , , 100表示汽车排量设置0.1l, 0.2l,0.3l,0.4l, , , , 10.0l	16

恢复出厂值设置：hud连接汽车后，不发动发动机，长按住右方向键5秒，hud全部亮起即恢复出厂设置，然后重新插拔hud，即恢复完成

清除故障码：hud连接汽车后，不发动汽车，钥匙置于“on”档，等待hud熄灭后，长按住左方向键5秒，hud响“嘀”一声即清除故障码，清除完成

安装：

找到obdii电脑诊断口，插上即可。

一些必要的说明：

使用随机附送的反射膜可能有些重影，不过很淡，不影响使用，是目前测试过最好的前档投影膜，反射率和光线通过率最佳。请不要使用其他贴膜，如已经贴过的前档膜的车友，也可以再次贴上我们的膜。不影响使用效果。

关于贴膜一些基本方法：

- a 先将需要贴膜的位置均匀喷上一些水。
- b 将膜的保护层撕开，双面都喷上一些水，然后贴在需要的位置。
- c 调整好位置后，使用刮板或者平滑的物体刮平贴膜，并且把里面的水分刮出，直到内部没有气泡和水分为止。
- d 待数分钟后，膜内的水分干掉，轻轻擦去周围水滴及灰尘即完成。

如果您还需要了解其他相关问题，联系方式如下：

联系人：黄先生 qq:1312764092

tel:021-52600150

mob:13501997132

公司地址：上海市长宁区协和路787号d北座2楼211室

本产品的品牌是Actisafety，加工定制是是