

10075厂家直销供应刹车油更换机 气动刹车油更换机 刹车油更换器

产品名称	10075厂家直销供应刹车油更换机 气动刹车油更换机 刹车油更换器
公司名称	深圳市西科波尔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西科波尔 型号:10075 用途:刹车油清洗小型汽柴油车
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方大田洋田洋二路平泰昌科技园一栋一楼B
联系电话	13418975562 15814422895

产品详情

10075型气压式刹车油更换机

随着汽车行业的迅猛发展，汽车的数量越来越多，安全问题已成为社会问题，尤其是刹车系统造成的安全事故。10075型气压式刹车油更换机，一人即可操作，省时省力。使用本机换油，刹车系统无残油、空气，减少刹车失灵，而且本机附有进气安全阀，气压高时自动泄压，安全可靠。

为什么要使用汽车刹车油更换机

刹车油使用时间太久会变质，从而产生沉淀，造成油路堵塞，刹车缺油，导致刹车不良。传统的汽车刹车油更换方式一般是一人在驾驶室内踩刹车，而另一人在汽车底盘下面配合放油，这种方法不仅使废刹车油散落满地，严重污染环境、耗工费时。而且容易进气，影响刹车性能。

操作方法如下

- 1、旋开本机加油盖，根据不同的车型加入一定量的刹车油，然后盖上加油盖并扭紧；
- 2、然后将刹车油更换机的外接适用车型的接头与使用车辆外接，接上气压，打开进气开关；
- 3、调整进气压力，正常使用压力为0.5-1.5bar,若刹车总泵上油杯太薄，将压力调低，以免油杯破裂；
- 4、选择合适的盖子，盖上刹车油壶总泵上；
- 5、将刹车油更换器的出口接头，接到刹车泵上的配件；

- 6、打开刹车油供油开关（直线为开，左右为关）；
- 7、以上操作完毕，将汽车各分泵的排气口，将油排出；
- 8、换油时为避免新旧油混合，将油杯里的旧油先吸出三分之二（2/3）再加上新油。

注意事项

- 1、加刹车油时先将内部空气排出，打开进气开关；（以免刹车油从加油口溢出）
- 2、第一次使用，先将本机胶管内空气排出。

用特殊材质/专用吸油橡胶接头（不漏油），换油一目了然。

气压式刹车油交换机（适用于abs车系）配备刹车油专用盖。

适用车型一览表

备注：未标明车种，请自行配合使用；压力适用于0.5-1.5bar以内刹车油流出即可。车型复杂，种类繁多，如不适合，请改用9号、10号万用盖使用

本机适用于对汽车液压制动器和大型车辆液压离合器的换油工作。整个操作过程由一个人就可以完成。本机是由压缩空气驱动的，自身带有储气装置，一次充气可以完成数次换油操作。本机上装有工作压力表，压力可以根据需要自行调节。

特别注意：在为带有abs系统的车辆换油时，压力要控制在1ber，否则压力过大会损坏刹车总泵。

- 1、等压等量加注回收同时进行；
- 2、一人完成操作省时省力；
- 3、无需排放空气，安全环保；
- 4、配有全套刹车油壶接头，适用范围广泛。

动力来源（driving force）：气动air

工作压力（pressure）：0-60psi

重量（weight）：10kg

尺寸（size）：370*260*750

适用范围 (range) : 小型汽柴油车

本产品的品牌是西科波尔, 型号是10075, 用途是刹车油清洗小型汽柴油车, 外观尺寸是370*260*750 (m) , 重量是10 (kg) , 规格是370*260*750