

# 逆变器 1000W CAP

产品名称	逆变器 1000W CAP
公司名称	广州市合力展创电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CAP 型号:1000w
公司地址	广州市番禺区钟村街汉溪环村路18号
联系电话	86-020-87562241 13312820198

## 产品详情

### 充电阶段转换定义

- u boost ccstage : 在恒流阶段，若市电正常，充电器会以最大功率对电池充电直到电池电压达到恒压充电的规格
- u boost cv stage:在恒压阶段，充电器工作在此阶段的时间是充电器工作在恒流阶段的10倍，然后充电器会自动调整充电电压至浮充阶段的规格
- u float stage:在浮充阶段，充电器会以软件设定的浮充规格对电池充电.
- u 如果市电断电后又恢复或者电池电压下降至12v/24v，充电器会重新进入新一轮的充电循环
- u 如果充电器一直工作在浮充阶段，那么10天后充电器会进入新一轮的充电循环

### 电池类型设置

档位设置	电池描述	快充		浮充	
		voltage		voltage	
		24v	48v	24v	48v
0	not used	-	-	-	-
1	gel usa	28.0	56.0	27.4	54.8
2	agm 1	28.2	56.4	26.8	53.6
3	agm 2	29.2	58.4	27.4	54.8
4	sealed lead acid	28.8	57.6	27.2	54.4
5	gel euro	28.8	57.6	27.6	55.2
6	open lead acid	29.6	59.2	26.6	53.2
7	calcium	30.2	60.4	27.2	54.4
8	de sulphation	31.0	62.0	4 hours then off	-
9	not used	-	-	-	-

其它:

灯号指示

shore power on	绿灯亮表示机器工作在市电模式
inverter on	绿灯亮表示机器工作在电池模式
fast charge	黄灯亮表示充电器工作在快速充电模式下
float charge	绿灯亮表示充电器工作在浮充模式下
over temp trip	红灯亮表示机器内部温度过高
over load trip	红灯亮表示机器过载
power saver on	绿灯亮表示机器工作在省电模式下 (负载 50w)

远程控制

led	battery charger	绿灯亮表示机器市电正常，充电器正在给电池充电
	(shore power on)	
	inverter	绿灯亮表示市电异常，机器正工作在电池模式
	(inverter power on)	
	alarm	机器报警红灯亮
switch	(check alarms on box)	
	power saver auto	此档表示省电模式 (负载 50w)
	unit off	此档表示机器关机
	power saver off	此档表示正常模式

报警解析

电池电压低	inverter on 绿灯亮, 蜂鸣器每5秒鸣叫0.5秒.
电池电压高	inverter on 绿灯亮, 蜂鸣器每1秒鸣叫0.5秒., 60秒后机器故障关闭输出.
电池模式下过载	110% < 负载前14分钟内蜂鸣器不鸣叫, 在第十五分钟内蜂鸣器每1秒鸣叫0.5秒, 十五分钟后机器故障关闭输出  125% < 负载蜂鸣器每1秒鸣叫0.5秒, 60秒后机器故障关闭输出.  负载 > 150%, 蜂鸣器每1秒鸣叫0.5秒, 20秒后机器故障关闭输出
过温	散热片温度. 105 ° c, over temp trip 红灯亮, 蜂鸣器每1秒鸣叫0.5秒

保护

过温保护	散热片温度. 105 ° c, 30秒后机器故障关闭输出
故障恢复	重新开机

本产品的加工定制是是，品牌是CAP，型号是1000w，类型是风能逆变器，产品认证是CE，输出电压波形是正弦波，输入电压范围是220（V），输出电压是220（V），输出功率是1000（W），逆变效率是99（%），电压调整率是5（%），负载调整率是3（%），12V24V是1000W