

9KW柴油发电机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 9KW柴油发电机 |
| 公司名称 | 特赫实业（上海）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:德国特赫 型号:TH10GF-LDE |
| 公司地址 | 上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室 |
| 联系电话 | 2139973689 |

产品详情

柴油静音型发电机/9kw柴油发电机

柴油发电机组安装要求

柴油发电机组安装应按的程序：

- 1、基础验收合格，才能安装机组；
- 2、地脚螺栓固定的机组经初平、螺栓孔灌浆、精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等机械安装程序；安放式的机组将底部垫实；
- 3、油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔振防噪声设施安装完成；按设计要求配置的消防器材齐全到位；发电机静态试验、随机配电盘控制柜接线检查合格，才能空载试运行；
- 4、发电机空载试运行和试验调整合格，才能负荷试运行；
- 5、在规定时间内，连续无故障负荷试运行合格，才能投入备用状态。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661

18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 th10gf-lde (单相静音电启动)

发电机

频率 (hz) 50

最大输出(kw) 11

额定输出(kw) 10

额定电压 (v) 120,220,230,120/240

功率因素 (cos) $\cos = 1$

绝缘等级 b

直流输出 (v) 12v/8.3a

相数 单相

电机形式 自励磁 , 两极 , 单相电机

启动系统 电启动

7米处噪音 70-75

燃油箱容量 25

发动机

型号 th840

动力形式 双缸,直立,四冲程,风冷柴油机

燃油 0# (夏天) -10# (冬天) -35#(严寒) 轻柴油

润滑油容量(l) 1.65

燃烧系统 直喷式

标准配置

电压表 yes

交流插头 2

交流开关 yes

油压警告灯 yes

机油报警器 yes

选用配置

直流保护器 optional

计时器 optional

大轮子 optional

三相电压 optional

电流表 optional

自动切换 optional

遥控功能 optional

焊接功能 optional

尺寸

外形尺寸 (mm) 930 × 685 × 930

净重 (kg) 245

毛重 (kg) 255

柴油发电机组蓄电池的使用与保养

柴油发电机组蓄电池的使用：蓄电池在使用过程中，靠安装在柴油发电机上的充电发电机对它进行经常性充电，充入电量由发电机调节器自动调节。蓄电池在放电后，应在最短的时间内进行充电，以免发生极板硫酸化。蓄电池注液气塞的气孔应保持畅通，充电时均因拧开，充电完毕应拧上。应经常检查蓄电池电解液面的高度，一般应高出极板面10~15mm，发现不正常时应加注比重为1:400的稀硫酸或蒸馏水进行调整。切忌加注河水、井水和浓硫酸。在寒冷的地区使用蓄电池时，应注意保温，并应适当增加电解液比重以防止因电解液比重下降而冻结。蓄电池在低温环境使用时，由于电池的放电性能变差和起动电机的转矩增加，这时如用一对

蓄电池放电容量不够多时，可采用两对蓄电池并联连接，保持24v电压不变，以增加蓄电池的电流容量。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

柴油静音型发电机/9kw柴油发电机 9kw发电机,9kw柴油发电机,静音式柴油发电机, 380v发电机,380v柴油发电机,柴油发电机厂家,,5千瓦柴油发电机 ,本田柴油发电机 ,四川 柴油发电机 ,柴油发电机维护 ,玉柴 柴油发电机 ,柴油发电机故障 ,柴油发电机维修保养 ,柴油发电机图片 ,柴油发电机 80kw ,船用柴油发电机 ,4千瓦柴油发电机