

# 75千瓦自启动柴油发电机组市场

产品名称	75千瓦自启动柴油发电机组市场
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH75GF 功率:75KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

## 产品详情

75千瓦自启动柴油发电机组市场

特赫柴油发电机组电瓶保养的3个小技巧

特赫柴油发电机组电瓶保养【技巧一】：

用湿布把电瓶外部擦洗一下，把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶，电瓶的桩头不会积白色的酸蚀粉末，其使用寿命会比较长。

特赫发电机组电瓶保养【技巧二】：

打开电瓶加水盖，看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线来供你参考。如发现水位低于下标线，就必须添加蒸馏水，如果一下拿不到蒸馏水，则可用过滤自来水来应急。水不可加太多，标准是加到上下标线中间。

特赫发电机电瓶保养【技巧二】：

检查一下电池是否充电正常。如果你有三用电表，在起动发动机后，量一下电瓶两极的电压，必须超过13v以上才算正常。发现充电电压过低，就需要请专业人员检修一下充电系统了。如果没有三用电表，可用目测法:发动机起动后，打开电瓶加水盖，看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面，而且愈加油会冒得愈多；如果你发现没有冒泡，那很可能就是充电系统有毛病了。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生，因此检验时千万不可抽烟，以免发生爆炸起火的危险。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756  
6 联系人：庞经理

发电机组型号 th75gf

备用功率 (kw/kva) 77/95.25

主用功率 (kw/kva) 75/93.75

汽缸数 直列6缸

缸径x行程mm 105x125

排量l 6.49

标定转速r/min 1500

燃油消耗率g/kw·h 224

柴油机型式 直列、水冷、四冲程

电压v 230/400

频率hz 50

相数 3

额定电流a 142

功率因素 0.8

接线方式 三相四线，y型连接

励磁方式 无刷自励

开架尺寸 mm 2675x1090x1550

开架机组净重kg 880

静音尺寸 mm 2700x1100x1560

静音机组净重kg 940

#### 柴油发电机组安装注意事项

1. 在安装发电机时应该注意到的问题，安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油发电机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。保证在通风良好、环境整洁、周围无有害气体及尘埃的机房内。
2. 安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。机房内应

保持干燥，环境温度一般不超过40℃；应配置灭火装置；机房内有通风、排风设施。闭式冷却循环机组可依靠机组所带风扇向外排风，使室内空气对流；开式冷却循环机组的机房可设置强制通风装置。

3. 在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须大于消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

4. 基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。机组若作固定发电装置，地基采用混凝土时，在安装时须用水平尺测量其水平度，使机组固定在水平的基础上，并将配备的减震垫放于公共底部。

5. 机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

6. 发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认证。

7. 机油选用型号为40#柴机油。

环境最低气温 >4    4~ -5    -5~ -14    -14~ -29    -29~ -44

轻柴油牌号    09   -10    -20    -35    -50

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689  
qq:771585756 联系人：庞经理

75千瓦自启动柴油发电机组市场 75kw柴油发电机,75kw发电机,柴油发电机价格,柴油发电机厂家,小型柴油发电机型号,便携式柴油发电机价格,便携式发电机,柴油发电机操作规程,便携发电机柴油发电机组