

电表读卡器USB接口 电子式电能仪表

产品名称	电表读卡器USB接口 电子式电能仪表
公司名称	乐清市北白象圣诺电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电子式电能仪表 品牌:国产
公司地址	乐清市磐石镇西街16号
联系电话	86 0577 62830786 13736766797

产品详情

安装完电卡表管理系统，首次以管理员的身份登陆系统，密码为800001。按照提示进入系统注册流程

一、系统注册

- 1、收费站编号选择0。
- 2、收费站、单位根据实际填写，如“金色年华物业”。
- 3、写入注册码，用邮编号。
- 4、填写完毕保存。

数据库路径最好不要更改，以免造成数据丢失。系统一旦投入正常使用后，系统注册编码就不可更改。如更改了系统注册编码，已安装的电表将会发生不能购电或拒绝读入购电卡！！！！

二、操作人员设置

- 1、选择增加、删除、修改操作人员，但必需有一位管理员。
- 2、对操作人员权力进行设置，管理员必需全打勾。
- 3、保存。

四、电表类型设置

- 1、点击进入电表类型设置，如本次使用的电表类型在列表中已有就不必改。
- 2、使用的电表非列表中的类型，则要增加。
- 3、根据电表面板上的信息填写，型号版本液晶显示为18460电表类型是1g****，led（数码管）显示为8382电表类型是1j****。
- 4、改动完，需保存。

五、电价类型设置

- 1、点击进入电价类型设置。
- 2、点击修改。
- 3、根据实际情况填写电价，完成后保存。

六、电表数据管理

新表入库（18460表型）

- 1、表型版本为18460的表可以先入库，再开户配表，也可在开户配表时直接入库。
- 2、选择表型为1g****。
- 3、确认。
- 4、写入电表厂号、起度，点击数据入库。此时不用在读卡器内插卡！

新表入库（8382表型）

- 1、表型版本为8382的表必需先入库，再开户配表。
- 2、选择表型为1j*****。
- 3、确认。
- 4、写入电表厂号、起度，点击写卡入库。此时必需在读卡器内插卡！
- 5、此时生成的卡称为设置卡，必需将电表厂号写在设置卡的背面。
- 6、将设置卡插入对应电表厂号的通电电表里，此时电表显示应从0：0转变成12。

七、开户配表登记

- 1、点击开户配表
- 2、根据电表面板标示填写各项内容。
- 3、18460表型的电表若没入库可在此自动进行电表入库，默认下按确定即可。8383表型的电表无此项目！
- 4、填写用户信息。
- 5、输入电量后依次点击1、2、3处，选中收费确认无误。
- 6、保存写卡，8382表型的用户用的是设置卡。18460表型的用户就用空白卡。

八、营业售电

注：营业售电前让客户在自家的电表上插一次。

1、点击售电

2、插入购电卡，点击读卡。

3、输入购电量。

4、输入电量后依次点击1、2、3处，选中收费确认无误。

5、保存写卡。

本产品的加工定制是是，类型是电子式电能仪表，品牌是国产，型号是USB，基本电流是2.5（A），参比电压是220（V），频率是50（Hz），最大电流是60（A），装箱数是20