

# 洗滤布机、滤布机、工业洗衣机

产品名称	洗滤布机、滤布机、工业洗衣机
公司名称	福州鸿兴化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:洗脱两用机 洗涤容量:50-100千克 (Kg)
公司地址	福州市晋安区岳峰镇连江北路19号201室
联系电话	86-0591-83546337/87326437

## 产品详情

### 洗滤布机说明书

#### 1、工作原理

洗滤布机是通过内胆滚动、旋转带动水和滤布作不同步运动，使水和滤布等相互摩擦、滤布之间相互搓揉达到洗净的目的。

#### 2、主要技术参数（见下表）

	容量 (kg/磅)	功率 (kw)	转鼓直径 (mm)	外型尺寸(mm)	机器重量 (kg)
xpg30	30/66	1.1	660 × 800	1800 × 1100 × 1300	500
xpg50	50/110	1.5	780 × 1000	1950 × 1300 × 1440	800
xpg70	70/150	2.2	960 × 1100	2220 × 1340 × 1360	1600
xpg100	100/220	3	960 × 1420	2380 × 1340 × 1380	1700
xpg150	150/330	4	1080 × 1620	2560 × 1720 × 1520	1820
xpg200	220/440	5.5	1080 × 2000	3100 × 1360 × 2210	2200
xpg220	220/485	5.5	1080 × 2200	3300 × 1600 × 2500	2800
xpg250	250/550	7.5	1200 × 2000	3100 × 1620 × 2500	3000
xpg300	300/660	11	1320 × 2000	3100 × 1750 × 2600	3500
xpg400	400/850	15	1444 × 2440	3440 × 1850 × 2650	3800
xpg500	500/1050	18.5	1610 × 2440	3440 × 1900 × 2700	4260

#### 3、机器的结构

3.1、本系列产品均卧式滚筒型，内外筒均由优质不锈钢板制成，耐腐蚀，转筒制作精细平整光滑，滤布

不受损伤。

3.2、外筒设有一扇门盖，便于放入和取出被洗涤织物。在轴上设计密封装置，其密封程度可用压紧圈调节。

3.3、本机安全可靠，外筒门盖上装有安全锁紧装置，以确保人身安全。放水阀采用手提式，放水速度快。

3.4、传动系统由电机经二级三角皮带传至滚筒主轴，运行中振动小，运转平稳，设备经久耐用。

3.5、本机正反转自动控制，根据工况，可自行设定洗涤时间。

#### 4、机器的操作

4.1、将待洗的衣物放入转筒舱内，锁紧转筒门，再将外筒门关闭。(注意：放入的衣物应适量，不宜过多或过少，以免影响洗涤效率和洗涤质量。)

4.2先开启水阀，当进水到位时，再开汽阀并将水阀关闭，在水温达到所需温度时，将汽阀关闭。

4.3加入洗涤剂，一般每千克加洗衣粉20—25克。

4.4开启电源，选择洗涤时间，将选择开关旋至运行档，机器启动，运转进行洗涤。

4.5洗涤完毕，将污水放出，手提式只需将阀门打开，将污水排出，然后关闭阀门。

4.6放清水清洗，一般清洗1—3次，每次1—10分钟左右，直到漂净洗涤物。

4.7清洗完成，放水并停机。如此时转筒门未对外筒门，将选择开关旋至对门档，可点动对正。

4.8切断电源，电源指示灯熄灭，方可开门取滤布。开启转动门，推动安全栓以撑住打开的转筒门，取出滤布。

#### 5、电器装置说明(电气原理见图)

5.1电源：本机使用380v / 220v交流电源。

5.2保护及互锁装置：电机主线路由1r熔断器保护，控制线路由2r熔断器保护，电器控制线路为逻辑线路，保证互锁，机壳接地。

5.3手动：阀合电源，按下点动按钮，电机单向运转，松开按钮，电机停转。

5.4自动：按下“自动”按键，晶体管控制器开始工作，控制电机“正、停、反”工作循环。正转15—25秒，停5秒，反转15—25秒。

5.5定时：将定时旋钮顺时针旋转至所需时间，到时转筒自动停止运转。

#### 6、机器的保养

6.1机器各轴承部位均设有加油孔，每次班前需将加油处注入适当的润滑油。班前及班中经常检查机器传动和运转情况。

6.2三角胶带的张紧程度应调节合适。

6.3电器运行中不得打开电器控制柜、马达罩、左右密封罩，所有电元件应保持清洁，严禁进入水和污物，电器部分应定期清理和检查。

6.4工作结束后，必须将筒内积水排净，机器不用时应保持干燥。

6.5机器若发生故障，应立即停车检修。一般每年大检修一次。

## 7、机器的安装：

7.1确定机器安装位置时，应考虑运输通道、进水进汽及下水管道的位置。

7.2机器应安装在坚实的地基上。

7.3机器安装时需用水平仪检查机器的水平位置。

## 8、注意事项

8.1洗涤毛绒、羊毛织物、细微化纤物等，应将洗涤物放入纱布口袋内。

8.2转筒一定要锁紧后方可开机，以免发生事故。

8.3洗涤物请勿日晒或放在煤炉旁。

8.4为了安全，控制柜和电机必须接地。

## 9、机械部分可能产生的故障及排除方法

故障现象	产生原因	排除方法
1. 洗涤筒转速过低	三角胶带张紧力不够	适度调紧可调部位
2. 有异常响声机器振动大、噪声大	洗涤衣物中夹有其它物品 机器安装时未垫实校平	及时清理 重新垫实校平
3. 外筒泄漏	各密封处失灵、松动、密封圈老化 放水过多	检查、调整、更换密封垫 适度放水，降低水位

本产品的加工定制是是，种类是洗脱两用机，洗涤容量是50-100千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是XPG100，驱动方式是滚筒式，自动化程度是半自动，脱水容量是50~100kg，品牌是海澜，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是220（V），额定功率是3（Kw），桶材质是不锈钢