

## 便携式挖坑机，打洞机，地钻

产品名称	便携式挖坑机，打洞机，地钻
公司名称	永康市暖天工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:地钻 适用对象:玉米,薯类,花生,水果,树木,核桃,间作套种
公司地址	浙江永康市永康市象珠镇象珠四村
联系电话	86-57987263369 13857958642

## 产品详情

本公司专业生产49cc，52cc，63cc，71cc，159cc，173cc等各种功率不等地钻，并拥有最全型号的钻头，欢迎您随时与我们的客服沟通，0579-87263369随时恭候为您服务！

### 直齿传动地钻

发动机型号：1e44f-5

发动机形式：风冷单缸二冲程

发动机排量：49.9cc

发动机功率：1.9kw/7000r/min

传动方式：齿轮二级变速传动

启动方式：手拉反冲起动

燃油比：汽油与二冲程机油25：1

燃油箱容积：1200ml

净重：10.5kg

钻头直径（mm）：40 60 80 100 150 200 250 300

## 使用及保养常识:

### 一、一般安全措施

- 1、禁止在室内使用；
- 2、保持与易燃物品的安全距离不得小于1m；
- 3、加油时，禁止吸烟、必须停止发动机运转、禁止汽油溢出；
- 4、工作时要配带保护镜和防护设施，无保护罩请勿使用；
- 6、转动和停止之前手脚远离机器。

### 二、操作前的检查

- 1、燃油面自油箱外部检查燃油面，如果燃油面低，加燃油至上限。燃油采用无铅汽油与二冲程机油25-30:1的混合比配制，绝不能使用纯汽油和含有杂质的汽油；
- 2、空气滤清器检查空气滤清器滤芯的污物，发现有污物应进行清洗；
- 3、油门钢索检查油门钢索在端部的自由间隙，检查油门把手操作平稳；
- 4、刀片检查刀片安装螺母是否松动，如需要请拧紧螺母；检查刀片是否有裂纹、缺口、弯曲和磨损，如需要，进行更换；
- 5、刀盘护罩检查护罩是否松动，如果需要，拧紧护罩安全螺栓；检查护罩是否损坏，如果需要，进行更换；

### 三、保养

- 1、火花塞拆卸火花塞，清理积碳，测量（电极）间隙在0.6—0.7mm之间；
- 2、检修燃油滤清器和清洗燃油箱将发动机燃油倒出，取出滤清器，并轻轻清洗；清除附在燃油箱中的水分和污物；
- 3、散热片透过发动机罩检查散热片是否脏，如果脏要清理干净；
- 4、燃油管检查燃油管，如果老化或漏油要及时更换；
- 5、及时更换刀片

### 四、保存

把燃油箱燃油倒出，按注油泵数次，然后再将燃油箱的燃油倒空，把刀片盖安装到刀片上，把割草机放到干净处。这样机子使用寿命能更长。

## 机械保养常识：

1、二冲程汽油机燃油（90#以上），机油sae30。新机怠速磨合2小时，热机更换机油后方可正常使用。正常使用时累计工作30小时左右更换一次机油。每次使用前检查机油油位。 2、二冲程风冷汽油机连续工作时，曲轴箱温度不能超过90度，过热时停机15 - 20分钟后可继续工作。添加汽油须在冷机时进行。不除草时不要长时间使用最大油门。 3、汽油机禁止超速并应在低速状态下停机。 4、机油要用正确型号、正厂产品、清洁，汽油要清洁、新鲜。 5、非专业人员不得调整化油器。 6、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。 7、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。 8、保持汽油机特别是缸体散热片的清洁。 9、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。 10、勿在室内操作。机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。 11、机器每次使用前检查工作部分及其它部位螺栓的松紧。 12、有离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得启动汽油机。 13、机器的其他润滑部位，要根据需要按说明定期加注润滑油或润滑脂。

本产品的加工定制是是，类型是地钻，适用对象是玉米,薯类,花生,水果,树木,核桃,间作套种，产品类型是全新，品牌是弘健，型号是HJDZ-28，播深是700（mm），适用领域是林业,畜牧、养殖业,农业，售后服务是正确使用，保修一年