

## 2015新款玉米粉碎机，好用的农用机械，铡草机，饲料加工机器

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 2015新款玉米粉碎机，好用的农用机械，铡草机，饲料加工机器  |
| 公司名称 | 曲阜市农哈哈机械销售处                     |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:农哈哈<br>型号:ZCTL0121 |
| 公司地址 | 山东 曲阜市 三星国贸家具城对面                |
| 联系电话 | 13345177791                     |

### 产品详情

技术参数：

机器型号：ft500型

配套电机：3千瓦以上

适合电压：220v—380v

主轴转速：2800转min

机器净重：65kg

机器体积：0.7\*1.2\*1.4

机器产量：铡草：800-1000公斤

机器结构及工作原理

1.本机主要由上上机体。下机体、转子总成、筛片、喂料装置、机架等部分组成，机体和转子总成共同组成粉碎室，转子总成是主要工作部件，物料的粉碎和草料的切碎和揉搓主要在粉碎室完成，受高速旋转的工作部件的打击而碎裂，几经反复磨揉，在离心力的作用下，被粉碎的物料经筛网通过出料口排出，（粉碎时，可根据饲料粗细的需要，更换不同孔径的筛网）

安全操作说明与维护保养

1、机器工作时，应安放在平整坚实的场地上。

- 2、按规定要求配备安装好电机。
- 3、安装皮带前，应先检查牵引动力的旋转方向是否和铡草机铡切方向一致，确定无误后在调整安装皮带，并使其皮带松紧适当。
- 4、未启动前应对铡草的动、定刀间歇进行检查与调整，使之间隙调整控制在0.8毫米以下不磕碰为准，然后锁紧螺栓。
- 5、各部位调整准确无误后，接通电源试运转，检查个部位的紧固件链接有无松动，各旋转部位有无异常声音等现象。
- 6、开机前检查运转方向是否与铡切方向相同，否则严禁开机
- 7、配套动力一定要符合要求，不准私自提高主轴转速。
- 9、需要铡切的物料内不得混入金属、石子等硬物，否则会造成机器损坏。
- 10、机器开动几小时后，需要观察个部件是否有松动，使用一段时间后轴承必须加注黄油，
- 11、喂入物料时，工作人员的手严禁靠近铁片，以免造成人身伤害，喂料要均匀适量，不能过多货过少，时快时慢。
- 12，严禁酒后、带病或者疲劳作业，严禁带手套。

运费不包,拍前请来电咨询

联系方式

手机：13345177791 郭经理

qq：3032690350

地址：山东省曲阜市坊上工业园

山东曲阜市农哈哈机械厂，我们的承诺是：以最好的品质、最好的售受服务、最低的价格，来满足你的需要。

## 联系方式

手机：13345177791 郭经理

qq：3032690350

地址：山东省曲阜市坊上工业园

本产品的加工定制是是，品牌是农哈哈，型号是ZCTL0121，主机功率是2.2-3.8（w），外型尺寸是50\*50\*110（mm），重量是65（kg），产品类型是全新，类型是粉碎机，适用动物类型是家禽类,家畜类，饲料类型是谷物,秸秆,青饲料，加工能力是800-1000kg（吨/小时），售后服务是全新，产品规格是11，适用对象是稻类,玉米,麦类,豆类,蔬菜,杂粮