

RS232转TTL/串口转TTL/COM转TTL升级小板升级

产品名称	RS232转TTL/串口转TTL/COM转TTL升级小板升级
公司名称	北京聚英翱翔电子有限公司
价格	9.80/个
规格参数	加工定制:是 型号:转TTL
公司地址	北京市海淀区上地三街西口金隅嘉华大厦D座401室
联系电话	4006688400 13466665507

产品详情

本模块有上千个成功案例！是网友公认刷机成功率最高的模块！

每套发货清单：1. com转ttl小板 1块2. 送国际杜邦线
4条（默认发2.54双头杜邦线，需要2.0转2.54请备注）3. 送usb取电线
1条送100m资料只提供网络服务器下载,我们只提供下载地址，需客户自行下载！

其它相关配件如需要请点下面链接购买！

本升级小板由深圳著名的电子工厂代工,杜邦线接头输出，带三色led状态指示灯，升级接收机时间单直观，技术卓越，做工超好，一般伪劣升级小板是根本不能比的，欢迎亲们行家比较。

1：本模块采用美信公司出品的max232cpe电平转换ic；
2：芯片插座式设计，如果芯片烧坏了，换上一个即可正常使用；
3：赠送四根杜邦线，usb取电线一条,到手即用；
4：带电源灯、接收指示灯、发送指示灯，可以知道电源是否接对，也可以知道是否正在通信。 5：可以完成sst、stc公司的单片机下载，dvd升级，硬盘维修，刷写路由器固件，gps信号读取等功能。小板用途：升级中九卫星接收机？不用问能不能用，本店天天大批量发货，每块小板经都经过严格检测，保证每块都能用，才发出的！使用方便，rdx接到mcu的tdx;tdx接到mcu的rdx.在接上地。而无需再用max232转换。广泛应用于电台改装、手机刷机、xbox360刷机、gps、汽车检测，dvd刷机等等。可以用于烧写stc单片机，npx单片机，瑞萨单片机，nec单片机。最新用途，硬盘维修.还可以刷锅。提示客户：现在芯片市场混乱，大量假冒芯片流通市场，我们是直接在工厂指定代理商拉货的，硬件品质是非常坚实的。

带三色led状态指示灯，升级接收机时间单直观,红色灯表示电源、黄色灯表示发送、绿色灯表示接收

提供5v电压输出，直接连接单片，并向单片机供电，简单方便。

usb直接供电，不用单独再找外接5v电源，方便使用

特别说明：（一）本连接只是卖升级小板，一个刷机工具，不是销售刷机服务。我们对于机顶盒刷机方法并不熟悉，所以无法提供刷机操作的指导。因市面上机型繁多，而每个人的动手能力又相差甚远，所以我们不保你能刷机成功。更不要因为自己没有刷机成功而给我们中评或差评，那我们就比窦娥还怨了！（二）我们发出去的每一个都是经过测试的，这里提醒买家请不要拿到后就直接进行刷机操作，以免刷机不成会认为是有问题。首先做一个简单地测试，方法很简单：用串口测试软件测试，只要能正常收发数据，则说明小板一定是好的。这里特别说明，如果把(gnd)接到设备的有电压的针脚上，加电必定烧毁，所以用户接线前一定要准确的测出设备的针脚，以免造成不必要的损失！

有的买家不小心烧了芯片或者不会操作或者机器本身不支持升级，就说是我们的小板有问题等等，请这样的买家绕道，谢谢。此类情况不给予退货或者退款的行为，也不接收中评和差评

连接前请一定找好机器的针脚定义，尤其是gnd一定不能接在有电压的针脚上，而且rx和tx端也不要接在机顶盒的vcc针上了，（实际测量过有些机顶盒vcc针脚电压高达14v。）接错必烧转接线芯片，一定请注意，不要拿自己的小板做实验，否则烧坏我们不负任何责任的。一定要找好针脚定义在接。

连接方法：再说一遍刷机只需要3根线，一般只用到rx tx gnd三个信号线，vcc不用接。机顶盒上面是4、5针的朋友，不用接vcc和bt针。使用时请把rx与目标板tx相接，tx与目标板rx相接，gnd接gnd，如果不行，对调一下rx与tx。

本商品默认发中通快递！快递不到的地方只能选ems（ems会比较慢，请顾客朋友参照购买）！本店所卖的任何一个模块均测试过才发出的，只包到手好，请签收后24小时内测试模块的好坏，签收后24小时内不论任何问题需要更换模块，买家自付运费。

如不同意以上条款，请勿购买本商品

买家必看： 购买此板的朋友要有电子基础。至少要认识rx tx gnd vcc这些东西，不认识的是请不要买，你买了也不会弄。 再次申明没有电子基础的不要买！！本店所售出的每一块模块都经过店主亲自测试完好才发出，保到手完好，请买家收到货后不要盲目的接到电路上去，先了解清楚了接线再操作，模块类产品一经售出不退不换，请各位买家知悉！！注意我们不提供卫星机升级教程。只提供rs232转ttl升级板和教你们怎么接线。 有的买家不小心烧了模块或者不会操作或者机器本身不支持升级，就说是我们的模块有问题等等，请这样的买家绕道，谢谢。此模块不给予退货或者退款的行为。

连接方式：rx对tx;tx对rx；地对地（gnd对gnd）usb转串口小板功能: 1 简单的串口通信. 2 路由器或者adsl固件升级. 3 gps串口通信. 4 硬盘固件升级. 5 使用方便，rx接到mcu的tx;tx接到mcu的rx.在接上地。而无需在用max232转换。 6 超级终端里使用；常用串口调试工具。 7 各种卫星机升级用。 等.....通用型的 usb转串口小板 对自己的机器不太了解的可以去这论坛去看看，在那里可以找到你要的东西：<http://bbs.lcdhome.net/thread-htm-fid-31.html>（dvb机顶盒论坛）

软件包，只支持网络下载，请复制链接到地址栏内打开！

配送的最新刷机资料 and 软件只提供网络下载和网络传送

下载地址：

串口调试器:<http://www.vdisk.cn/down/index/4922520a8163>

20100429最新刷机资料:<http://www.vdisk.cn/down/index/4922539a1649>

6月9日新增中9卫星接收机工具集、通用自动搜索修改器提供用户下载！

<http://www.vdisk.cn/down/index/4922528a6079>

通用自动搜索修改器，华亚海尔国芯全支持:<http://www.vdisk.cn/down/index/4922534a3132>模块使用方法：

- 1、把小板插到电脑rs232接口上，
- 2、usb取电线插到电脑usb口，另一头插到小板上为小板供电，
- 3、把txd和rxid连接起来(也就是用一根杜邦线一头插在txd一头插在rxid)，使模块能自发自收，注意：用杜邦线短接txd和rxid，才能正常测试模块。

三、点击串口调试器。

出现以下窗口：

点击"打开串口"，再点击"自动发送"就可以测试模块是否正常工作了。

不用问有没有货，本店现货批发。越多价越优！！！！

以下刷机资料来源于网络和客户，仅供买家参考，卖家不能保证其时效性和可用性！买家使用过程中所产生的一切问题卖方不承担任何责任

最新刷机资料：<http://www.vdisk.cn/down/index/4922539a1649>)

本产品的加工定制是是，型号是转TTL