

## 减速机 摆线针轮减速机 摆线减速机

产品名称	减速机 摆线针轮减速机 摆线减速机
公司名称	苏州阿特朗机电科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:阿特朗 型号:BWJ型 材质:耐高温不锈钢
公司地址	江苏省苏州市吴中区光福工业园
联系电话	0512-68789892 18952671961

### 产品详情

工作条件：

- a、工作环境温度 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，环境温度低于 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，启动前润滑油应预热。
- b、高速轴转速不得超过功率表中规定的最高值。
- c、瞬时允许尖峰转矩为额定转矩的2.7倍。
- d、适用于连续，短时或断续工作制，可正反转。
- e、减速器与原动机（常用电动机）和工作机之间应用非刚性联轴器且其轴心线应严格对中。

使用及维护：

安装后用手转动高速轴，使低速轴正反两向灵活一周上。

减速器一般用油池溅油润滑，自然冷却，当长期连续运转热平衡功率不够时应采用取散热措施或用循环冷却润滑。润滑油采用n110-n200中极压齿轮油。对于断续工作制可用半流体润滑脂。

正式使用前应空运转两小时，然后按额定载荷的25%、50%、75%100%逐级加载。情况正常，应运转平稳，无冲击，最高油温不超过80℃，温升不超过60℃。

新减速器运转300小时后换润滑油，以后3000小时换一次。换油时应清选减速器内壁及传动件。

应经常检查固件有无松动，油位高低，油温和轴承温度，齿轮，轴承应无异常振动和噪声。

应保持减速器外表清洁，透气塞不得堵塞，以便散热。

使用中或开箱检查以及更换配件后减速器不得有渗漏现象。

配件应与制造厂联系，更换配件后经跑合以及加载试验再正式使用。

详情访问阿特朗科技官网：<http://www.huadongjixie.cn/product/html/121.html>