

# 自动启动15千瓦汽油发电机展示

产品名称	自动启动15千瓦汽油发电机展示
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH15LPG 功率:15KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

## 产品详情

### 自动启动15千瓦汽油发电机展示

#### 发电机组操作安全警告和注意事项

- 1、使用及维护发电机组前，必须阅读并理解发电机组用户手册。
- 2、发电机组必须由受过机组专项培训的人员操作，维护操作人员必须明白安全预防措施及操作维护程序。
- 3、维护操作人员不得在明知机组有异常情况下开机。
- 4、维护操作人员对机组清洁、维护、修理时，必须在停机且将电瓶负极线拆除的状况下进行。
- 5、排烟管及消音器排烟时产生高温，使用安装时必须采用防火隔热材料并远离易燃物品。
- 6、维护操作人员不得将易燃物体（液体）存放在发动机附近。
- 7、任何人不得在电池及燃料附近抽烟、打火花或其他引火行为。
- 8、每台发电机组应配备abc(干粉)灭火器，维护操作人员懂得如何使用。
- 9、维护操作人员在风扇防护罩或其他安全保护罩拆除的情况下，不得开机；在开机时，不得把手伸到这些保护装置或其附近进行维修。
- 10、维护操作人员手掌、手臂、长头发、首饰（手表）以及宽松的衣服必须远离皮带轮、皮带及其他转动部件。

- 11、维护操作人员在机房工作时，必须穿上工作服，带上手套和帽子。
- 12、维护操作人员发电机组冷却液未完全冷却时，不得拧开散热器盖子。
- 13、维护操作人员应戴上保护耳朵的装备。
- 14、安装机组或机组需要焊接时，严禁通过机组（身）打铁、接地，防止焊接大电流对机组内部电器、轴承、轴瓦造成伤害。
- 15、机组必须有安全可靠的接地，接地线安全载流量与发电机出线相符。
- 16、发电机组停车时首先切断负荷电源。
- 17、发电机组不能带负荷启动，不允许长时间过载运行。
- 18、切勿将任何种类的防冻液与防锈液等添加剂混合使用。
- 19、润滑油和润滑油滤清器必须按使用情况及时间定期更换。
- 20、必须确保发电机组燃油进油管不漏油、漏气。
- 21、对机组油箱加油时，必须在停机状态且加入后必须静止一定时间后开机，防止燃油中的杂质吸入供油管，引起燃油滤清器过早塞。
- 22、必须保证发电机组电瓶正负极接线正确，机组投入运行时，电瓶连线不得断开。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756  
联系人：庞经理

产品型号 th15lpg

功率因素(cos) 单相cos =1.0/三相cos =0.9

额定电压 (v) 110/230/400

最大功率 (kw) 16

额定功率 (kw) 15kw

频率/转速 50hz/3000rpm;60hz/3600rpm

启动方式 电启动

燃气消耗量 ng:5.61m<sup>3</sup>/h, lpg:6.3kg/h

相数 单相/三相

净重/毛重(kg) 260/270

冷却方式 水冷

冲程 65.5\*78

压缩比 12:1

噪音 (7m) 65

燃料 民用天然气\液化石油气\压缩天然气

引擎型号 465f

包装尺寸 (mm) 1210\*830\*920

发动机类型 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列

标准配置 电子调速,数字显示,低噪音,箱柜式

20'尺柜 22 台

40'尺柜 46 台

发电机启动没电压很可能是没有磁场了。可采用以下解决方法：

1、先看看两个滑环光泽程度，如果没什么光泽，就用砂布磨一下，直到变光亮为止，如果还不行，就拿一根很细的保险丝来，把发电机上的“三相四线”随便接两根（使之短路），然后启动发动机，保险丝会自动熔断，这时电压就会上来。

2：如果不懂二极管的话就打开发电机后盖的一条铁圈，就能看到两个滑环，再看到碳砂，这时拿一个电池来，随便大小都可以，这时启动发电机，把电池上的正负极接线用手拿着，对准滑环对应的两个碳砂后按住，直到看到发电机电压升高后移走。

3、如果还是不行，就把电池正负极调换一下试试。如果移走后电压马上又没有了的话，就是二极管坏了，更换二极管。以上发电机启动无电压信息由柴油发电机厂家 特赫电力整理发布，更多发电机启动相关故障解答，请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

自动启动15千瓦汽油发电机展示 自动启动发电机,15千瓦汽油发电机,15千瓦发电机,自启动发电机,10千瓦发电机价格,10千瓦柴油发电机,柴油发电机价格,自启动发电机,全自动柴油发电机