

# 混凝土卧式收缩膨胀仪

产品名称	混凝土卧式收缩膨胀仪
公司名称	湖北晖创科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:晖创 型号:HSP-540
公司地址	湖北省随州市广水市迎宾大道盛华世纪花园5号楼
联系电话	07226399660 18986438680

## 产品详情

hsp-540混凝土收缩膨胀仪

千分表收缩膨胀仪,直读式卧式收缩膨胀仪,砂浆收缩膨胀仪,卧式收缩膨胀仪

产品简介：依据标准gb 50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》设计的。主要用于测定补偿混凝土的纵向限制膨胀率和纵向限制干缩率的专用检测仪器。

使用说明 主要用于测定补偿混凝土的纵向限制膨胀率和纵向限制干缩率的专用检测仪器。用以确定混凝土膨胀剂在工程中的使用量。仪器具有操作简单，读数方便等优点。 技术参数 棱柱体试件尺寸 100 × 100 × 515?br>150 × 150 × 515?br>200 × 200 × 515?br>百分表量程 0 ~ 10?br>标准杆长度 540 ± 0.02?br>净重 12?br>

结构及功用 1. 本仪器由基座、支腿、标准杆、千分表等组成。见附图。

2. 基座为v形槽结构，具有对中性好，易于安放试块等优点，用于安放试块、标准杆。

3. 支腿为铰链结构，支起支腿可使仪器在平台上保持30°倾角，不用时收起，便于放置。

4. 标准杆作为仪器的标准长度，用以校正仪器、定位千分表位置。 使用操作

- 使用前3小时将仪器及标准杆放置在20 ± 2 的测量室内。支起支腿。 2. 测量前用标准杆及架板一起在v形槽内校正长度，旋松千分表紧定螺钉，调节千分表位置，使测量头端面轻触标准杆球头，拧紧紧定螺钉，固定千分表。清零千分表，移出标准杆。 3. 混凝土试件的放置方法类似标准杆。 4. 混凝土试件的制作、养护、测量、计算可按标准gb 50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》相关条文或附录进行。 注意事项 1. 仪器应安放在平整的工作台上，支撑可靠。 2. 标准杆必须小心轻放，不能碰伤两端球面，也不能有弯曲变形。 3. 千分表为精密部件，试件

在放置及取出时应轻稳仔细，切勿碰撞表杆。使用完毕后应取下装盒。及时检查电池电量，当出现数字错误或无法清零等情况应及时更换同型电池。表杆上仪表油。

4. 每次使用完毕后，应在非油漆表面涂少许润滑油，防尘处理。