

汽车美容臭氧消毒机 汽车消毒净化一体机

产品名称	汽车美容臭氧消毒机 汽车消毒净化一体机
公司名称	广州铨聚臭氧科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:铨聚臭氧 型号:HY-028A 臭氧产量:5g/h
公司地址	广州市白云区人和镇东华工业区华隆路2号
联系电话	020-36408390 13450482975

产品详情

汽车美容臭氧消毒机 汽车消毒净化一体机 汽车空调除臭移动消毒机

铁机喷漆全自动臭氧+杀菌消毒,除异味, 除甲醛, 除皮革味, 汗味, 烟味+负离子空气净化, 空调管道净化

铨聚旗下客户案例：车美净/车爱美、蓝色铁甲、纽崔丝佳、车康净, 洗车王国、龟博士、车博士、靓车会、、车易家、奇瑞4s店等

1.使用方法

- a、接好红黄两个出气管,然后将车窗摇下4-5cm的缝隙,将两根出气管放入车内,拿一小块布盖好
- b、开机：插上电源并按下“电源开关”
- c、按下屏幕的启动键“start”，机器开始运作,10分钟后,机器自动停止运行,消毒完毕
- d、开始工作：“工作指示灯”红灯显示时间进入倒计时出气口输出臭氧。当时间倒计时为“00”则自动停止工作并蜂鸣提示完成。
- f、机器操作完毕,关掉电源,将机器放置在干燥的地方

2.汽车车厢及物件表面消毒

- a、将消毒机放置在汽车旁边，接上导气管并将导气管的另一头放在中部，关好车门。
- b、接通电源并打开电源开关，根据车型及车厢空间的大小按键设置时间，再按“set”键开始进行消毒。
- c、达到设定的消毒时间后，消毒机自动停止工作并唱音乐提示完成。
- d、打开车门通风1~2分钟。
- e、消毒过程完成。

3.空调管道的消毒

- a、消毒机接上导气管并将导气管的另一头放在汽车空调的进风口。
- b、发动汽车并打开汽车空调的内循环装置。
- c、接通电源并打开电源开关，按键设置好时间，再按“set”键开始消毒。
- d、达到设定的消毒时间后，消毒机自动停止工作并唱音乐提示完成。
- e、抽出导气管，让汽车空调继续运行几分钟。
- f、消毒过程完成。

4.房间消毒

- a、关闭房间所有门窗，将消毒机放置在房间内部，接上导气管并将导气管的另一头放在房间中内空旷处。
- b、接通电源并打开电源开关，根据房间空刘的大小按键设置好时间，再按“set”键开始进行消毒。
- c、开始工作后，人必须离开屋内，并关上门。
- d、达到设定的消毒时间后，消毒机自动停止工作并唱音乐提示完成。
- e、打开门窗通风3~5分钟人方可进内。
- f、消毒过程完成。

汽车消毒机视频：

腾讯视频：

<http://v.qq.com/page/i/s/q/i0141vfaisq.html>

优酷视频：

http://v.youku.com/v_show/id_xodi4ndmyodq0.htm