

DL-1200真空蒸发镀膜机--鼎利真空镀膜机

产品名称	DL-1200真空蒸发镀膜机--鼎利真空镀膜机
公司名称	温州市瓯海鼎利真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎利
公司地址	温州市瓯海娄桥街道东耕村吹台西路4号-1
联系电话	0577-86298339 13968838108

产品详情

dl-1200真空蒸发镀膜机--鼎利真空镀膜机

dl-1200真空蒸发镀膜机—温州市瓯海鼎利真空设备有限公司专业生产镀膜机,真空镀膜机,蒸发真空镀膜机,全自动光学镀膜机,电子枪镀膜机等。24小时全国服务热线：0577-86298339。 <http://www.ohdl.cn/>

dl-1200真空蒸发镀膜机-镀膜机【产品信息】

电控柜操作

1. 开水泵、气源。
2. 开总电源。
3. 开维持泵、真空计电源，真空计档位置v1位置，等待其值小于10后，再进入下一步操作。约需5分钟。
4. 开机械泵、予抽，开涡轮分子泵电源、启动，真空计开关换到v2位置，抽到小于2为止，约需20分钟。
5. 观察涡轮分子泵读数到达250以后，关予抽，开前机和

高阀继续抽真空，抽真空到达一定程度后才能开右边的高真空表头，观察真空度。真空到达 2×10^{-3} 以后才能开电子枪电源。

def-6b操作

1. 总电源。

2. 同时开电子枪控制 和电子枪控制 电源：按电子枪控制 电源、延时开关，延时、电源及保护灯亮，三分钟后延时及保护灯灭，若后门未关好或水流继电器有故障，保护灯会常亮。

3. 开高压，高压会达到10kv以上，调节束流可到200ma左右，帘栅为20v/100ma，灯丝电流1.2a，偏转电流在1~1.7之间摆动。

关机顺序

1. 关高真空表头、关分子泵。

2. 待分子泵显示到50时，依次关高阀、前级、机械泵，这期间约需40分钟。

3. 到50以下时，再关维持泵。

dl-1200真空蒸发镀膜机-镀膜机【厂家信息】

瓯海鼎利真空设备有限公司

网 址：<http://www.ohdl.cn/>

电话：0577-86298339

传真：0577-86757708

手机：13968838108

e-mail：506924908@qq.com

地址：温州市娄桥镇东耕吹台西路4至1号

邮 编：325000

以上dl-1200真空蒸发镀膜机-由鼎利真空设备生产，转载请标明：www.ohdl.cn/qzdgx/235.htm

推荐产品：蒸发真空镀膜机www.ohdl.cn/zfzk/