

# 关于锯（切）骨机的厂家低报价

产品名称	关于锯（切）骨机的厂家低报价
公司名称	巨鹿县华成机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:华成 型号:HC 保修期:一年
公司地址	河北省邢台市巨鹿县工业开发区68号
联系电话	0319-5036000 15303193137

## 产品详情

产量：	200 kg/h
功率：	220 kw
规格：	550 x 490 x 900mm
生产速度：	200 kg/h
适用范围：	中餐店设备
外形尺寸：	550 x 490 x 900 mm
品牌：	华成
型号：	hc
加工定制：	是
可生产产品类型：	粉丝

### 详细说明

#### 一、产品简介

210/300 锯骨机，是我们引进外国先进技术经过多年精心的设计而制作的肉、骨类加工机械，具有工作效率高、能耗低，操作安全方便，外形美观等显著特点，是肉、骨、冻肉、家禽、鱼类理想的分解设备，可广泛用于宾馆、酒店、食品加工厂、屠宰场。该锯骨机为全不锈钢外壳，与食品接触的零部件均采用不锈钢或经过表面特殊处理，符合国家食品卫生标准。

## 二、主要技术参数

型号	额定 电压 v	额定 频率hz	电机 功率 kw	带轮 直径 mm	锯带线 速度 m/s	工作台 规格 mm	切割 厚度 mm	重量 kg	外形尺寸 mm
hc-210	220/380	50	1.2	210	15	540 x 360	0-180	45	550 x 490 x 900
hc-300	220/380	50	1.5	300	11	800x590	0-250	98	800x790x1600

### 三、 安装调试

- 1、 机器必须放置在水平地面。
- 2、 打开箱门，齿向朝下把锯带装在带轮上。
- 3、 张紧锯带，转动机器顶部手柄，可调锯带的张紧程度，调至锯骨不打滑即可，过紧影响锯带寿命，过松则不能正常工作。

4、

---

#### 调整螺丝

---

用手拨动上带轮，检查锯条是否平稳，若锯条往带轮外偏移，可用专业工具顺时针拧动微调螺丝，若锯条往带轮里偏移，可用专业工具逆时针拧动微调螺丝，直到锯条平稳运转。

- 5、 关好箱门，机器才能正常启动。

### 四、 操作说明

- 1、 使用前清洗机器，检查电源电压应符合规定要求，电源接线应牢固可靠，电源插座应有牢固的接地。
- 2、 调整厚度挡板，接通电源，启动按钮，检查设备运转状况。
- 3、 带上钢丝手套，左手推把手（或推板），右手扶着被锯的肉，均匀的、平直的往前慢慢推动，当锯

小块肉时应另用过渡物间接推动。

- 4、 严禁直接用手推动，必需带好防护用品。
- 5、 开机时要关好门，齿尖方向朝下，收紧锯带。
- 6、 运转时手不要靠近锯带，以免造成危险。
- 7、 经常检查机器是否可靠接地。
- 8、 小心操作，注意安全，设备异常时切断电源，通知维修人员。
- 9、 使用完后关闭机器拔掉电源，对机器进行及时清洗，以免细菌滋生。（注意该机不能用水直接冲洗）

注意: 1 、 注意避免儿童玩该机器。

2 、 机器运转时，手不要靠近锯带。

3、 机器运转时不要打开门罩。

4、 不要用水直接冲洗机器。

5、 如果电源线损坏，为了避免造成伤害请务必让制造商或者其代理商或者相关的专业人士更换。

6

、 这个机器不适用于有生理缺陷，残疾或智障人士（包括儿童），或缺少经验与常识，除非有相关监管人员监管或指导操作以负责他们的安全。

## 7、正确清理该机器