

# KTL121泄漏通信系统基地台矿用本安型漏泄通讯井下煤矿矿用防爆装置联系电话

产品名称	KTL121泄漏通信系统基地台矿用本安型漏泄通讯井下煤矿矿用防爆装置联系电话
公司名称	锦州迪盛商贸有限公司
价格	1000000.00/台
规格参数	品牌:KTL121泄漏通信系统基地台 型号:KTL121泄漏通信系统基地台
公司地址	锦州市太和区合金北里157号
联系电话	0416-7185616 18641642235

## 产品详情

是ktl121漏泄通讯系统的主机，供值班人员操作使用，可实现与手持电台双向通话，转接ktl2b手持电台之间的通话

ktl121基地台是手持电台漏泄通讯系统的主机，供值班人员操作使用，可实现与手持电台双向通话，转接ktl2b手持电台之间的通话，实现12种功能。还具有体积小、重量轻、操作方便、防爆、防尘等优点。人工音量置定、频道显

### ktl12基地台型号含义

kt:矿用通信系统或设备

l:漏泄

12:登记序号

### ktl12基地台技术参数

频率：发射：48.942mhz；接收：34.950mhz(可定制频率)

调制方式：调频制

工作方式：异频双工或异频单工

射频馈线：阻抗75Ω，射频电缆长1.5米

送话器：抗噪送话器cc4-型

电源：dc12伏，由kdw29电源提供

整机双工工作耗电： 300ma

外形尺寸:200 × 220 × 84mm

## ktl12基地台使用说明

### 通话前的准备

首先确认ktl12基地台的配接设备为ktu5汇接机。然后检查ktu5汇接机供电输出是否为12v。判断为12v，关闭其电源开关，再将ktl12基地台电源馈线、射线馈线、音频馈线连接到关联设备ktu5汇接机上（接入位置按机器外壳标注），并将ktl12基地台送话器连接到ktl12基地台前面板话筒插座上。

将ktl12基地台频道开关置于符合该机配置的频道上，静噪控制开关置于“噪声”位，“对讲、转接”开关置于“对讲”位。

将ktu5汇接机电源开关置“开”位，其指示灯亮（红光）。接着将ktl12基地台电源开关置“开”位，此时ktl12基地台扬声器发出“哗哗”噪声，所选用的频道指示灯亮（绿光）。

静噪控制开关置于“抑制”位，噪声即消失。

按紧送话器的开关，发信指示灯亮（红光）。

将“对讲、转发”开关置“转换”位，发信指示灯亮（红色）。经以上检查，ktl12基地台功能正常，再将“对讲、转接”开关置于“对讲”位。

### 通话联络

ktl12基地台与ktl2b手持电台通话（对讲）：当以上检查完毕，按紧送话器开关，打开“紧呼”开关，ktl2b手持电台即收到呼叫信号，引起各ktl2b手持电台注意。停止“紧呼”。ktl12基地台直接请某ktl2b手持电台出来对话，进行双向通话。若音嫌小，可调“音量置定”电位器，使音量大小适中。

ktl12基地台发“紧呼”或对讲，同频道的ktl2b手持电台都能同时响应，ktl12基地台发话时应事先讲明请某手机讲话，其余ktl2b手持电台不该插话。

ktl12基地台向所有ktl2b手持电台（同频道机器）的对话，先发“紧呼”，稍等片刻，ktl2b手持电台作出响应，ktl12基地台即可发话（如电话广播等用途）。

ktl2b手持电台与ktl2b手持电台通话：先由某手机请求，要求与另一ktl2b手持电台通话，ktl12基地台值班人员将ktl12基地台的“对讲、转接”开关置于“转接”位，将汇接机（ktu5）功能开关置“副机对讲”，ktl12基地台处于监听状态。待其话毕，将“对讲、转接”复位于“对讲”位，汇接机功能开关复位于“正常值守”位。

井上与ktl2b手持电台通话：将ktl12基地台“对讲、转接”开关置“转接”位，汇接功能开关置“有线汇接”位，ktl12基地台处于监听。待其话毕，将ktl12基地台“对讲、转接”开关复位于“对讲”位，汇接机功能开关置“正常值守”位。

### ktl12基地台使用注意事项

“音量置定”电位器，当系统安装完毕，其音量大小已调适中，平时可以不再调节。

“对讲、转接”开关的操作，按照上列的规定，不可忘记复位于“对讲”位。

发话时不可忘记按送话器开关，“转接”位供监听使用。

发话时与送话器距离为8~15公分，音质为\*\*。

机器的各种功能控制设置，不得随便置位。否则不能实施规定的通话功能。

机器在正常运用中，若发生故障，不宜在井下拆箱检查。

鉴于用户维修设备和条件所限，使用者应严格按本说明操作，以防损坏机器。

机器发生故障，请寄回本公司检查和修理。

维修中不得随意更改元器件参数和型号、规格，否则应承担故障责任。

本安产品不得随意与其它未经联检的设备连接！

关键词:ktl12基地台\_ktl121漏泄通讯系统基地台\_ktl121泄漏通信系统基地台