

罗茨风 罗茨鼓风机 回转风机KQHC301S

产品名称	罗茨风 罗茨鼓风机 回转风机KQHC301S
公司名称	诸城市坤庆机械有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	重量:57kg 口径:30 电动机:0.75
公司地址	847755391@qq.com
联系电话	0536-6058989 18706502388

产品详情

山东罗茨风机、诸城坤庆罗茨风机、三叶罗茨风机、回转风机回转式鼓风机安装及试运转过程中的注意事项：

(一)、回转式鼓风机的安装 1、搬运回转式鼓风机时请特别注意安全，要避免回转式鼓风机受到碰伤和冲击，且不能把回转式鼓风机立起来搬运，以防止润滑油从油箱内倒出来。2、风机房应留有通风口并安装换气扇，通风口要设在上下两处便于空气对流，以防止机房内温度过高影响回转式鼓风机正常运行。3、机房内壁周围最好装有消音材料以降低噪音。4、回转式鼓风机应水平安装。5、配气管径不应小于回转式鼓风机排风口径，并注意管内清洁，送气管应安装在水面以上，以防止管内进水造成启动时压力过大。6、接管时注意不要把止回阀拧倒（止回阀凸起部分应朝上）。

7、请正确接配电线并注意电机转向与回转式鼓风机旋转方向标记一致。8、采用两台回转式鼓风机交替运行时，应避免在短时间内频繁交换启动风机，希望一台回转式鼓风机的连续运行时间不低于12小时。

(二)、回转式鼓风机的试运转 1、检查油箱内的机油是否达到标准（油量应高于出油孔位置）。2、启动回转式鼓风机前请拿下进气口滤清器，往主机内倒入30ml左右机油，使机油均匀分布于回转式鼓风机内部（用手转几圈）。3、检查v型皮带的松紧度是否合适，如太松请调整。4、检查安全阀是否设定在指定的压力位置，如工作压力为 0.3kgf/cm^2 ；安全阀开启压力为 0.3kgf/cm^2 。在试运行时，可手动调整排气阀升压到开启压力，调整安全阀使之恰好开启（该压力为工作压力的1.1倍）。

5、接通电源启动风机，请注意下列各项：

a、回转式鼓风机的转向是否与转向标记指示方向一致，如不一致要立即停机调整电机接线。b、观察压力表有无压力指示（污水处理槽内必须装满水后才能运行回转式鼓风机，否则回转式鼓风机排气口无压力，则回转式鼓风机没有润滑）。

c、观察滴油嘴有无机油滴出（10-12滴/分钟），并观察透明回油管内是否有机油流动。

6、检查电机及回转式鼓风机各部运转是否正常，温度是否正常，是否有异常声音。

回转式鼓风机出厂时应该包含以下：每套包括风机、电机、空气滤清器、空气室、滴油嘴、安全阀、止回阀、出口压力表、底座兼油箱、减震器、传动装置、地脚螺栓及各部件之间的连接螺栓等和一份润滑油。