

LXBK1-120零序电流互感器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | LXBK1-120零序电流互感器 |
| 公司名称 | 乐清市冷氏电气有限公司 |
| 价格 | 21.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:冷氏电气 型号:零序电流互感器 规格:电流互感器 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市向阳工业区 |
| 联系电话 | 086-57727867910 18606640271 |

产品详情

lxbk1-80,lxbk1-100,lxbk1-120零序电流互感器

lxbk1-80,lxbk1-100,lxbk1-120零序电流互感器为户内装置，是专门为35kv户内电缆头出线而设计的开合式电流互感器，作为额定频率50hz或60hz，额定电压6-35kv的电力系统中作继电保护用。简介 lxbk1-80,lxbk1-100,lxbk1-120零序电流互感器为开合式。二次绕组及铁芯均浇注在聚脂树脂内。安装时可将互感器分为两半，中间窗孔供一次母线穿过，然后用螺栓拧紧。变比参数 1. lxbk1-80,lxbk1-100,lxbk1-120型互感器的一次主绝缘由电缆保证，产品仅考核二次绕组的绝缘性能。二次绕组对地能承受3 kv工频耐压。 2. 额定二次电流：1a 3. 额定一次电流、准确级及额定输出见表。

安装 · 整体式互感器安装要在敷设电缆前进行，电缆敷设时穿过互感器。

· 开口式互感器不受电缆敷设与否的限制，具体方法如下：

(1) 拆下互感器“k1”、“k2”的联接压片（圆形互感器无此项要求）。(2) 将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下（圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下），互感器便分为两部分。(3) 把互感器套在电缆上，将接触面擦干净，薄薄涂上一层防锈油，对好互感器两部分后拧上内六角螺栓（两侧的紧固螺丝），互感器两部分要对齐以免影响性能。

(4) 将联接片固定在“k1”、“k2”上（圆形互感器无此项要求）。

(5) 内孔 > 120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。

| 额定一次电流 | | |
|--------|--|---|
| 50 | | 1 |
| 75 | | |
| 100 | | |
| 150 | | |
| 200 | | |
| 300 | | |
| 400 | | |
| 600 | | |