

抗磨防腐深井泵 100QJD不锈钢潜水深井泵

产品名称	抗磨防腐深井泵 100QJD不锈钢潜水深井泵
公司名称	重庆焰江机电有限公司
价格	680.00/个
规格参数	加工定制:是 灌溉和排水的方式:地面排灌机械 类型:水泵
公司地址	重庆市铜梁区东城街道玉泉路3号
联系电话	86-02368926259 15023737298

产品详情

售后保障

凡购买我公司品牌的动力，发电机，水泵和微耕机等商品，质保期一年。

产品特性

启动快捷，运转稳定，振动小，采用顶置气门使油耗省，噪音低，稳定可靠的晶体管磁电点火系统配置。多种输出轴式满足各种需要，拥有多项专利技术。

风门开关

汽油机启动前，风门开关应把风门手柄置于开的位置，当机器启动起之后应把风门置于关的位置，这样汽油机才能正常运行。

燃油开关

启动汽油机时应把燃油开关置于no，当停机时应把燃油开关置于off。这样能防止汽油溢流。

油门手柄、

油门手柄只要是控制汽油机转速，怠速在1500r/min ± 150r/min高速在3600r/min + 100-200r/min。根据需要来调节最佳转速。转速以龟兔示意图调节转速快速或者慢速。

机油加注量

奥源qgl50-55汽油机水泵机组，由于运输途中不能有易燃易爆物品。出厂都未加注机油，在使用前必须加注0.6l机油，才能启动哟！温馨提醒：机油加注量过多，会导致功率不足，烧机油等现象。缺少机油很容易损坏汽油机。

熄火开关

汽油机启动前把熄火开关置于no位置，不需要用汽油机时，把熄火开关置于off位置。温馨提醒：不要在高速运转时关机，这样容易损坏机器。

机油传感器

当汽油机机油过低时，机油传感器起作用，汽油机不能启动，就需要打开机油尺，检查是否机油足够。如机油不足需恢复适量机油。

正面图

进出水口带防滑阶梯，有效防止进出水带脱落

反面图

多种用途

170f汽油机用途广，可以与专用独轮车，打谷机，水泵，打米机等功能性机械匹配使用。一机多用，经济实惠。

启动手柄

启动汽油机前，必须按照以上步骤检查，才能启动汽油机

核心部件

我们公司采用的化油器都是知名品牌，银霸化油器，华益化油器，能更好的雾化汽油，节能，转速平稳。

机油传感器

我们公司采用的是感应式机油传感器

重要提示

请不要在室内使用或空气不流通的地方使用，因有一氧化碳中毒危险。

汽油机使用及保养常识

1、四冲程汽油机箱体加汽油（93#以上），箱体加机油（sae30），新机怠速磨合2-3小时左右，发电机首次使用12个小时后，必须更换机油（第一次相当于是磨合期的磨合油），正常使用时间累计工作30小时左右更换一次机油，每次使用前后检查机油油位。

- 2、四冲程风冷汽油机连续工作时，过热时应停机15-20分钟后可继续工作。添加汽油须在冷机时进行。
- 3、汽油机禁止超速状态下停机，应在低速状态下停机。
- 4、机油要用正确型号、正厂产品、清洁的机油，汽油要清洁、新鲜、无杂质的汽油。
- 5、非专业人员不得调整化油器。
- 6、空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换。脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用。
- 7、加油、检查、维修、保修时，要拔下火花塞帽，不要吸烟，远离明火。
- 8、切勿在室内操作，机器工作时除操作者外，无关人员远离机器15米以上。
- 9、有安装离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得起动汽油机。

请使用前仔细阅读和注意事项。

本产品的加工定制是是，灌溉和排水的方式是地面排灌机械，类型是水泵，适用领域是畜牧、养殖业,林业,渔业，流量是25（m³/h），产品类型是全新，型号是JG50-55，品牌是锦冈，扬程是35（m），转速是3400（r/min），配套电机功率是4（Kw），进/出水口直径是2（寸），排量是196（发动机排量）（cc），外型尺寸是490*390*405（mm），油箱容量是1（L），自吸时间是1（min/m），售后服务是一年质保