

# 厂家直销丝网晒版机

产品名称	厂家直销丝网晒版机
公司名称	东莞市虎门宏力丝网印刷器材厂
价格	面议
规格参数	品牌:宏力 型号:晒版机
公司地址	广东省东莞市寮步镇小坑工业园区（第六高级中学斜对面）
联系电话	0769-33351550 15916816809

## 产品详情

真空吸气紫外光印花晒版机设计先进，性能卓越，操作方便，应用广泛。它是利用金属卤素紫外光进行曝光，分三个曝光组，可带三层烘版箱，具有自动曝光以及等功能，其曝光和吸气时间可谓，适合于不同网版的制作的烘干，具有较好的效果。

### 一、晒版机规格：

规格	晒网面积	晒版灯功率	电源
900*1200mm	700*1000	2kw/3kw	220v
1200*1500mm	1000*1200	2kw/3kw	220v/380

### 二、性能特点：

- 1、采用微电脑控制，十组记忆模式随意调用，每次晒版、抽气、曝光、排气一次完成，操作方便。
- 2、采用进口反光罩，光照强度均匀，精密计算光量控制置。
- 3、带有自动稳压装置保证曝光准确，进口真空泵，抽气真空度可达-0.8mpa以上。

### 三、使用步骤：

- 1、首先打开上盖，用多功能玻璃清洁剂少许擦拭玻璃的两面，擦拭清洁彻底（尤其是初次使用）。

- 2、把晒版机的电源插头在4平方线、220v带地线的开关上。
- 3、把电源总开关打开，红色指示灯亮，按一下开灯开关，晒版机灯亮了。
- 4、将待晒网版（或钢版）放在玻璃适当位置，并把两条吸气导管放在紧网版的两侧（忌放在网版图案上或被网版压着，否则影响晒版质量）或者一条导管放在网版的侧边，注意导管不能压着网版的图案。把上盖往下拉，锁紧。
- 5、选择好时间后，把抽气开关打开，将制版的右边青色滑动开关往前推进。十几秒后上盖橡皮胶会慢慢被吸紧压往网版。
- 6、观察电流表的针回到10a之后，把曝光按钮按下，活动门打开，此晒版机时间工作开始；晒网版时间到，活动门自动回到原位。此时如有网版式继续类似晒，不可关灯，可连晒版数小时。
- 7、关灯之后，5分钟反把电源开关关闭，把晒版总电源关闭。
- 8、再次擦拭玻璃，使之保持清洁。
- 9、把晒版灯关闭之后，禁止即时开灯，要待到3-5分钟之后再开灯。

#### 四、注意事项

- 1、长期不用要求拔下插头。保持通风干爽，不宜将腐蚀性物品放在一起。熄灯后，时间相隔5分钟，再开灯，否则会降低灯管的使用寿命。

#### 五、售后服务

- 1、广东省内送货上门，本机器至出售之日起，除，灯管，玻璃，橡皮布外。其余免费保修一年。

东莞宏力丝网印刷器材有限公司位于广东东莞市寮步镇，是一家专业制造烤箱、烘箱、隧道炉、高温炉、烤箱、电烤箱、流水线、覆膜机、晒版机、张网机、烘版箱、隧道炉、烘干机、uv机等的老牌实业公司。15年来一直致力于机械及配套器材的开发、生产、经营。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

如有其他疑问请咨询我们的专业售后团队！欢迎前来本公司参观指导工作。

业务专线：（苏先生）159 168 168 09 qq:311 946 8727

（王先生）137 512 340 91 qq:819 069 819