

70型燃气茶叶杀青机(单相) 红茶绿茶自动炒茶机

产品名称	70型燃气茶叶杀青机(单相) 红茶绿茶自动炒茶机
公司名称	福建省安溪县南美茶叶机械有限公司
价格	6400.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:茶叶加工机械 品牌:南美
公司地址	安溪县城厢镇同美村
联系电话	13459567737 13859707198

产品详情

大件物品均邮寄物流（非快递），运费都是货到由买家付款，亲们请谅解！

使用说明

1、打开电源，调节温控器，设定所需温度；2、转动调速器旋钮，使转筒转速至需要值（一般在800r/min）；3、关闭顶部气窗，打开煤气阀，把点火开关调到自动位置；如果没有一次点燃，请先关闭燃气阀把开关复位，并通风，等液化气消失后再重新点火。4、当温度达到炒茶所需温度时，将茶叶加入桶中进行翻炒；根据需要开、关排气风扇。5、本机不用时应将所有开关全部打到关的位置。注：待茶叶杀青好后，如不需再用，应在茶叶倒出后，在将顶部气窗打开；关闭点火开关，关闭煤气瓶，停止加热，并让转桶继续转动15—20分钟，直至桶内温度下降至60 左右时，先切断电源再将前顶杆压下即可。

a、必须配备功率与杀青机功率相当的导线和闸刀；

b、滚筒转向应与所标示的方向一致；

c、本炒青机使用液化气，为确保安全生产，严禁安装在通风不良的场所如安装在房间内，必须保证有大窗户或其它通风装置。

常见故障及排除方法

1、产品使用过程中如发现不点火现象

从观火孔查看点火针是否产生电火花，若没有火花，请查看点火针是否到位

2、使用过程中升温慢或温度失控

- a、查看气窗是否关闭好
- b、查看感温探头是否有穿过保温层
- c、查看煤气是否打开，压力是否调节好
- d、用手触摸电磁阀是否工作

70型燃气茶叶杀青机产品技术参数

序号	项 目	单 位	参 数 值	
1	外形尺寸(长×宽×高)	mm	1780×1025×1800	
2	滚筒内部直段长度	mm	1000	
3	滚筒内径	mm	700	
4	滚筒	功率	kw	0.75
		转速	r/min	1800
	回转	工作电压	v	220
	电动机			
5	排气	功率	w	38
		转速	r/min	2200
	风机	工作电压	v	220
	(1台)			
6	滚筒转速	r/min		4~40
7	加热方式			液化气
8	总质量	kg		325

70型燃气茶叶杀青机(220v)

nm-6cst-70型燃气茶叶杀青机(220v)

本产品是根据乌龙茶炒青工艺原理，融合国内外先进生产技术研制出“自动炒青机”，结构先进，造型新颖，功能独特是乌龙茶制作理想的炒青机械设备。

一、产品用途与特点

- a、先进的结构和工艺，运用严格的检测体系和科学先进的管理制度确保产品质量。
- b、使用自动恒温系统，同时配备了手动、自动点火两套装置。
- c、保温隔热材料采用特殊保温材料，更好的防止了热量外逸，从而达到升温速度快，节省燃气的目的。
- d、转筒采用先进无级调速，出茶快，出茶干净，调速操作方便，运转平稳，适用于各类茶青的炒制。
- e、使用不锈钢气排，火势均匀，制优率高等优点。

二、基本参数:

三、控制线路工作原理图

四、操作规程

- 1、应调节转筒平行螺栓，使内筒处在水平位置；
- 2、打开电源，转动调速旋钮，使转筒转速至需要值，电机转向应和杀青机箭牌所标识的方向一致，调节温控器，设定所需温度；
- 3、关闭顶部排气窗，打开煤气阀，打开手动点火开关，旋至最大，按下电控箱点火按钮，开始加温；
- 4、燃气阀门调节螺栓应调节在有较大压力的位置，顺时针方向为压力加大（请注意，不能调到最大）；
- 5、点火器输出为超高压，维护调试时应注意防触电；
- 6、当温度达到炒青所需温度时，将茶叶加入筒内进行翻炒，根据需要开、关排气扇；

- 7、待茶叶炒青完成后，压下手柄，使内筒倾斜，将茶叶倒出；
- 8、停机时，应先打开排气窗、关闭煤气阀门停止加热，继续转15-20分钟，直至筒内温度下降至50左右时，方可停机；

五、安装与维护:

- 1、定期加注润滑油和旋紧各固定螺丝螺杆；
- 2、每年茶季结束后，应检查变速箱油量，加注或更换机油；
- 3、使用一段时间后，应对燃烧器喷嘴及气管进行除垢处理；
- 4、煤气管使用一段时间后，应检查有没有裂痕，如有请及时更换；
- 5、气排高度已调好,(严禁自己调整气排高度);
- 6、定期检查减速箱链条的松紧程度如太松了，应及时调整；
- 7、杀青机工作时每天应往转动圈加注润滑机油，一般不用黄油。

六、安全注意事项:

- 1、必须配置功率与炒青功率相应的导线和闸刀开关（建议使用15a闸刀开关），并有良好接地及有效的通风装置以确保安全；
- 2、禁止直接泼水冲洗杀青机外壳及内筒,以防止绝缘失效引起漏电；
- 3、禁止靠近或在筒内存放易燃物品，如:汽油、酒精、火药等易燃危险品；
- 4、不放在易遭水淋的地方或潮湿严重的地方使用；
- 5、机械作业时严禁将手放到滚筒处围面上以免烫伤；

七、易损件目录表:

八、常见故障和排除:

1、自动停机；熔断器（保险丝）

- 、检查总电源保险丝是否烧断，若烧断则更换；
- 、检查调速表上的保险丝是否烧断，若烧断则更换(保险丝放在电控箱的后面)；
- 、检查外部电源是否三相全部导入。

2、转数达不到额定值:

- 、电压太低；
- 、调速表是否老化;

3、使用过程中如发现火点不着现象。(请注意煤气瓶不要打开)

按下点火开关，从观火孔查看点火针是否产生电火花：

- 、如果没有电火花：
 - 、温度调节仪,温度是否调到所需值;
 - 、调整左边筒体平衡罗栓上的行程开关（往下调）；
 - 、点火针头是否熔化造成跑位；
- 、如有电火花：
 - 、检查是否没有液化气；
 - 、点火针头是否熔化造成跑位；

、如果自动点火点不了火，可选择使用手动点火开关，使用手动点火开关，应先打开温控箱里的调节阀（开关开至最大）。

4、使用过程中，温度失控或达不到所设定的温度：

- 、检查是否把电控箱的自动—手动 旋钮旋至自动；
- 、查看排气窗是否关闭好，如有打开，请关闭；
- 、查看感应温度探头是否有穿过保温层，否则应使其穿过保温层；
- 、查看煤气瓶阀门是否打开，压力是否调节好（顺时针方向为压力加大，不能开到最大）；

、检查电磁阀是否工作，燃气开关是否打开。

九、随机配件:

- 1、燃气管 1条
- 2、压力阀门1个
- 3、使用说明书、保修卡 1份;

福建省安溪县南美茶叶机械有限公司

全国免费服务热线：400-067-1288

地址：福建省安溪县城厢镇同美村（村委会往厦门方向200米左转）

网址：www.nmcyjx.cn

陈经理：138 5970 7198

电话：0595-23088880

qq: 347536833

传真：0595-23279345

公司资质

本产品的加工定制是是，种类是茶叶加工机械，品牌是南美，型号是NM-6CST-70，功率是电动机0.75（kw），外形尺寸是1780×1025×1800（mm），适用范围是茶叶加工机械，营销是特价，加热方式是液化气，工作电压是220V