

路灯控制器 低钠灯控制板，PCBA半成品板供应

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 路灯控制器 低钠灯控制板，PCBA半成品板供应 |
| 公司名称 | 中山市天火同人电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省中山市东区长江北路328号 |
| 联系电话 | 0760-88383612 13715213432 |

产品详情

- 1.有充放电控制 电池过充：13.8v /27.6v 电池过放：10.6v /21.2v，12v/24v自动切换 2.有输出时间控制 4h/6h/8h/10h 请用直接表示4h/6h/8h/10h。 3.有显示电压，电流，时间，温度，循环15秒
- 4.有光控、时控转换。在光控的情况下，时控自动失效。
- 5.光控用a表示，时控用b表示，常开用c表示。过放保护o,短路保护x,保护时请亮指示灯（快闪）2次每秒
- 6.绿灯亮，工作正常。（可根据客户要求修改功能）太阳能充电器简易操作功能说明
一、接上太阳能电池或蓄电池(第一次使用) 接上電池時，背光led燈点亮，同時显示所有lcd的点，1秒钟后，关闭背光led。lcd顯示0：00（0点0分），此時，如果没有太阳能，电池电压大于10。8v，负载输出10秒后关断，且6分钟内未接入太阳能，负载将有输出。如果接有太阳能，负载将一直有输出（如果要检测白天黑夜/拨码开关决定，太阳能电压大于6。1v，则6分钟后停止输出）。
lcd正常情况下6秒显示时间，2秒显示容量（交替进行）。第一次使用（包括使用过程中蓄电池无电（电压低于6v）且无太阳能后（此时mcu不工作），重新充电使用），应设置好时钟及自动开/关机的时间，自动开/关机的时间不设置或设置成关状态，则视为无控制。二、按键设定
1．长按comfirm键3秒后进入按键设定，首先设定时钟，此时小时与分钟闪烁（1hz），按comfirm键设定时钟，按up键进入自动控制（第一段）设定，按down键进入自动控制（第三段）设定。设定时钟：首先小时闪烁（设定小时），按up键向上调整（0-23循环），按down键向下调整（23-0循环）长按键可快速调整。调整好按comfirm键确定，否则无效；按comfirm键确定后，分钟闪烁，调整分钟（方式同上）。分钟调整后（按comfirm键）显示on 1进入自动输出设定。
2．自动输出设定：首先on 1闪烁，按comfirm键确定设定第一段自动控制，按up键进入关闭自动控制功能（第一段）设定（闪烁显示off1），按down键进入时钟设定。设定第一段自动控制（按comfirm键），顺序设定开机小时，分钟，关机小时，关机分钟，设定方式与时钟设定相同。开关机时间设定好后，进入设定第二段自动控制，方式同第一段控制设定，如果要关闭第二段自动控制，按up键，闪烁off2，按comfirm键即关闭第二段自动控制功能；设定第二段自动控制后，即进入设定第三段自动控制，设置方式同上。
3．设定过程中，如果后面的不需设定，则设定完需要的数据后，不予理睬（不按键）5秒后自动退出设定。三、背光led控制
1．按键设定过程中，背光led点亮；
2．蓄电池容量在20%左右时，闪烁（1hz），容量大于30%，小于10%时不闪烁；四、其他
1．最大充电电流限制在5a；2．太阳能电压低于蓄电池电压，即停止充电，当检测到太阳能电压高于蓄电池电压，6分钟才开始充电；3．当白天/黑夜控制与自动控制时间上有冲突时，以控制输出为准即凡是该on时即允许输出，都不on时关闭输出；
4．其它诸如电压控制，短路保护等请见gl-05b型太阳能控制器使用说明